

SK: CASTLITE - NÁVOD NA POUŽITIE

Číslo modelu: YT200

Príkion: DC 5V 2A

Batéria diaľkového ovládača: 1x 3V CR2025 (súčasťou dodávky)



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Pred použitím projektoru si pozorne prečítajte tento návod.
2. Na zabezpečenie stabilného napájania používajte napájací kábel a sieťovú šnúru s uzemnením, ktoré spĺňajú národné normy.
3. Ak je projektor poškodený, nepokúšajte sa ho opraviť sami. Obráťte sa na svojho distribútora alebo na výrobcu, ktorý vám pomôže.
4. Počas prevádzky projektoru sa nepozerajte priamo do objektívu.
5. Opravy by mal vykonávať len kvalifikovaný technický personál.
6. Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zablokované látkami, dekami alebo inými materiálmi.
7. Tento projektor nie je vodotesný. Neumiestňujte do jeho blízkosti predmety, ako sú vázy alebo poháre.
8. Ak sa projektor nebude dlhší čas používať, vypnite ho a odpojte od napájania. Na prepravu používajte originálne penové a nárazuvzdorné materiály.
9. Je normálne, že z ventilačného otvoru počas prevádzky vychádza teplý vzduch alebo mierny zápach.
10. Nepokúšajte sa projektor opravovať sami. Obráťte sa na svojho distribútora alebo výrobcu, ktorý vám poskytne podporu.
11. Na káblové pripojenie používajte originálny mobilný dátový kábel a na nabíjanie originálnu mobilnú nabíjačku.

PREHĽAD PRODUKTOV


Rozhrania a funkcie

1. Vstup USB
2. Vstup USB-C
3. IR vstup
4. Port pre slúchadlá
5. Tlačidlo napájania
6. Tlačidlo Späť/ESC
7. Pravé tlačidlo
8. Tlačidlo OK
9. Ľavé tlačidlo
10. Tlačidlo vstupu
11. Rukoväť na nastavenie zaostrenia
12. Objektív
13. Montážny otvor



Prehľad diaľkového ovládania

1. **Vypnutie zvuku:** Vypne zvukový výstup.
2. **Zapnutie/vypnutie:** Zapína alebo vypína projektor.
3. **Predchádzajúca stopa/FB:** Prejde na predchádzajúcu stopu alebo ju pretáča späť.
4. **Prehrávanie/Pauza:** Prehráva alebo pozastavuje médiá.
5. **Ďalšia stopa/FF:** Naviguje na ďalšiu stopu alebo zrýchlené prevíjanie.
6. **Tlačidlo nahor:** Posúva sa nahor v ponukách.
7. **Tlačidlo OK:** Potvrďuje výber.
8. **Ľavé tlačidlo:** Pohybuje sa v ponukách doľava.
9. **Pravé tlačidlo:** Pohyb vpravo v ponukách.
10. **Tlačidlo nadol:** Pohybuje sa v ponukách smerom nadol.
11. **Ponuka:** Otvorí ponuku nastavení.
12. **Späť/ESC:** Prejde do predchádzajúcej ponuky.
13. **Hlasitosť -:** Zníži hlasitosť.
14. **Hlasitosť +:** Zvyšuje hlasitosť.
15. **Vstup:** Zmení vstupný zdroj.



Poznámka: Pre správnu funkčnosť nasmerujte diaľkový ovládač na IR prijímač.

NABÍJANIE A ZAPÍNANIE

1. Na pripojenie kábla Micro USB použite powerbanku alebo zásuvku napájacieho adaptéra mobilného telefónu. Zapnite powerbanku a projektor prejde do pohotovostného režimu.
2. Pred zapojením do elektrickej siete pripojte stranu kábla USB-C k projektoru a štandardný koniec USB k vhodnému adaptéru.
3. **Ovládanie pomocou tlačidiel:** Dlhým stlačením tlačidla napájania zapnete alebo vypnete projektor, keď je v pohotovostnom režime.
4. **Diaľkové ovládanie:** Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači zapnete alebo vypnete projektor, keď je v pohotovostnom režime.



FUNKCIE PRODUKTU

Nastavenie zaostrenia

Umiestnite projektor objektívom kolmo na stenu alebo plátno. Zapnite projektor a potom nastavte rukoväť zaostrovania, kým nebude obraz jasný.

Ilustrácia vstupu

Vložte kartu USB do určeného otvoru. Vyberte príslušnú ikonu a vstúpte do podponuky:

- **Movie** pre videosúbory
- **Photo** pre obrazové súbory
- **Hudba** pre zvukové súbory
- **E-book** pre súbory TXT

Stlačením tlačidla **OK** zobrazte vybraný obsah.

Podporované formáty

- **Zvuk:** MP3 / OGG / AAC / FLAC / AMR
- **Fotografie:** JPEG / BMP / PNG / GIF / TIFF
- **Video:** MKV / AVI / MOV / MP4 / TS / FLV / TPM / MPG / VOB / WMV
- **E-kniha:** TXT

Pripojenie slúchadiel

Pripojte 3,5 mm port slúchadiel k externým zvukovým zariadeniam podľa priloženej schémy.




Káblové pripojenie pre systém Android

Pripojte svoje inteligentné zariadenie k projektoru. Na pripojenie sa odporúča použiť originálny nabíjací kábel, inak zariadenie CASTLITE nemusí zariadenie rozpoznať. Ak sa žiadne zariadenie nezistí, na obrazovke sa zobrazí výzva.



Po zapnutí nastavte zaostrenie projektoru, aby bol obraz jasný. Na obrazovke sa zobrazí predvolená ponuka. Prejdite na možnosť **Wirecast** na obrazovke ponuky stlačením tlačidla **Input** na projektore alebo na diaľkovom ovládači.



1. Strana ponuky 1
2. Strana ponuky 2


Inštalácia aplikácie pre káblové pripojenie

Na obrazovke sa zobrazí QR kód aplikácie **HCCast**. Táto aplikácia je potrebná na prístup k funkciám káblového pripojenia. Naskenujte QR kód na obrazovke alebo použite nižšie uvedené prepojenie na prevzatie aplikácie:

http://119.3.89.190/verify/?r=/apk/hccast_2.0.3.1.apk



Pri inštalácii aplikácie postupujte podľa nižšie uvedených krokov:



1. Potiahnite dielik skladačky na obrazovke na prázdne miesto, čím spustíte sťahovanie aplikácie. (Voliteľné: Ak sa zobrazí vyskakovacie okno prekladača Google, môžete výzvu preložiť do preferovaného jazyka).
2. Po dokončení sa zobrazí upozornenie. Kliknutím na tlačidlo **Prevziať** pokračujte.
3. Otvorte prevzatú aplikáciu a začnite s inštaláciou. Zobrazí sa vyskakovacie okno. Kliknutím na položku **Nastavenia** udelíte povolenie na inštaláciu aplikácií z neznámych zdrojov.
4. Klepnutím na **Povoliť povolenie** povolíte inštaláciu.
5. Vo vyskakovacom okne aplikácie HCCast kliknite na tlačidlo **Inštalovať**.
6. Po nainštalovaní otvorte aplikáciu. V aplikácii vyberte položku **Screen Mirroring Settings (Nastavenia zrkadlenia obrazovky)** a vyberte buď **Vertical Mode (Vertikálny režim)**, **Vertical Auto Resolve (Vertikálne automatické riešenie)** alebo **Full Screen Mode (Režim celej obrazovky)**. CASTLITE bude automaticky premietiť obraz na základe zvoleného režimu.

Káblové pripojenie k systému iOS

1. Kliknutím na tlačidlo **Input (Vstup)** na tlačidle projektora alebo na diaľkovom ovládači vyberte možnosť **Wirecast (Drôtové pripojenie)**.
2. Pomocou originálneho mobilného dátového kábla pripojte zariadenie iOS k portu USB na projektore.
3. Po zobrazení výzvy klepnite na **Trust (Dôveryhodnosť)** na zariadení.
4. Zadaním prístupového kódu iPhone autorizujte pripojenie.



Tipy pre funkciu zrkadlenia obrazovky:

1. Ak chcete pripojiť mobilný telefón alebo tablet Apple k projektoru na zrkadlenie obrazovky, jednoducho použite mobilný dátový kábel a postupujte podľa pokynov a výziev zobrazených na telefóne.
2. Pri pripojení telefónu iPhone alebo tabletu Apple sa zvukový signál prenáša do projektora prostredníctvom dátového kábla a prehráva sa cez zabudovaný reproduktor projektora.
3. Pri pripojení telefónu so systémom Android sa zvukový signál prehráva prostredníctvom samotného telefónu.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.