

SR (Latn.): CASTLITE – KORISNIČKO UPUTSTVO

Broj modela: YT200

Ulaz za napajanje: DC 5V 2A

Baterija za daljinski upravljač: 1x 3V CR2025 (uključena)



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

1. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja projektor.
2. Koristite kabl i napojnu jedinicu sa uzemljenjem koji ispunjavaju nacionalne standarde kako biste osigurali stabilno napajanje.
3. Ako je projektor pokvaren, nemojte pokušavati da ga sami popravljate. Obratite se svom distributeru ili proizvođaču za pomoć.
4. Izbegavajte gledanje direktno u sočivo dok projektor radi.
5. Popravke treba da izvode samo kvalifikovani tehničari.
6. Uverite se da otvori za ventilaciju nisu blokirani tkaninom, ćebadima ili drugim materijalima.
7. Ovaj projektor nije voodootporan. Ne postavljajte predmete kao što su vaze ili šolje u njegovu blizinu.
8. Ako projektor neće biti korišćen duže vreme, isključite ga i odvojite od napajanja. Koristite originalne materijale sa penom i zaštitom od udara za transport.
9. Normalno je da iz ventilacionog otvora izlazi topao vazduh ili slab miris tokom rada.
10. Ne pokušavajte sami da popravljate projektor. Obratite se svom distributeru ili proizvođaču za podršku.
11. Koristite originalni mobilni podatkovni kabl za žičane veze i originalni punjač za punjenje.

PREGLED PROIZVODA


Priključci i funkcije

1. USB ulaz
2. USB-C ulaz
3. IR ulaz
4. Priključak za slušalice
5. Dugme za napajanje
6. Dugme za povratak/ESC
7. Dugme za desno
8. Dugme za potvrdu
9. Dugme za levo
10. Dugme za izbor ulaza
11. Ručica za podešavanje fokusa
12. Sočivo
13. Rupa za montažu



Pregled daljinskog upravljača


1. Isključenje zvuka: Isključuje zvučni izlaz.
2. Uključivanje/isključivanje: Uključuje ili isključuje projektor.
3. Prethodna numera/prevrtanje unazad: Prelazi na prethodnu numeru ili premotava unazad.
4. Reprodukcijska/pauza: Pokreće ili pauzira reprodukciju.
5. Sledeća numera/premotavanje unapred: Prelazi na sledeću numeru ili premotava unapred.
6. Dugme za gore: Pomeranje nagore u menijima.
7. Dugme za potvrdu: Potvrđuje izbor.
8. Dugme za levo: Pomeranje ulevo u menijima.
9. Dugme za desno: Pomeranje udesno u menijima.
10. Dugme za dole: Pomeranje nadole u menijima.
11. Meni: Otvara meni sa postavkama.
12. Povratak/ESC: Izlazi iz trenutnog menija.
13. Smanjenje jačine: Smanjuje jačinu zvuka.
14. Povećanje jačine: Povećava jačinu zvuka.
15. Ulaz: Menja izvor ulaza.



Napomena: Usmerite daljinski upravljač prema IR prijemniku za pravilnu funkcionalnost.

PUNJENJE I UKLJUČIVANJE

1. Upotrebite power bank ili adapter za punjenje telefona kako biste povezali Micro USB kabl. Uključite power bank, i projektor će ući u stanje pripravnosti.
2. Povežite USB-C kraj kabla sa projektorom, a standardni USB kraj sa odgovarajućim adapterom pre nego što ga uključite u struju.
3. Upravljanje dugmetom: Dugo pritisnite dugme za napajanje da biste uključili ili isključili projektor dok je u stanju pripravnosti.
4. Upravljanje daljinskim upravljačem: Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču da biste uključili ili isključili projektor dok je u stanju pripravnosti.



ZNAČAJKE PROIZVODA

Podešavanje fokusa

Postavite projektor tako da sočivo bude okomito na zid ili platno. Uključite projektor, a zatim prilagodite ručicu za fokus dok slika ne postane jasna.

Ilustracija ulaza

Umetnite USB karticu u odgovarajući slot. Odaberite odgovarajući simbol i uđite u podmeni:

- **Movie** za video datoteke
- **Photo** za slike
- **Music** za audio datoteke
- **E-book** za TXT datoteke

Pritisnite OK za prikaz odabranog sadržaja.

Podržani formati

- Audio: MP3 / OGG / AAC / FLAC / AMR
- Slike: JPEG / BMP / PNG / GIF / TIFF
- Video: MKV / AVI / MOV / MP4 / TS / FLV / TPM / MPG / VOB / WMV
- E-knjige: TXT


Povezivanje slušalica

Povežite 3.5mm priključak za slušalice sa eksternim audio uređajima prema prikazu na pratećem dijagramu.




Android žičano povezivanje

Povežite svoj pametni uređaj sa projektorom. Preporučuje se korišćenje originalnog kabla za punjenje za povezivanje; u suprotnom, CASTLITE možda neće prepoznati uređaj. Ako uređaj nije prepoznat, na ekranu će se pojaviti obaveštenje.



Kada je projektor uključen, podesite fokus za jasnu sliku. Podrazumevani meni će se pojaviti na ekranu. Navigirajte do opcije **Wirecast** na ekranu menija pritiskom na dugme Input na projektoru ili daljinskom upravljaču.



Instalacija aplikacije za žičano povezivanje

Na ekranu će se pojaviti QR kod za preuzimanje aplikacije **HHCast**. Ova aplikacija je potrebna za pristup funkcijama žičanog povezivanja. Skenirajte QR kod ili koristite link ispod za preuzimanje aplikacije:


http://119.3.89.190/verify/?r=/apk/hccast_2.0.3.1.apk



HCCast



Pratite korake ispod za instalaciju aplikacije:



1. Pomerite slagalicu na ekranu do praznog prostora kako biste započeli preuzimanje aplikacije.
2. Nakon preuzimanja, pojaviće se upozorenje. Kliknite **Download** da biste nastavili.
3. Otvoriće se preuzeta aplikacija za početak instalacije. Kliknite **Settings** da omogućite instalaciju aplikacija iz nepoznatih izvora.
4. Tapnite na **Allow permission** za omogućavanje instalacije.
5. Kliknite **Install** u iskaćućem prozoru aplikacije **HCCast**.
6. Nakon instalacije, otvorite aplikaciju. U aplikaciji odaberite **Screen Mirroring Settings** i izaberite način rada: **Vertical Mode**, **Vertical Auto Resolve** ili **Full Screen Mode**. CASTLITE će automatski projektovati sliku u skladu sa odabranim režimom.

iOS žičano povezivanje

1. Pritisnite **Input** na projektoru ili daljinskom upravljaču da odaberete opciju **Wirecast**.
2. Koristite originalni kabl za prenos podataka kako biste povezali iOS uređaj sa USB portom na projektoru.
3. Tapnite na **Trust** kada se pojavi obaveštenje na uređaju.
4. Unesite svoj iPhone pristupni kod za autorizaciju povezivanja.



Saveti za funkciju preslikavanja ekrana:

1. Za povezivanje mobilnog telefona ili Apple tableta sa projektorom za preslikavanje ekrana, jednostavno koristite kabl za prenos podataka i pratite uputstva i obaveštenja prikazana na telefonu.
2. Kada povežete iPhone ili Apple tablet, zvučni signal se prenosi na projektor preko kabla i reprodukuje putem ugrađenog zvučnika projektoru.
3. Kada povežete Android telefon, zvučni signal se reprodukuje preko samog telefona.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): CASTLITE – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Број модела: YT200

Улаз за напајање: DC 5V 2A

Батерија за даљински управљач: 1x 3V CR2025 (укључена)


БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

1. Пажљиво прочитајте ово упутство пре коришћења пројектора.
2. Користите кабл и напојну јединицу са уземљењем који испуњавају националне стандарде како бисте осигурали стабилно напајање.
3. Ако је пројектор покварен, немојте покушавати да га сами поправљате. Обратите се свом дистрибутеру или произвођачу за помоћ.
4. Избегавајте гледање директно у сочиво док пројектор ради.
5. Поправке треба да изводе само квалификовани техничари.
6. Уверите се да отвори за вентилацију нису блокирани тканином, ћебадима или другим материјалима.
7. Овај пројектор није водоотпоран. Не постављајте предмете као што су вазе или шоље у његову близину.
8. Ако пројектор неће бити коришћен дуге време, искључите га и одвојите од напајања. Користите оригиналне материјале са пеном и заштитом од удара за транспорт.
9. Нормално је да из вентилационог отвара излази топао ваздух или слаб мирис током рада.
10. Не покушавајте сами да поправљате пројектор. Обратите се свом дистрибутеру или произвођачу за подршку.
11. Користите оригинални мобилни податни кабл за жичане везе и оригинални пуњач за пуњење.

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА


Прикључци и функције

1. USB улаз
2. USB-C улаз
3. IR улаз
4. Прикључак за слушалице
5. Дугме за напајање
6. Дугме за повратак/ESC
7. Дугме за десно
8. Дугме за потврду
9. Дугме за лево
10. Дугме за избор улаза
11. Ручица за подешавање фокуса
12. Сочиво
13. Рупа за монтажу



Преглед даљинског управљача


1. **Mute** (Искључење звука): Искључује звучни излаз.
2. **Power On/Off** (Укључивање/искључивање): Укључује или искључује пројектор.
3. **Previous Track/FB** (Претходна нумера/превртање уназад): Прелази на претходну нумеру или премотава уназад.
4. **Play/Pause** (Репродукција/пауза): Покреће или паузира репродукцију.
5. **Next Track/FF** (Следећа нумера/превртање унапред): Прелази на следећу нумеру или премотава унапред.
6. **Up Button** (Дугме за горе): Померање нагоре у менијима.
7. **OK Button** (Дугме за потврду): Потврђује избор.
8. **Left Button** (Дугме за лево): Померање улево у менијима.
9. **Right Button** (Дугме за десно): Померање удесно у менијима.
10. **Down Button** (Дугме за доле): Померање надолу у менијима.
11. **Menu** (Мени): Отвара мени са подешавањима.
12. **Back/ESC** (Повратак/ESC): Излази из тренутног менија.
13. **Volume -** (Смањење јачине): Смањује јачину звука.
14. **Volume +** (Повећање јачине): Повећава јачину звука.
15. **Input** (Улаз): Менја извор улаза.



Напомена: Усмерите даљински управљач према IR пријемнику за правилну функционалност.

ПУЊЕЊЕ И УКЉУЧИВАЊЕ

1. Употребите power bank или адаптер за пуњење телефона како бисте повезали Micro USB кабл. Укључите power bank, и пројектор ће ући у стање приправности.
2. Повежите USB-C крај кабла са пројектором, а стандардни USB крај са одговарајућим адаптером пре него што га укључите у струју.
3. Управљање дугметом: Дугим притиском на дугме за напајање укључујете или искључујете пројектор док је у стању приправности.
4. Управљање даљинским управљачем: Притисните дугме за укључивање/искључивање на даљинском управљачу да укључите или искључите пројектор док је у стању приправности.



ЗНАЧАЈКЕ ПРОИЗВОДА

Подешавање фокуса

Поставите пројектор тако да сочиво буде окомито на зид или платно. Укључите пројектор, а затим подесите ручицу за фокус док слика не постане јасна.

Илустрација улаза

Уметните USB картицу у одговарајући слот. Одаберите одговарајући симбол и уђите у подмени:

- **Movie** за видео датотеке
- **Photo** за слике
- **Music** за аудио датотеке
- **E-book** за TXT датотеке

Притисните ОК за приказ одабраног садржаја.

Подржани формати

- Аудио: MP3 / OGG / AAC / FLAC / AMR
- Сlike: JPEG / BMP / PNG / GIF / TIFF
- Видео: MKV / AVI / MOV / MP4 / TS / FLV / TPM / MPG / VOB / WMV
- Е-књиге: TXT


Повезивање слушалица

Повежите 3.5mm прикључак за слушалице са екстерним аудио уређајима према приказу на пратећем дијаграму.




Android жичано повезивање

Повежите свој паметни уређај са пројектором. Препоручује се коришћење оригиналног кабла за пуњење за повезивање; у супротном, CASTLITE можда неће препознати уређај. Ако уређај није препознат, на екрану ће се појавити обавештење.



Када је пројектор ук укључен, подесите фокус за јасну слику. Подразумевани мени ће се појавити на екрану. Навигирајте до опције **Wirecast** на екрану менија притиском на дугме Input на пројектору или даљинском управљачу.



Инсталација апликације за жичано повезивање

На екрану ће се појавити QR код за преузимање апликације **HNCast**. Ова апликација је потребна за приступ функцијама жичаног повезивања. Сkenите QR код или користите линк испод за преузимање апликације:


http://119.3.89.190/verify/?r=/apk/hccast_2.0.3.1.apk



HNCast



Сложите кораке ниже да бисте инсталирали апликацију:



1. Померите слагалицу на екрану до празног простора како бисте започели преузимање апликације.
2. Након преузимања, појавиће се упозорење. Кликните **Download** да наставите.
3. Отвориће се преузета апликација за инсталацију. Кликните **Settings** да омогућите инсталацију апликација из непознатих извора.
4. **Allow permission** за дозволу инсталације.
5. Кликните **Install** у дијалогском прозору апликације **HCCast**.
6. Након инсталације, отворите апликацију. У апликацији изаберите **Screen Mirroring Settings** и изаберите један од режима: **Vertical Mode**, **Vertical Auto Resolve** или **Full Screen Mode**. CASTLITE ће аутоматски пројектовати слику у складу са изабраним режимом.

iOS жичано повезивање

1. Притисните **Input** на пројектору или даљинском управљачу да изаберете **Wirecast**.
2. Користите оригинални кабл за пренос података да бисте повезали iOS уређај са USB портом на пројектору.
3. Притисните **Trust** када се појави упозорење на уређају.
4. Унесите свој iPhone код за приступ да бисте ауторизовали повезивање.



Савети за функцију пресликавања екрана:

1. За повезивање мобилног телефона или Apple таблета са пројектором за пресликавање екрана, једноставно користите кабл за пренос података и пратите упутства на телефону.
2. Када повезујете iPhone или Apple таблет, звучни сигнал се преноси на пројектор преко кабла и репродукује се преко уграђеног звучника пројектора.
3. Када повезујете Android телефон, звучни сигнал се репродукује преко самог телефона.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније