

# HR: CHIRRCAT – KORISNIČKI PRIRUČNIK

## Igračka za mačke s krilima koja mašu – 3 načina rada

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije korištenja proizvoda i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

---

### SPECIFIKACIJE PROIZVODA

**Naziv:** CHIRRCAT

**Vrsta baterije:** Litij-ionska baterija

**Napon baterije:** 3.7 V

**Kapacitet baterije:** 300 mAh (1.11 Wh)

**Napon punjenja:** 5 V / 1 A

**Materijal tkanine:** Poliester

---

### OSNOVNE SIGURNOSNE UPUTE

- Unutarnji mehanizam koji pokreće igračku nije vodootporan. Ako je igračka izložena vodi, elektronika se može oštetiti i **jamstvo će biti poništeno**.
- Igračka sadrži **punjivu litijsku bateriju**. Bateriju i elektroničke komponente odložite u skladu s lokalnim propisima za elektronički otpad i baterije.
- Ovaj proizvod je namijenjen **isključivo za unutarnju upotrebu**. Korištenje na otvorenom može uzrokovati izlaganje vlazi i oštećenje unutarnjeg mehanizma.
- **Mačju metvicu uvijek koristite u poroznoj vrećici** (npr. vrećica za čaj) u džepu za mačju metvicu.
- Rasuta mačja metvica može ući u mehanizam i oštetiti elektroniku.
- Ovaj proizvod je namijenjen **kućnim ljubimcima**. Nije dječja igračka. Držati izvan dohvata djece osim pod nadzorom odraslih.

---


### ZNAČAJKE PROIZVODA

- Slatki dizajn ptice s **mekanom visokokvalitetnom tkaninom** koja privlači i zabavlja mačke.
  - Igračka aktivirana senzorom pokreta s **realističnim vibracijama ptice**.
  - **Tri načina mahanja krilima** za interaktivnu igru.
  - **Džep za mačju metvicu koji se može ponovno puniti** za poticanje prirodnih lovačkih instinkta vaše mačke.
  - Izrađeno od **mekih i sigurnih materijala** pogodnih za grizenje i dodirivanje.
  - **Uklonjiva i zamjenjiva vanjska navlaka** za jednostavno punjenje i čišćenje.
  - **Opcionalni kukasti nastavak** za korištenje s mačjom štap-igračkom.
-

## SADRŽAJ PAKIRANJA

1. Ptičja igračka (1x)
  2. USB kabel za punjenje (1x)
  3. Korisnički priručnik (1x)
  4. Vrećice s mačjom metvicom (2x)
  5. Kukica (uključena samo u nekim modelima) (1x)
- 

## PREGLED PROIZVODA



- A. Prekidač za uključivanje/isključivanje
  - B. Mjesto za pričvršćivanje mačje štap-igračke (mačja štap-igračka nije uključena)
  - C. Uklonjivi unutarnji mehanizam
- 

## PUNJENJE

Potpuno napunite igračku prije prve upotrebe.


**Vrijeme punjenja:** približno 1 sat

**Upotreba po punjenju:** do 280 aktivacija pokreta

### Indikatorska svjetla

- **Crveno:** punjenje
- **Zeleno:** potpuno napunjeno

### Sučelje za punjenje



1. Indikatorsko svjetlo punjenja
  2. Micro USB priključak za punjenje
- 

## KORIŠTENJE MAČJE METVICE

- Koristite samo **mačju metvicu u zatvorenoj poroznoj vrećici** (npr. vrećica za čaj). U paketu su dvije vrećice.
  - Otvorite stražnji dio igračke.
  - Umetnite vrećicu s mačjom metvicom u **bočni džep**.
  - Zatvorite patentni zatvarač kako biste osigurali igračku.
- 

## Važno

Ne stavljajte **rasutu mačju metvicu** izravno u igračku jer to može oštetiti unutarnji mehanizam.

---

## UPUTE ZA RAD

1. Otvorite patentni zatvarač igračke kako biste pristupili unutarnjem mehanizmu.
2. Potpuno napunite igračku pomoću priloženog USB kabela dok LED indikator ne postane zelen.
3. Umetnite vrećicu s mačjom metvicom u bočni džep.
4. Pomaknite prekidač u položaj **ON** i zatvorite patentni zatvarač.
5. Kada se igračka dodirne ili pomakne, **senzor pokreta se aktivira**, što uzrokuje mahanje krilima i pokreće **tri načina kretanja**.
6. Igračka će automatski **ući u način mirovanja** nakon završetka sekvence pokreta.

Igračku nije potrebno isključivati osim ako želite spriječiti aktivaciju (na primjer tijekom noći).

**Opcionalno:** koristite priloženu kukicu za pričvršćivanje igračke na mačju štap-igračku za interaktivnu igru s vašim ljubimcem. (*Mačja štap-igračka nije uključena.*)

---

## ČIŠĆENJE

Prije čišćenja igračke:

1. Isključite igračku.
2. **Izvadite unutarnji mehanizam** iz tkanine.

Vanjska navlaka se zatim može čistiti zasebno. Zamjenske navlake također mogu biti dostupne.

---

**Napomena:** Sve fotografije i ilustracije služe samo kao referenca. Stvarni proizvod može se malo razlikovati.

---

#### UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.