

IT: CHIRRCAT – MANUALE UTENTE

Giocattolo per gatti con ali che sbattono – 3 modalità di funzionamento

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo per riferimento futuro.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome: CHIRRCAT

Tipo di batteria: Batteria agli ioni di litio

Tensione della batteria: 3.7 V

Capacità della batteria: 300 mAh (1.11 Wh)

Tensione di ricarica: 5 V / 1 A

Materiale del tessuto: Poliestere

ISTRUZIONI DI SICUREZZA DI BASE

- Il meccanismo interno che aziona il giocattolo non è impermeabile. Se il giocattolo viene esposto all'acqua, l'elettronica potrebbe danneggiarsi e **la garanzia sarà annullata**.
 - Il giocattolo contiene una **batteria al litio ricaricabile**. Smaltire la batteria e i componenti elettronici in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici e sulle batterie.
 - Questo prodotto è destinato **esclusivamente all'uso in ambienti interni**. L'uso all'aperto può causare esposizione all'umidità e danni al meccanismo interno.
 - **Utilizzare sempre l'erba gatta in un sacchetto poroso** (ad esempio una bustina da tè) nella tasca per l'erba gatta.
 - L'erba gatta sfusa può entrare nel meccanismo e danneggiare l'elettronica.
 - Questo prodotto è destinato agli **animali domestici**. Non è un giocattolo per bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini se non sotto la supervisione di un adulto.
-


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Grazioso design a forma di uccello con **tessuto morbido di alta qualità** che attira e intrattiene i gatti.
 - Giocattolo attivato da sensore di movimento con **vibrazioni realistiche da uccello**.
 - **Tre modalità di sbattimento delle ali** per un gioco interattivo.
 - **Tasca ricaricabile per l'erba gatta** per stimolare i naturali istinti di caccia del tuo gatto.
 - Realizzato con **materiali morbidi e sicuri**, adatti a essere morsi e toccati.
 - **Rivestimento esterno rimovibile e sostituibile** per una ricarica e una pulizia semplici.
 - **Gancio opzionale** per l'uso con una bacchetta da gioco per gatti.
-

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Giocattolo a forma di uccello (1x)
2. Cavo di ricarica USB (1x)
3. Manuale utente (1x)
4. Sacchetti di erba gatta (2x)
5. Gancio (incluso solo in alcuni modelli) (1x)

PANORAMICA DEL PRODOTTO



- A. Interruttore ON/OFF
- B. Punto di collegamento per la bacchetta da gioco per gatti (bacchetta non inclusa)
- C. Meccanismo interno rimovibile

RICARICA

Ricaricare completamente il giocattolo prima del primo utilizzo.


Tempo di ricarica: circa 1 ora

Utilizzo per ricarica: fino a 280 attivazioni di movimento

Spie luminose

- **Rosso:** in carica
- **Verde:** completamente carico

Interfaccia di ricarica



1. Spia di ricarica
 2. Porta di ricarica Micro USB
-

UTILIZZO DELL'ERBA GATTA

- Utilizzare solo **erba gatta in un sacchetto poroso chiuso** (ad esempio una bustina da tè). Nella confezione sono inclusi due sacchetti.
 - Aprire la parte posteriore del giocattolo.
 - Inserire il sacchetto di erba gatta nella **tasca laterale**.
 - Chiudere la cerniera per fissare il giocattolo.
-

Importante

Non inserire **erba gatta sfusa** direttamente nel giocattolo, poiché ciò potrebbe danneggiare il meccanismo interno.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire la cerniera del giocattolo per accedere al meccanismo interno.
2. Ricaricare completamente il giocattolo con il cavo USB in dotazione fino a quando l'indicatore LED non diventa verde.
3. Inserire il sacchetto di erba gatta nella tasca laterale.
4. Spostare l'interruttore in posizione **ON** e chiudere la cerniera.
5. Quando il giocattolo viene toccato o mosso, **il sensore di movimento si attiva**, facendo sbattere le ali e avviando **tre modalità di movimento**.
6. Il giocattolo entrerà automaticamente **in modalità standby** al termine della sequenza di movimento.

Non è necessario spegnere il giocattolo, a meno che non si desideri impedirne l'attivazione (ad esempio durante la notte).

Opzionale: utilizzare il gancio in dotazione per fissare il giocattolo a una bacchetta da gioco per gatti per un gioco interattivo con il tuo animale domestico.
(Bacchetta da gioco per gatti non inclusa.)

PULIZIA

Prima di pulire il giocattolo:

1. Spegnerlo il giocattolo.
2. **Rimuovere il meccanismo interno** dal tessuto.

Il rivestimento esterno può quindi essere pulito separatamente. Potrebbero essere disponibili anche rivestimenti di ricambio.

Nota: tutte le fotografie e le illustrazioni sono solo a scopo di riferimento. Il prodotto reale potrebbe differire leggermente.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.