

LT: CHIRRCAT – NAUDOTOJO VADOVAS

Žaislas katėms su plasnojančiais sparnais – 3 veikimo režimai

Prašome atidžiai perskaityti šį vadovą prieš naudojant gaminį ir išsaugoti jį ateičiai.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Pavadinimas: CHIRRCAT

Baterijos tipas: Ličio jonų baterija

Baterijos įtampa: 3.7 V

Baterijos talpa: 300 mAh (1.11 Wh)

Įkrovimo įtampa: 5 V / 1 A

Audinio medžiaga: Poliesteris

PAGRINDINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Vidinis mechanizmas, kuris varo žaislą, nėra atsparus vandeniui. Jei žaislas bus veikiamas vandens, elektronika gali būti pažeista ir **garantija negalios**.
 - Žaisle yra **įkraunama ličio baterija**. Bateriją ir elektroninius komponentus utilizuokite pagal vietinius elektronikos atliekų ir baterijų tvarkymo reikalavimus.
 - Šis gaminys skirtas **naudoti tik patalpose**. Naudojant lauke jis gali būti paveiktas drėgmės, o vidinis mechanizmas gali būti pažeistas.
 - **Katžolę visada naudokite porėtame maišelyje** (pvz., arbatos pakelyje) katžolės kišenėlėje.
 - Biri katžolė gali patekti į mechanizmą ir pažeisti elektroniką.
 - Šis gaminys skirtas **naminiams gyvūnams**. Tai nėra vaikų žaislas. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nebent naudojama prižiūrint suaugusiems.
-


GAMINIO SAVYBĖS

- Mielas paukštelio dizainas su **aukštos kokybės minkštu audiniu**, kuris traukia ir linksmina kates.
 - Judesio jutikliu aktyvuojamas žaislas su **tikroviškomis paukščio vibracijomis**.
 - **Trys sparnų plasnojimo režimai** interaktyviam žaidimui.
 - **Pakartotinai užpildoma katžolės kišenėlė**, skirta skatinti natūralius jūsų katės medžioklės instinktus.
 - Pagaminta iš **minkštų ir saugių medžiagų**, tinkamų kandžiojimui ir lietimui.
 - **Nuimamas ir pakeičiamas išorinis apvalkalas** lengvam įkrovimui ir valymui.
 - **Papildomas kabliukas** naudojimui su katei skirta žaidimų lazdele.
-

PAKUOTĖS TURINYS

1. Paukštelio formos žaislas (1x)
2. USB įkrovimo laidas (1x)
3. Naudotojo vadovas (1x)
4. Katžolės maišeliai (2x)
5. Kabliukas (pridedamas tik prie kai kurių modelių) (1x)

GAMINIO APŽVALGA



- A. Įjungimo / išjungimo jungiklis
- B. Tvirtinimo vieta katei skirtai žaidimų lazdelei (žaidimų lazdelė nepridedama)
- C. Nuimamas vidinis mechanizmas

ĮKROVIMAS

Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite žaislą.


Įkrovimo laikas: apie 1 valandą

Naudojimas po vieno įkrovimo: iki 280 aktyvavimų judesiu

Indikacinės lemputės

- **Raudona:** įkraunama
- **Žalia:** visiškai įkrauta

Įkrovimo sąsaja



1. Įkrovimo indikatoriaus lemputė
2. Micro USB įkrovimo jungtis

KATŽOLĖS NAUDOJIMAS

- Naudokite tik **katžolę uždaramame porėtame maišelyje** (pvz., arbatos pakelyje). Pakuotėje yra du maišeliai.
- Atidarykite galinę žaislo dalį.
- Įdėkite katžolės maišelį į **šoninę kišenėlę**.
- Užsekite užtrauktuką, kad pritvirtintumėte žaislą.

Svarbu

Nedėkite **birios katžolės** tiesiai į žaislą, nes tai gali pažeisti vidinį mechanizmą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Atsekite žaislo užtrauktuką, kad pasiektumėte vidinį mechanizmą.
2. Visiškai įkraukite žaislą naudodami pridėtą USB laidą, kol LED indikatorius taps žalias.
3. Įdėkite katžolės maišelį į šoninę kišenėlę.
4. Perjunkite jungiklį į padėtį **ON** ir užsekite užtrauktuką.
5. Kai žaislas paliečiamas arba pajudinamas, **aktyvuojasi judesio jutiklis**, todėl sparnai ima plasnėti ir įsijungia **trys judėjimo režimai**.
6. Pasibaigus judesio sekai, žaislas automatiškai pereis į **budėjimo režimą**.

Žaislo nereikia išjungti, nebent norite išvengti jo aktyvavimo (pavyzdžiui, naktį).

Pasirinktinai: naudokite pridėtą kabliuką, kad pritvirtintumėte žaislą prie katei skirtos žaidimų lazdelės interaktyviam žaidimui su augintiniu. *(Katei skirta žaidimų lazdelė nepridedama.)*

VALYMAS

Prieš valydami žaislą:

1. Išjunkite žaislą.
2. **Išimkite vidinį mechanizmą** iš audinio.

Tuomet išorinį apvalkalą galima valyti atskirai. Taip pat gali būti siūlomi keičiami apvalkalai.

Pastaba: visos nuotraukos ir iliustracijos pateikiamos tik kaip pavyzdžiai. Tikrasis gaminys gali šiek tiek skirtis.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.