

SI: CHIRRCAT – NAVODILA ZA UPORABO

3-načinski mahajoči krili za mačke

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime: CHIRRCAT

Tip baterije: Litij-ionska baterija

Napetost baterije: 3.7 V

Kapaciteta baterije: 300 mAh (1.11 Wh)

Napetost polnjenja: 5 V / 1 A

Material tkanine: Poliester

OSNOVNA VARNOSTNA NAVODILA

- Notranji mehanizem, ki poganja igračo, ni vodoodporen. Če je igrača izpostavljena vodi, se lahko elektronika poškoduje in garancija preneha veljati.
- Igrača vsebuje **polnilno litijevo baterijo**. Baterijo odstranite in elektronske komponente zavržite v skladu z lokalnimi predpisi za elektronske odpadke in baterije.
- Ta izdelek je namenjen **samo za uporabo v zaprtih prostorih**. Zunanja uporaba lahko povzroči izpostavljenost vlagi in poškodbe notranjega mehanizma.
- **Mačjo meto vedno uporabljajte v porozni vrečki** (na primer vrečka za čaj) v žepu za mačjo meto.
- Ohlapna mačja meta lahko vstopi v mehanizem in poškoduje elektroniko.
- Ta izdelek je namenjen **hišnim ljubljencem**. Ni otroška igrača. Hranite izven dosega otrok, razen pod nadzorom odraslih.


LASTNOSTI IZDELKA

- Simpatična oblika ptice z **visokokakovostno mehko tkanino**, ki pritegne in zabava mačke.
 - S senzorjem gibanja aktivirana igrača z **realističnimi vibracijami ptice**.
 - **Trije načini mahajočih kril** za interaktivno igro.
 - **Žep za mačjo meto**, ki ga je mogoče ponovno napolniti, da spodbudite naravne lovske nagone vaše mačke.
 - Izdelano iz **mehkih in varnih materialov**, primernih za grizenje in dotikanje.
 - **Odstranljiv in zamenljiv zunanji ovoj** za enostavno polnjenje in čiščenje.
 - **Opcijski kavelj** za uporabo z mačjo palico za igro.
-

VSEBINA PAKETA

1. Ptičja igrača (1x)
 2. USB kabel za polnjenje (1x)
 3. Navodila za uporabo (1x)
 4. Vrečke z mačjo meto (2x)
 5. Kavelj (priložen samo pri nekaterih modelih) (1x)
-

PREGLED IZDELKA



- A. Stikalo za vklop/izklop
B. Priključna točka za mačjo palico (mačja palica ni priložena)
C. Odstranljiv notranji mehanizem
-

POLNJENJE

Pred prvo uporabo igračo popolnoma napolnite.


Čas polnjenja: približno 1 ura

Uporaba na polnjenje: do 280 aktivacij gibanja

Indikatorske lučke

- **Rdeča:** polnjenje
- **Zelena:** popolnoma napolnjeno

Polnilni vmesnik



1. Lučka indikatorja polnjenja
 2. Micro USB polnilni priključek
-

UPORABA MAČJE METE

- Uporabljajte samo **mačjo meto v zaprti porozni vrečki** (npr. vrečka za čaj). Priloženi sta dve vrečki.
- Odprite zadnji del igrače.
- Vstavite vrečko z mačjo meto v **stranski žep**.
- Zaprite zadrgo, da igračo pritrdite.

Pomembno

Ne vstavljajte **ohlapne mačje mete** neposredno v igračo, saj lahko poškoduje notranji mehanizem.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Odprite zadrgo igrače za dostop do notranjega mehanizma.
2. Igračo popolnoma napolnite s priloženim USB kablom, dokler indikator LED ne zasveti zeleno.
3. Vstavite vrečko z mačjo meto v stranski žep.
4. Premaknite stikalo v položaj **ON** in zaprite zadrgo.
5. Ko se igrača dotakne ali premakne, se **senzor gibanja aktivira**, zaradi česar krila mahajo in igrača sproži **tri načine gibanja**.
6. Igrača bo po koncu zaporedja gibanja **samodejno prešla v način mirovanja**.

Igrače ni treba izklopiti, razen če želite preprečiti aktivacijo (na primer ponoči).

Opcijsko: uporabite priloženi kavelj za pritrditev igrače na mačjo palico za interaktivno igro z vašim ljubljencem. (*Mačja palica ni priložena.*)

ČIŠČENJE

Pred čiščenjem igrače:

1. Izklopite igračo.
2. **Odstranite notranji mehanizem** iz tkanine.

Zunanji ovoj lahko nato očistite ločeno. Nadomestni ovoji so lahko na voljo.

Opomba: vse fotografije in ilustracije so zgolj informativne. Dejanski izdelek se lahko nekoliko razlikuje.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.