

SK: CHIRRCAT – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Hračka pre mačky s mávajúcimi krídlami – 3 režimy prevádzky

Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju na budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov: CHIRRCAT

Typ batérie: Lítium-iónová batéria

Napätie batérie: 3.7 V

Kapacita batérie: 300 mAh (1.11 Wh)

Nabíjacie napätie: 5 V / 1 A

Materiál tkaniny: Polyester

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Vnútrotný mechanizmus, ktorý poháňa hračku, nie je vodo odolný. Ak je hračka vystavená vode, elektronika sa môže poškodiť a **záruka zanikne**.
- Hračka obsahuje **nabíjateľnú lítiovú batériu**. Batériu a elektronické súčasti zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre elektronický odpad a batérie.
- Tento výrobok je určený **len na použitie v interiéri**. Používanie vonku môže viesť k vystaveniu vlhkosti a poškodeniu vnútorného mechanizmu.
- **Mačaciu mätku vždy používajte v priedušnom vrecúšku** (napr. čajovom vrecúšku) vo vrecku na mačaciu mätku.
- Sypaná mačacia mäta sa môže dostať do mechanizmu a poškodiť elektroniku.
- Tento výrobok je určený pre **domáce zvieratá**. Nie je to hračka pre deti. Uchovávajte mimo dosahu detí, pokiaľ nie sú pod dohľadom dospelého osoby.


VLASTNOSTI PRODUKTU

- Roztomilý dizajn vtáčika s **mäkkou vysokokvalitnou tkaninou**, ktorá priťahuje a zabáva mačky.
 - Hračka aktivovaná snímačom pohybu s **realistickými vibráciami vtáčika**.
 - **Tri režimy mávania krídlami** pre interaktívnu hru.
 - **Dopĺňateľné vrecko na mačaciu mätku** na podporu prirodzených loveckých inštinktov vašej mačky.
 - Vyrobené z **mäkkých a bezpečných materiálov**, vhodných na hryzenie a dotýkanie sa.
 - **Odnímateľný a vymeniteľný vonkajší obal** na jednoduché nabíjanie a čistenie.
 - **Voliteľný háčik** na použitie s mačacou paličkou na hranie.
-

OBSAH BALENIA

1. Hračka vtáčik (1x)
2. USB nabíjací kábel (1x)
3. Používateľská príručka (1x)
4. Vrecúška s mačacou mätou (2x)
5. Háčik (súčasťou len pri niektorých modeloch) (1x)

PREHĽAD PRODUKTU



- A. Prepínač zapnutia/vypnutia
- B. Miesto na pripevnenie mačacej paličky na hranie (mačacia palička nie je súčasťou balenia)
- C. Odnímateľný vnútorný mechanizmus

NABÍJANIE

Pred prvým použitím hračku úplne nabite.


Čas nabíjania: približne 1 hodina

Použitie na jedno nabitie: až 280 aktivácií pohybom

Indikačné svetlá

- Červená: nabíjanie
- Zelená: úplne nabité

Nabíjacie rozhranie



1. Indikačné svetlo nabíjania
2. Nabíjací port Micro USB

POUŽITIE MAČACEJ MÄTY

- Používajte len **mačaciu mäťu v uzavretom priedušnom vrecúšku** (napr. čajovom vrecúšku). V balení sú dve vrecúška.
- Otvorte zadnú časť hračky.
- Vložte vrecúško s mačacou mäťou do **bočného vrečka**.
- Zatvorte zips, aby bola hračka zaistená.

Dôležité

Nevkladajte **sypanú mačaciu mäťu** priamo do hračky, pretože to môže poškodiť vnútorný mechanizmus.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Otvorte zips hračky, aby ste získali prístup k vnútornému mechanizmu.
2. Hračku úplne nabite pomocou priloženého USB kábla, kým sa LED indikátor nerozsvieti nazeleno.
3. Vložte vrecúško s mačacou mäťou do bočného vrečka.
4. Prepnite prepínač do polohy **ON** a zatvorte zips.
5. Keď sa hračka dotkne alebo pohne, **snímač pohybu sa aktivuje**, čo spôsobí mávanie krídlami a spustí **tri režimy pohybu**.
6. Hračka po ukončení sekvencie pohybu automaticky prejde do **pohotovostného režimu**.

Hračku nie je potrebné vypínať, pokiaľ nechcete zabrániť jej aktivácii (napríklad v noci).

Voliteľné: použite priložený háčik na pripevnenie hračky k mačacej paličke na interaktívnu hru s vaším domácim miláčikom. *(Mačacia palička nie je súčasťou balenia.)*

ČISTENIE

Pred čistením hračky:

1. Vypnite hračku.
2. **Vyberte vnútorný mechanizmus** z tkaniny.

Vonkajší obal potom môžete čistiť samostatne. Náhradné obaly môžu byť tiež dostupné.

Poznámka: všetky fotografie a ilustrácie slúžia len ako referencia. Skutočný výrobok sa môže mierne líšiť.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.