

EE: CLEANOVATE – KASUTAJAJUHEND

Täname, et ostsite meie toote. Palun lugege see kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke seda hilisemaks viitamiseks. Loodame, et naudite meie nutika elektrilise pudelikorsti meeldivat kasutuskogemust.

TEHNILISED ANDMED

Toote nimi: CLEANOVATE

Toote mudel: YG-9302

Seadme mõõtmed: 32,5 × 32,5 × 181,5 mm

Seadme kaal: umbes 154,5 g

Materjal: ABS + PP + toidukvaliteediga silikoon


Aku tüüp: 3,7V 18650, 1200 mAh

Laadimisaeg: umbes 2 tundi

Kasutusaeg: umbes 2 tundi

Veekindluse tase: IPX6

PAKENDI SISU




- A. Harja korpus
- B. Pudeliharja otsik
- C. Lutiharja otsik
- D. Švammharja otsik (valikuline)
- E. Õllekõrre harja otsik


- F. Harja hoidik
 - G. USB laadimiskaabel
-

KASUTAMINE

1. Paigaldage soovitud harjaotsik põhiseadmesse. Hoidke korpus kindlalt ja vajutage sõrme või keskmise sõrmega õrnalt toitenuppu, et seade sisse lülitada.



2. Pärast kasutamist vajutage uuesti toitenuppu, et elektriline pudeliharja välja lülitada.



LAADIMISE PÕHIMÕTTED

1. Kui aku on tühi, süttib indikaatorpunane tuli. Täieliku tühjenemise korral seade lülitub automaatselt välja.
 2. Laadimiseks ühenda USB-kaabel seadme laadimisporti. Laadimise ajal vilgub punane tuli.
 3. Täielikult laetud olekus süttib indikaator roheline tuli.
 4. Laadimisaeg on umbes 2 tundi.
-

TURVATEATED

1. Ärge kastke toodet vette.
2. Ärge pange seadet ise kokku ega lahti ega proovige seda remontida.
3. Vältige toodet kukkumist või löömist. Kui seade on kahjustatud löögi tõttu, lõpetage kasutamine.
4. Hoidke seadet laste eest.
5. Et vältida kahjustusi, ärge kasutage toodet laadimise ajal.
6. See seade on mõeldud ainult pudelite ja lutipudelite puhastamiseks.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.