

BG: CLEANOVATE – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки. Надяваме се да имате приятно изживяване с нашата интелигентна електрическа четка за бутилки.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Име на продукта: CLEANOVATE

Модел на продукта: YG-9302

Размери на уреда: 32,5 × 32,5 × 181,5 мм

Тегло на уреда: приблиз. 154,5 г

Материал: ABS + PP + силикон за хранителни цели


Тип батерия: 3,7V 18650, 1200 mAh

Време за зареждане: приблиз. 2 часа

Време на работа: приблиз. 2 часа

Клас на водоустойчивост: IPX6

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА




- A. Корпус на четката
- B. Четка за бутилки
- C. Четка за биберони
- D. Гъбеста четка (по избор)


- Е. Четка за сламки
 - Ф. Поставка за четка
 - Г. USB кабел за зареждане
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Поставете желания накрайник в основното тяло. Дръжте устройството здраво и леко натиснете бутона за включване с палеца, за да го стартирате.



2. След употреба отново натиснете бутона за включване, за да изключите електрическата четка за бутилки.



ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

1. Когато батерията е почти изтощена, индикаторната светлина ще стане червена. При пълно изтощение устройството ще се изключи автоматично.
2. За зареждане свържете USB кабела към порта за зареждане на устройството. Червената светлина ще мига по време на зареждане.
3. Когато батерията е напълно заредена, индикаторната светлина ще стане зелена.

4. Времето за зареждане е приблизително 2 часа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Не потапяйте продукта във вода.
2. Не се опитвайте да модифицирате, разглобявате или ремонтирате продукта сами.
3. Избягвайте удари и изпускане на устройството. Ако бъде повредено от удар, прекратете използването.
4. Дръжте продукта далеч от деца.
5. Не използвайте устройството по време на зареждане, за да избегнете повреда.
6. Продуктът е предназначен единствено за почистване на бутилки и биберони.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.