

МК: CLEANOVATE – УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Ви благодариме што го купивте нашиот производ. Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред употреба и зачувајте го за идни референци. Ви посакуваме пријатно искуство со нашата паметна електрична четка за шишиња.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Име на производ: CLEANOVATE

Модел на производ: YG-9302

Димензии на уредот: 32,5 × 32,5 × 181,5 mm

Тежина на уредот: Околу 154,5 g

Материјал: ABS + PP + силикон за храна


Тип на батерија: 3,7V 18650, 1200 mAh

Време на полнење: Околу 2 часа

Време на користење: Околу 2 часа

Ниво на водоотпорност: IPX6


СОДРЖИНА НА ПАКУВАЊЕ




- A. Главно тело на четката
- B. Четка за шишиња
- C. Четка за цуцла
- D. Сунѓереста четка (опционално)
- E. Четка за сламки
- F. Држач за четка
- G. USB кабел за полнење

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. Вметнете ја посакуваната глава на четката во главното тело. Цврсто држете го уредот и нежно притиснете го копчето за вклучување со палецот за да го вклучите.



2. По употребата, повторно притиснете го копчето за да го исклучите уредот.



УПАТСТВО ЗА ПОЛНЕЊЕ

1. Кога батеријата е при крај, индикаторското светло ќе светне црвено. Уредот автоматски ќе се исклучи кога ќе се испразни батеријата.
2. За полнење, поврзете го USB кабелот со приклучокот на уредот. Црвеното светло ќе трепка додека се полни.
3. Кога батеријата ќе се наполни целосно, светлото ќе стане зелено.
4. Времето на полнење е приближно 2 часа.

БЕЗБЕДНОСНИ НАПОМЕНИ

1. Не го потопувајте уредот во вода.
2. Не обидувајте се сами да го модифицирате, расклопувате или поправате уредот.

3. Избегнувајте удари и паѓања. Ако уредот се оштети од удар или пад, прекинете со употреба.
 4. Чувајте го уредот надвор од дофат на деца.
 5. Не користете го уредот додека се полни за да избегнете оштетување.
 6. Овој производ е наменет само за чистење шишиња и цуцли.
-

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: CLEANOVATE – MANUAL PËR PËRDORIM

Faleminderit që blini produktin tonë. Ju lutemi lexoni me kujdes këtë manual përpara përdorimit dhe ruajeni për referencë në të ardhmen. Ju urojmë një përvojë të këndshme me furçën tonë elektrike të zgjuar për pastrimin e biberonëve.

TË DHËNA TEKNIKE

Emri i produktit: CLEANOVATE

Modeli i produktit: YG-9302

Përmasat e pajisjes: 32,5 × 32,5 × 181,5 mm

Pesha e njësisë: Rreth 154,5 g

Materiali: ABS + PP + Silikon për përdorim ushqimor


Lloji i baterisë: 3.7V 18650, 1200 mAh

Koha e karikimit: Rreth 2 orë

Koha e përdorimit: Rreth 2 orë

Shkalla e papërshkueshmërisë nga uji: IPX6


PËRMBAJTJA E PAKETËS




- A. Trupi i furçës
- B. Furçë për biberon
- C. Furçë për biberon-cuçlë
- D. Furçë sfungjeri (opsionale)
- E. Furçë për pipëza
- F. Mbajtëse për furçën
- G. Kabllo USB për karikim

UDHËZIME PËR PËRDORIM

1. Vendosni kokën e dëshiruar të furçës në trupin kryesor. Mbajeni pajisjen fort dhe shtypni butësisht butonin e ndezjes me gishtin e madh për ta aktivizuar.



2. Pas përdorimit, shtypeni përsëri butonin për ta fikur pajisjen.



UDHËZIME PËR KARIKIM

1. Kur bateria është e ulët, drita treguese do të ndizet në të kuqe. Pajisja do të fiket automatikisht kur bateria të shterojë plotësisht.
2. Për karikim, lidhni kabllo USB me portën e karikimit në pajisje. Gjatë karikimit, drita e kuqe do të pulsojë.
3. Pasi të jetë karikuar plotësisht, drita do të bëhet jeshile.
4. Koha e karikimit është rreth 2 orë.

UDHËZIME PËR SIGURINË

1. Mos e zhytni pajisjen në ujë.
2. Mos tentoni ta modifikoni, çmontoni ose riparoni vetë pajisjen.

3. Shmangni rëniet apo goditjet. Nëse pajisja dëmtohet nga ndonjë përplasje ose rënie, ndaloni përdorimin.
4. Mbajeni pajisjen larg fëmijëve.
5. Për të shmangur dëmtimet, mos e përdorni pajisjen gjatë karikimit.
6. Ky produkt është i destinuar vetëm për pastrimin e biberonëve dhe cuclave.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.