



EE: CLIMASEAT – KASUTUSJUHEND

TOOTE PARAMEETRID

- **Materjal / Kate:** Polüester
- **Peamise korpuse kaal:** Ligikaudu 700 g
- **Toide:** USB 5V/2A
- **Mõõtmed:** 48 cm × 46 cm × 1,5 cm
- **USB-kaabli pikkus:** 120 cm




OSADE ÜLEVADE



1. Sisse-/väljalülitamise nupp (ON/OFF)
2. USB-kaabel
3. Hingav võrk
4. Sisemine ventilaatoriplaat (4 ventilaatorit)
5. Kahesuunalised tõmbelukud
6. Libisemisvastane põhi

TOOTE KASUTAMINE

Asetage padi autoistmele ja ühendage USB-kaabel 12V sigaretisüütaja adapteriga. CLIMASEAT-padi kasutab sisemist ventilaatoriplaati, mis puhub jahedat õhku ja jaotab selle ühtlaselt üle kogu padja, tagades maksimaalse jahutuse. Pärast ühendamist leidke kaablil asuv toitenupp. Ventilaatori õhuhulka saab reguleerida, vajutades toitenuppu mitu korda vastavalt vajadusele. Õhuvoolu reguleerivad kolm võimsustaset: **MADAL (30%)**, **KESKMINE (60%)** ja **KÕRGE (100%)**.



A – Indikaatorlambid

B – Toitenupp

1. Vajutage toitenuppu üks kord, et seade sisse lülitada ja aktiveerida **MADAL** õhuvoolu režiim (30%).
2. Vajutage toitenuppu kaks korda, et aktiveerida **KESKMINE** õhuvoolu režiim (60%).
3. Vajutage toitenuppu kolm korda, et aktiveerida **KÕRGE** õhuvoolu režiim (100%).
4. Vajutage toitenuppu neli korda, et **seade välja lülitada**.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.