

ET: CLIPBREEZ – KASUTUSJUHEND

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote mudel: AR-29

Sisend: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A (USB)

Aku: Li-ion 3,7 V, 1800 mAh (6,66 Wh)

Laadimisaeg: Ligikaudu 2,3 tundi

Nimivõimsus: 2,5 W

Materjal: ABS + PC + metall

Netokaal: 132 g

Brutokaal: 186 g

Ligikaudne tööaeg


- **Kiirustase 1:** Kuni 5 tundi
- **Kiirustase 25:** Kuni 4 tundi
- **Kiirustase 50:** Kuni 3 tundi
- **Kiirustase 75:** Kuni 2,2 tundi
- **Kiirustase 100:** Kuni 2 tundi

Tegelik tööaeg võib olenevalt kasutustingimustest ja aku seisukorrast erineda.

PAKENDI SISU

- 1 × klambriga ventilaator
- 1 × USB Type-C laadimiskaabel
- 1 × kasutusjuhend

TOOTE ÜLEVAADE



1. Toitenupp
2. Kiiruse reguleerimisnupp
3. Riputuskonksu ava
4. Klambri lukustushoob
5. USB Type-C laadimisport

EKRAAN JA KASUTAMINE

Ventilaatori sisse- ja väljalülitamine

- Ventilaatori sisselülitamiseks vajutage **toitenuppu** ja hoidke seda ligikaudu **2 sekundit** all.
- Ventilaatori väljalülitamiseks vajutage **toitenuppu** uuesti ja hoidke seda ligikaudu **2 sekundit** all.

Ventilaatori kiiruse reguleerimine

Ventilaatoril on **100 reguleeritavat kiirustaset**.

- Pärast ventilaatori sisselülitamist vajutage lühidalt **toitenuppu**, et liikuda eelseadistatud kiirustasemetega vahel (1 → 25 → 50 → 75 → 100).
- Teise võimalusena pöörake **kiiruse reguleerimisnuppu**, et seadistada ventilaatori kiirus sujuvalt mis tahes tasemele vahemikus 1 kuni 100.

Ekraanil kuvatav teave

- Töötamise ajal kuvatakse ekraanil lühidalt **ventilaatori praegune kiirus**.
- Kui ligikaudu **3 sekundi** jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, lülitub ekraan automaatselt **järelejäänud akutaseme** näidule.

Laadimine

- Laadimise ajal kuvatakse aku laetuse protsent ja aku ikoon vilgub pidevalt.
- Kui laadimine on lõppenud, jääb aku ikoon püsivalt põlema ja ekraanil kuvatakse **100 %**.

ETTEVAATUSABINÕUD

1. Hoidke toodet väikelastele kättesaamatus kohas. Lapsed tohivad ventilaatorit kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
2. Ärge võtke toodet lahti, muutke seda, pillake seda maha ega jätke tugevate löökide kätte.
3. Ärge kunagi sisestage töötava ventilaatori võresse sõrmi, juukseid, riideid ega muid võõrkehi.
4. Kui ventilaatorit pikema aja jooksul ei kasutata, laadige akut vähemalt kord iga **kolme kuu** järel, et säilitada selle jõudlus.
5. Hoidke toodet eemal veest, liigsest niiskusest ja kõrge temperatuuriga keskkonnast.
6. Ärge blokeerige töötamise ajal õhu sisse- ega väljalaskeava.

AKUHOIATUSED

1. Ärge võtke akut lahti, torgake läbi, muljuge ega jätke seda tule või liigse kuumuse kätte.
2. Kui aku paisub, kuumeneb üle, lekib või eritab ebatavalist lõhna, lõpetage toote kasutamine kohe.
3. Ärge kasutage toodet, kui see on olnud vette sukeldatud või kui aku on kahjustatud.
4. Sisseehitatud liitiumakut võib vahetada ainult tootja või volitatud teenusepakkuja. Volitamata vahetamine võib põhjustada vigastusi, toodet kahjustada ja tühistada kehtiva garantii.
5. See toode sisaldab liitiumioonakut. Ärge visake seda olmejäätmete hulka. Kõrvaldage toode vastavalt kohalikele akude ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu eeskirjadele.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.