

EL: CLIPBREEZ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο προϊόντος: AR-29

Τροφοδοσία εισόδου: 5 V = 1 A (USB)

Μπαταρία: Li-ion 3,7 V, 1800 mAh (6,66 Wh)

Χρόνος φόρτισης: Περίπου 2,3 ώρες

Ονομαστική ισχύς: 2,5 W

Υλικό: ABS + PC + μέταλλο

Καθαρό βάρος: 132 g

Μικτό βάρος: 186 g

Κατά προσέγγιση χρόνος λειτουργίας


- Επίπεδο ταχύτητας 1: Έως 5 ώρες
- Επίπεδο ταχύτητας 25: Έως 4 ώρες
- Επίπεδο ταχύτητας 50: Έως 3 ώρες
- Επίπεδο ταχύτητας 75: Έως 2,2 ώρες
- Επίπεδο ταχύτητας 100: Έως 2 ώρες

Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και την κατάσταση της μπαταρίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1 × ανεμιστήρας με κλιπ
- 1 × καλώδιο φόρτισης USB Type-C
- 1 × εγχειρίδιο χρήσης

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας
3. Οπή για γάντζο ανάρτησης
4. Μοχλός ασφάλισης κλιπ
5. Θύρα φόρτισης USB Type-C

ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ανεμιστήρα

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης** για περίπου **2 δευτερόλεπτα**, για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.
- Πατήστε και κρατήστε ξανά πατημένο το **κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης** για περίπου **2 δευτερόλεπτα**, για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.

Ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

Ο ανεμιστήρας διαθέτει **100 ρυθμιζόμενα επίπεδα ταχύτητας**.

- Αφού ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, πατήστε στιγμιαία το **κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης** για να εναλλάσσετε μεταξύ των προκαθορισμένων επιπέδων ταχύτητας (1 → 25 → 50 → 75 → 100).
- Εναλλακτικά, περιστρέψτε τον **διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας** για να ρυθμίσετε ομαλά την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε οποιοδήποτε επίπεδο από 1 έως 100.

Πληροφορίες οθόνης

- Κατά τη λειτουργία, η οθόνη εμφανίζει για λίγο την τρέχουσα **ταχύτητα του ανεμιστήρα**.
- Μετά από περίπου **3 δευτερόλεπτα** χωρίς χρήση κάποιου κουμπιού, η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα στην ένδειξη της **υπολειπόμενης στάθμης της μπαταρίας**.

Φόρτιση

- Κατά τη φόρτιση, εμφανίζεται το ποσοστό της μπαταρίας και το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει συνεχώς.
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, το εικονίδιο της μπαταρίας παραμένει σταθερά αναμμένο και η οθόνη εμφανίζει **100 %**.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Φυλάσσετε αυτό το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον ανεμιστήρα μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
2. Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε, ρίχνετε ή υποβάλλετε το προϊόν σε ισχυρές κρούσεις.
3. Μην εισάγετε ποτέ δάχτυλα, μαλλιά, ρούχα ή άλλα ξένα αντικείμενα στη γρίλια του ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία του.
4. Εάν ο ανεμιστήρας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, επαναφορτίστε την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε **τρεις μήνες**, ώστε να διατηρείται η απόδοσή της.
5. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από νερό, υπερβολική υγρασία και περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες.
6. Μην φράζετε την είσοδο ή την έξοδο αέρα κατά τη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1. Μην αποσυναρμολογείτε, τρυπάτε, συνθλίβετε ή εκθέτετε την μπαταρία σε φωτιά ή υπερβολική θερμότητα.
2. Εάν η μπαταρία διογκωθεί, υπερθερμανθεί, παρουσιάσει διαρροή ή αναδίδει ασυνήθιστη οσμή, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
3. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει βυθιστεί σε νερό ή εάν η μπαταρία έχει υποστεί ζημιά.
4. Η ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου επιτρέπεται να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις. Η μη εξουσιοδοτημένη αντικατάσταση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ζημιά στο προϊόν και ακύρωση οποιασδήποτε ισχύουσας εγγύησης.
5. Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου. Μην το απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την ανακύκλωση μπαταριών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.