

RO: CLIPBREEZ – MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Model produs: AR-29

Alimentare de intrare: 5 V $\equiv$ 1 A (USB)

Baterie: Li-ion 3,7 V, 1800 mAh (6,66 Wh)

Timp de încărcare: Aproximativ 2,3 ore

Putere nominală: 2,5 W

Material: ABS + PC + metal

Greutate netă: 132 g

Greutate brută: 186 g

Timp aproximativ de funcționare


- **Nivel de viteză 1:** Până la 5 ore
- **Nivel de viteză 25:** Până la 4 ore
- **Nivel de viteză 50:** Până la 3 ore
- **Nivel de viteză 75:** Până la 2,2 ore
- **Nivel de viteză 100:** Până la 2 ore

Timpul efectiv de funcționare poate varia în funcție de condițiile de utilizare și de starea bateriei.

CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1 × ventilator cu clemă
- 1 × cablu de încărcare USB Type-C
- 1 × manual de utilizare

PREZENTAREA PRODUSULUI



1. Buton de pornire/oprire
2. Buton rotativ pentru reglarea vitezei
3. Orificiu pentru cârligul de suspendare
4. Manetă de blocare a clemei
5. Port de încărcare USB Type-C

AFIȘAJ ȘI FUNCȚIONARE

Pornirea și oprirea ventilatorului

- Apăsați și mențineți apăsat **butonul de pornire/oprire** timp de aproximativ **2 secunde** pentru a porni ventilatorul.
- Apăsați și mențineți din nou apăsat **butonul de pornire/oprire** timp de aproximativ **2 secunde** pentru a opri ventilatorul.

Reglarea vitezei ventilatorului

Ventilatorul oferă **100 de niveluri reglabile de viteză**.

- După pornirea ventilatorului, apăsați scurt **butonul de pornire/oprire** pentru a comuta între nivelurile de viteză presetate (1 → 25 → 50 → 75 → 100).
- Alternativ, rotiți **butonul de reglare a vitezei** pentru a ajusta treptat viteza ventilatorului la orice nivel între 1 și 100.

Informații afișate pe ecran

- În timpul funcționării, afișajul indică pentru scurt timp **viteza actuală a ventilatorului**.
- După aproximativ **3 secunde** fără acționarea niciunui buton, afișajul comută automat la indicarea **nivelului rămas al bateriei**.

Încărcarea

- În timpul încărcării, este afișat procentul bateriei, iar pictograma bateriei clipește continuu.
- Când încărcarea este finalizată, pictograma bateriei rămâne aprinsă constant, iar afișajul indică **100 %**.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

1. Nu lăsați acest produs la îndemâna copiilor mici. Copiii trebuie să utilizeze ventilatorul numai sub supravegherea unui adult.
2. Nu dezasamblați, nu modificați, nu scăpați și nu supuneți produsul unor lovituri puternice.
3. Nu introduceți niciodată degetele, părul, hainele sau alte obiecte străine în grila ventilatorului în timpul funcționării.
4. Dacă ventilatorul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată, reîncărcați bateria cel puțin o dată la fiecare **trei luni** pentru a contribui la menținerea performanței acesteia.
5. Țineți produsul departe de apă, umiditate excesivă și medii cu temperaturi ridicate.
6. Nu blocați admisia sau evacuarea aerului în timpul funcționării.

AVERTISMENTE PRIVIND BATERIA

1. Nu dezasamblați, nu perforați, nu striviți și nu expuneți bateria la foc sau căldură excesivă.
2. Dacă bateria se umflă, se supraîncălzește, prezintă scurgeri sau emite un miros neobișnuit, întrerupeți imediat utilizarea produsului.
3. Nu utilizați produsul dacă a fost scufundat în apă sau dacă bateria este deteriorată.
4. Bateria cu litiu încorporată poate fi înlocuită numai de către producător sau de către un furnizor de service autorizat. Înlocuirea neautorizată poate provoca vătămări, deteriorarea produsului și anularea oricărei garanții aplicabile.
5. Acest produs conține o baterie litiu-ion. Nu îl eliminați împreună cu deșeurile menajere. Eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale privind reciclarea bateriilor și a echipamentelor electronice.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.