

HU: CLIPTUNE - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: CLIPTUNE

Modellszám: X22

Fülhallgató akkumulátora: 3,7 V, 30 mAh, 0,111 Wh

Töltőtök akkumulátora: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Töltőtök névleges bemenete: 5 V $\equiv$ 1 A (USB)

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 2,24 dBm

Frekvenciasáv(ok): 2,402–2,480 GHz

Bluetooth-verzió: 6.0

Fülhallgatók vízállósága: IPX5

Hangszóró mérete: 10 mm

Zenelejátszási idő: Kb. 4,5 óra 80%-os hangerőn


Beszélgetési idő: Kb. 4,0 óra 80%-os hangerőn

Teljes akkumulátor-üzemidő a töltőtökkel: Kb. 16 óra

A CSOMAG TARTALMA

1. 2 × fülhallgató
2. 1 × töltőtök
3. 1 × használati útmutató
4. 1 × Type-C töltőkábel

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE



A - Töltőtök

B - Fülhallgatók

1. Digitális LED-kijelző
2. Mikrofon
3. LED-jelzőfény

4. Funkciógomb
 5. Töltőcsatlakozó
 6. Hangkimenet
 7. Töltőérintkezők
-

TÖLTÉS



1. Ha a fülhallgatókat tölteni kell, helyezze őket a töltőtokba. Győződjön meg arról, hogy a töltőérintkezők megfelelően illeszkednek.
 2. Csatlakoztassa a töltőkábel Type-C végét a töltőtok töltőcsatlakozójához, az USB végét pedig egy **DC 5 V** tápforráshoz.
 3. Töltés közben a digitális LED-kijelző az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét mutatja.
 4. Amikor a töltőtok teljesen feltöltődött, a kijelző bekapcsolva marad, jelezve, hogy a töltés befejeződött.
 5. A töltőtok teljes feltöltése körülbelül **1 órát** vesz igénybe.
 6. Amikor egy fülhallgató akkumulátorfeszültsége **3,2 V** alá csökken, a fülhallgató körülbelül percenként egyszer lejátssza a „**Please charge**” hangüzenetet.
-

BE-/KIKAPCSOLÁS


Bekapcsolás

- Vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból. Automatikusan bekapcsolnak.
- Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a funkciógombot körülbelül **3 másodpercig** a fülhallgatók kézi bekapcsolásához.

Kikapcsolás

- Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba. Automatikusan kikapcsolnak.
- Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a funkciógombot körülbelül **5 másodpercig** a fülhallgatók kézi kikapcsolásához.
- A fülhallgatók akkor is automatikusan kikapcsolnak, ha az akkumulátor lemerül.

BLUETOOTH-PÁROSÍTÁS



1. Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból. Automatikusan bekapcsolnak, és megkezdik az egymással való párosítást.
2. Miután a bal és jobb fülhallgató sikeresen kapcsolódott egymáshoz, a másodlagos fülhallgató jelzőfénye kialszik, míg az elsődleges fülhallgató továbbra is villog.
3. Okostelefonján vagy más Bluetooth-eszközén nyissa meg a Bluetooth-beállításokat, és keressen elérhető eszközöket.
4. Válassza ki az „X22” eszközt az elérhető eszközök listájából.
5. A csatlakozás létrejötte után a fülhallgatók lejátszák a „**Connected**” hangüzenetet.
6. Az első párosítás után a fülhallgatók a töltőtokból való kivételkor automatikusan újracsatlakoznak az utoljára párosított eszközhöz, feltéve, hogy az eszközön a Bluetooth be van kapcsolva.

ÁLLAPOTJELZÉSEK ÉS HANGÜZENETEK

Állapot	Hangüzenet
Bekapcsolás	„Power On”
Kikapcsolás	„Power Off”
Bal és jobb fülhallgató csatlakoztatva	„Du Du”
Bluetooth csatlakoztatva	„Connected”
Bluetooth leválasztva	„Disconnected”
Alacsony akkumulátorszint	„Please charge”

FUNKCIÓK KEZELÉSE

Normál mód

1. **Hangasszisztens:** Tartsa lenyomva a **bal fülhallgatót** körülbelül 2 másodpercig.
2. **Hangerő növelése:** Nyomja meg egyszer a **jobb fülhallgatót**.
3. **Hangerő csökkentése:** Nyomja meg egyszer a **bal fülhallgatót**.

Hívás mód

1. **Hívás fogadása:** Nyomja meg kétszer bármelyik fülhallgatót.
2. **Hívás befejezése:** Nyomja meg kétszer bármelyik fülhallgatót.
3. **Hívás elutasítása:** Tartsa lenyomva bármelyik fülhallgatót körülbelül 2 másodpercig.

Zene mód

1. **Lejátszás/Szünet:** Nyomja meg kétszer bármelyik fülhallgatót.
2. **Előző szám:** Nyomja meg háromszor a **bal fülhallgatót**.
3. **Következő szám:** Nyomja meg háromszor a **jobb fülhallgatót**.

Módváltás

1. **Játék mód:** Tartsa lenyomva a **jobb fülhallgatót** körülbelül 2 másodpercig.
2. **Zene mód:** Tartsa lenyomva a **jobb fülhallgatót** körülbelül 2 másodpercig.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a terméket, illetve kicserélni a belső alkatrészeket, kivéve, ha ezt a jelen útmutató kifejezetten előírja.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. Bár a fülhallgatók **IPX5** besorolásúak, a töltőtok nincs vízállóként meghatározva.
- Ha folyadék kerül a termékbe, válassza le az áramforrásról, és azonnal hagyja abba a használatát.
- Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a keze száraz legyen a töltőkábel csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól és nyílt lángtól.
- Ne használja és ne tárolja a terméket erős elektromágneses mezővel rendelkező környezetben, mert ez meghibásodást okozhat.
- Ne szerelje szét, ne törje össze, ne lyukassza ki és ne módosítsa az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott hőnek vagy tűznek, mert ez tüzet vagy robbanást okozhat.

HALLÁSVÉDELEM

A halláskárosodás megelőzése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

1. A magas hangerőnek való hosszan tartó kitettség károsíthatja a hallását, és hallásvesztéshez vezethet.
2. Tartsa a hangerőt biztonságos és kényelmes szinten, különösen a fülhallgatók hosszabb ideig történő használatakor.
3. Fokozatosan növelje a hangerőt, és kerülje a hirtelen, magas hangerőre történő emelést.

Ha a termék használata közben bőrirritációt, allergiás reakciót vagy más kellemetlenséget tapasztal, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz, az eladóhoz vagy egy hivatalos szervizközpontoz.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.