

NL: CLIPTUNE – GEBRUIKSAANWIJZING

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: CLIPTUNE

Modelnummer: X22

Batterij van oordopje: 3,7 V, 30 mAh, 0,111 Wh

Batterij van oplaadcase: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Nominale ingang van oplaadcase: 5 V = 1 A (USB)

Maximaal radiofrequentievermogen: 2,24 dBm

Frequentieband(en): 2,402–2,480 GHz

Bluetooth-versie: 6.0

Waterbestendigheid van oordopjes: IPX5

Luidsprekergrootte: 10 mm

Afspeeltijd muziek: Ca. 4,5 uur bij 80 % volume


Gesprekstijd: Ca. 4,0 uur bij 80 % volume

Totale batterijduur met oplaadcase: Ca. 16 uur

INHOUD VAN DE VERPAKKING

1. 2 × oordopjes
 2. 1 × oplaadcase
 3. 1 × gebruiksaanwijzing
 4. 1 × Type-C-oplaadkabel
-

PRODUCTOVERZICHT



A – Oplaadcase

B – Oordopjes

1. Digitaal LED-display
2. Microfoon
3. LED-indicatielampje
4. Functieknop
5. Oplaadpoort

6. Geluidsopening
 7. Oplaadcontacten
-

OPLADEN



1. Wanneer de oordopjes moeten worden opgeladen, plaatst u ze in de oplaadcase. Zorg ervoor dat de oplaadcontacten correct zijn uitgelijnd.
 2. Sluit het Type-C-uiteinde van de oplaadkabel aan op de oplaadpoort van de oplaadcase en sluit het USB-uiteinde aan op een **DC 5 V**-voedingsbron.
 3. Tijdens het opladen toont het digitale LED-display het huidige batterijniveau.
 4. Wanneer de oplaadcase volledig is opgeladen, blijft het display ingeschakeld om aan te geven dat het opladen is voltooid.
 5. Het duurt ongeveer **1 uur** om de oplaadcase volledig op te laden.
 6. Wanneer de batterijspanning van een oordopje onder **3,2 V** daalt, geeft het oordopje ongeveer eenmaal per minuut de gesproken melding **"Please charge"**.
-

IN-/UITSCHAKELEN


Inschakelen

- Haal de oordopjes uit de oplaadcase. Ze worden automatisch ingeschakeld.
- U kunt ook de functieknop ongeveer **3 seconden** ingedrukt houden om de oordopjes handmatig in te schakelen.

Uitschakelen

- Plaats de oordopjes terug in de oplaadcase. Ze worden automatisch uitgeschakeld.
- U kunt ook de functieknop ongeveer **5 seconden** ingedrukt houden om de oordopjes handmatig uit te schakelen.
- De oordopjes worden ook automatisch uitgeschakeld wanneer de batterij leeg is.

BLUETOOTH-KOPPELING



1. Haal beide oordopjes uit de oplaadcase. Ze worden automatisch ingeschakeld en beginnen met elkaar te koppelen.
2. Nadat het linker- en rechteroordopje met succes met elkaar zijn verbonden, gaat het indicatielampje op het secundaire oordopje uit, terwijl het primaire oordopje blijft knipperen.
3. Open de Bluetooth-instellingen op uw smartphone of ander Bluetooth-apparaat en zoek naar beschikbare apparaten.
4. Selecteer “X22” in de lijst met beschikbare apparaten.
5. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, geven de oordopjes de gesproken melding “Connected”.
6. Na de eerste koppeling maken de oordopjes automatisch opnieuw verbinding met het laatst gekoppelde apparaat wanneer ze uit de oplaadcase worden gehaald, mits Bluetooth op het apparaat is ingeschakeld.

STATUSINDICATOREN EN GESPROKEN MELDINGEN

Status	Gesproken melding
Inschakelen	“Power On”
Uitschakelen	“Power Off”
Linker- en rechteroordopje verbonden	“Du Du”
Bluetooth verbonden	“Connected”
Bluetooth losgekoppeld	“Disconnected”
Batterij bijna leeg	“Please charge”

BEDIENING

Normale modus

1. **Spraakassistent:** Houd het **linkeroordopje** ongeveer 2 seconden ingedrukt.
2. **Volume verhogen:** Druk eenmaal op het **rechteroordopje**.
3. **Volume verlagen:** Druk eenmaal op het **linkeroordopje**.

Oproepmodus

1. **Oproep beantwoorden:** Druk tweemaal op een van beide oordopjes.
2. **Oproep beëindigen:** Druk tweemaal op een van beide oordopjes.
3. **Oproep weigeren:** Houd een van beide oordopjes ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Muziekmodus

1. **Afspelen/Pauzeren:** Druk tweemaal op een van beide oordopjes.
2. **Vorig nummer:** Druk driemaal op het **linkeroordopje**.
3. **Volgend nummer:** Druk driemaal op het **rechteroordopje**.

Modus wijzigen

1. **Gamemodus:** Houd het **rechteroordopje** ongeveer 2 seconden ingedrukt.
 2. **Muziekmodus:** Houd het **rechteroordopje** ongeveer 2 seconden ingedrukt.
-

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Probeer het product niet uit elkaar te halen of aan te passen en vervang geen interne onderdelen, behalve wanneer dit specifiek in deze handleiding wordt beschreven.
 - Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen. Hoewel de oordopjes een **IPX5**-classificatie hebben, is de oplaadcase niet als waterdicht gespecificeerd.
 - Als er vloeistof in het product terechtkomt, koppelt u het los van de voedingsbron en stopt u onmiddellijk met het gebruik ervan.
 - Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u de oplaadkabel aansluit of loskoppelt om elektrische schokken te voorkomen.
 - Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en open vuur.
 - Gebruik of bewaar het product niet in omgevingen met sterke elektromagnetische velden, omdat dit storingen kan veroorzaken.
 - Demonteer, plet, doorboor of wijzig de batterijen niet. Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte of vuur, omdat dit brand of een explosie kan veroorzaken.
-

GEHOORBESCHERMING

Volg deze voorzorgsmaatregelen om gehoorschade te helpen voorkomen:

1. Langdurige blootstelling aan hoge volumenniveaus kan uw gehoor beschadigen en tot gehoorverlies leiden.
2. Houd het volume op een veilig en comfortabel niveau, vooral wanneer u de oordopjes gedurende langere tijd gebruikt.
3. Verhoog het volume geleidelijk en vermijd plotselinge verhogingen naar hoge volumenniveaus.

Als u tijdens het gebruik van het product huidirritatie, een allergische reactie of ander ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts of neem contact op met de verkoper of een erkend servicecentrum.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.