

SK: CLIPTUNE – NÁVOD NA POUŽITIE

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov produktu: CLIPTUNE

Číslo modelu: X22

Batéria slúchadla: 3,7 V, 30 mAh, 0,111 Wh

Batéria nabíjacieho puzdra: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Menovitý vstup nabíjacieho puzdra: 5 V = 1 A (USB)

Maximálny rádiový výkon: 2,24 dBm

Frekvenčné pásmo/pásmo: 2,402–2,480 GHz

Verzia Bluetooth: 6.0

Odolnosť slúchadiel voči vode: IPX5

Veľkosť reproduktora: 10 mm

Čas prehrávania hudby: Pribl. 4,5 hodiny pri 80 % hlasitosti


Čas hovoru: Pribl. 4,0 hodiny pri 80 % hlasitosti

Celková výdrž batérie s nabíjacím puzdrom: Pribl. 16 hodín

OBSAH BALENIA

1. 2 × slúchadlá
2. 1 × nabíjacie puzdro
3. 1 × návod na použitie
4. 1 × nabíjací kábel Type-C

PREHĽAD PRODUKTU



A – Nabíjacie puzdro

B – Slúchadlá

1. Digitálny LED displej
2. Mikrofón

3. LED kontrolka
4. Funkčné tlačidlo
5. Nabíjací port
6. Zvukový výstup
7. Nabíjacie kontakty

NABÍJANIE



1. Keď je potrebné slúchadlá nabiť, vložte ich do nabíjacieho puzdra. Uistite sa, že sú nabíjacie kontakty správne zarovnané.
2. Pripojte koniec Type-C nabíjacieho kábla k nabíjaciemu portu nabíjacieho puzdra a koniec USB pripojte k zdroju napájania **DC 5 V**.
3. Počas nabíjania bude digitálny LED displej zobrazovať aktuálnu úroveň nabitia batérie.
4. Keď je nabíjacie puzdro úplne nabité, displej zostane zapnutý, čo znamená, že nabíjanie je dokončené.
5. Úplné nabitie nabíjacieho puzdra trvá približne **1 hodinu**.
6. Keď napätie batérie slúchadla klesne pod **3,2 V**, slúchadlo približne raz za minútu prehrá hlasovú výzvu „**Please charge**“.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE


Zapnutie

- Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra. Automaticky sa zapnú.
- Prípadne stlačte a približne **3 sekundy** podržte funkčné tlačidlo, aby ste slúchadlá zapli manuálne.

Vypnutie

- Vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra. Automaticky sa vypnú.
- Prípadne stlačte a približne **5 sekúnd** podržte funkčné tlačidlo, aby ste slúchadlá vypli manuálne.
- Slúchadlá sa tiež automaticky vypnú po vybití batérie.

PÁROVANIE BLUETOOTH



1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra. Automaticky sa zapnú a začnú sa navzájom párovať.
2. Po úspešnom prepojení ľavého a pravého slúchadla kontrolka na sekundárnom slúchadle zhasne, zatiaľ čo kontrolka na primárnom slúchadle bude naďalej blikáť.
3. Na smartfóne alebo inom zariadení Bluetooth otvorte nastavenia Bluetooth a vyhľadajte dostupné zariadenia.
4. Zo zoznamu dostupných zariadení vyberte „X22“.
5. Po pripojení slúchadlá prehrávajú hlasovú výzvu „Connected“.
6. Po prvom spárovaní sa slúchadlá po vybratí z nabíjacieho puzdra automaticky znova pripoja k poslednému spárovanému zariadeniu, pokiaľ je na zariadení zapnuté Bluetooth.

STAVOVÉ INDIKÁTORY A HLASOVÉ VÝZVY

Stav	Hlasová výzva
Zapnutie	„Power On“
Vypnutie	„Power Off“
Ľavé a pravé slúchadlo pripojené	„Du Du“
Bluetooth pripojené	„Connected“
Bluetooth odpojené	„Disconnected“
Nízka úroveň batérie	„Please charge“

OVLÁDANIE FUNKCIÍ

Normálny režim

1. **Hlasový asistent:** Stlačte a približne 2 sekundy podržte **ľavé slúchadlo**.
2. **Zvýšenie hlasitosti:** Jedenkrát stlačte **pravé slúchadlo**.
3. **Zníženie hlasitosti:** Jedenkrát stlačte **ľavé slúchadlo**.

Režim hovoru

1. **Prijatie hovoru:** Dvakrát stlačte ktorékoľvek slúchadlo.
2. **Ukončenie hovoru:** Dvakrát stlačte ktorékoľvek slúchadlo.
3. **Odmietnutie hovoru:** Stlačte a približne 2 sekundy podržte ktorékoľvek slúchadlo.

Hudobný režim

1. **Prehrávanie/Pauza:** Dvakrát stlačte ktorékoľvek slúchadlo.
2. **Predchádzajúca skladba:** Trikrát stlačte **ľavé slúchadlo**.
3. **Nasledujúca skladba:** Trikrát stlačte **pravé slúchadlo**.

Prepínanie režimov

1. **Herný režim:** Stlačte a približne 2 sekundy podržte **pravé slúchadlo**.
2. **Hudobný režim:** Stlačte a približne 2 sekundy podržte **pravé slúchadlo**.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Nepokúšajte sa produkt rozoberať alebo upravovať ani vymieňať vnútorné komponenty, okrem prípadov výslovne uvedených v tomto návode.
- Neponárajte produkt do vody ani iných kvapalín. Hoci majú slúchadlá stupeň ochrany **IPX5**, nabíjacie puzdro nie je uvedené ako vodotesné.
- Ak do produktu vnikne kvapalina, odpojte ho od zdroja napájania a okamžite ho prestaňte používať.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, pri pripájaní alebo odpájaní nabíjacieho kábla majte suché ruky.
- Uchovávajte produkt mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa.
- Nepoužívajte ani neskladujte produkt v prostredí so silnými elektromagnetickými poľami, pretože to môže spôsobiť poruchu.
- Batérie nerozoberajte, nedrhte, neprepichujte ani neupravujte. Nevystavujte batérie nadmernému teplu alebo ohňu, pretože to môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

OCHRANA SLUCHU

Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby ste zabránili poškodeniu sluchu:

1. Dlhodobé vystavenie vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch a viesť k strate sluchu.
2. Udržiavajte hlasitosť na bezpečnej a pohodlnej úrovni, najmä pri dlhodobom používaní slúchadiel.
3. Hlasitosť zvyšujte postupne a vyhýbajte sa náhlemu zvýšeniu na vysokú úroveň.

Ak počas používania produktu zaznamenáte podráždenie pokožky, alergickú reakciu alebo iné nepríjemné pocity, okamžite ho prestaňte používať a poraďte sa s lekárom alebo kontaktujte predajcu či autorizované servisné stredisko.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.