

## GR: CRICKLY – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: CRICKLY  
Αριθμός μοντέλου: H212  
Τύπος μπαταρίας: 1 × CR2032  
Τάση: 3V  
Χωρητικότητα: 210 mAh  
Η μπαταρία περιλαμβάνεται: Ναι

### Επισκόπηση προϊόντος

Η συσκευή ηχητικής φάρσας CRICKLY είναι μια συμπαγής συσκευή σχεδιασμένη να παράγει ρεαλιστικούς ήχους κελαηδίσματος σε τυχαία χρονικά διαστήματα, γεγονός που την καθιστά ιδανική για ακίνδυνες φάρσες.



### Κύρια χαρακτηριστικά:

- A. **Διακόπτης τροφοδοσίας:** Σύρετε τον μικρό διακόπτη για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ή να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη συσκευή
- B. **Κουμπί ελέγχου τόνου:** Πατήστε για να αλλάξετε τον τόνο/το ύψος του ήχου

### Οδηγίες εγκατάστασης

1. **Τοποθετήστε την μπαταρία:** Τοποθετήστε την μπαταρία CR2032 στη συσκευή, φροντίζοντας η πολικότητα να είναι σωστή, όπως υποδεικνύεται μέσα στη θήκη της μπαταρίας.
2. **Στερεώστε τη συσκευή:** Εφαρμόστε την παρεχόμενη ταινία διπλής όψευς στο πίσω μέρος της συσκευής. Στερεώστε με ασφάλεια τη συσκευή κάτω από τραπέζι, γραφείο ή άλλη κατάλληλη επιφάνεια.
3. **Ενεργοποιήστε τη συσκευή:** Σύρετε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ON. Η συσκευή θα εκπέμψει ένα σύντομο ηχητικό σήμα για να επιβεβαιώσει ότι είναι ενεργή.
4. **Επιλέξτε τον τόνο του ήχου:** Πατήστε το κουμπί ελέγχου τόνου για να εναλλάσσετε μεταξύ διαφορετικών ήχων.

---

## Οδηγίες χρήσης

1. Μόλις ενεργοποιηθεί, η συσκευή θα εκπέμπει ήχους κελαηδίσματος σε τυχαία χρονικά διαστήματα μεταξύ **4 και 45 λεπτών**.
2. Το διακοπτόμενο ηχητικό μοτίβο έχει σχεδιαστεί ώστε να μιμείται ρεαλιστικούς ήχους του περιβάλλοντος.
3. Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί για περίπου **2 χρόνια**, ανάλογα με τη χρήση και την ποιότητα της μπαταρίας.

---

## Πρόσθετες πληροφορίες

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καλά στερεωμένη ώστε να μην πέσει.
- Για το καλύτερο αποτέλεσμα φάρσας, τοποθετήστε τη συσκευή σε κρυφό αλλά ακουστικά ανοιχτό σημείο.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν ο ήχος εξασθενήσει ή σταματήσει εντελώς.

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.