

PL: CRICKLY – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: CRICKLY
Numer modelu: H212
Typ baterii: 1 × CR2032
Napięcie: 3V
Pojemność: 210 mAh
Bateria w zestawie: Tak

Przegląd produktu

CRICKLY to kompaktowe urządzenie do dźwiękowych żartów, zaprojektowane do emitowania realistycznych ćwierkających dźwięków w losowych odstępach czasu, co czyni je idealnym do nieszkodliwych żartów.



Główne cechy:

- A. **Przełącznik zasilania:** Przesuń mały przełącznik, aby WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ urządzenie
 - B. **Przycisk regulacji tonu:** Naciśnij, aby zmienić ton/wysokość dźwięku
-

Instrukcje konfiguracji

1. **Włóż baterię:** Włóż baterię CR2032 do urządzenia, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację zgodnie z oznaczeniem wewnątrz komory baterii.
 2. **Przymocuj urządzenie:** Przyklej do tylnej części urządzenia dołączoną taśmę dwustronną. Bezpiecznie przymocuj urządzenie pod stołem, biurkiem lub inną odpowiednią powierzchnią.
 3. **Włącz urządzenie:** Przesuń przełącznik zasilania do pozycji ON. Urządzenie wyda krótki sygnał dźwiękowy, aby potwierdzić, że jest aktywne.
 4. **Wybierz ton dźwięku:** Naciśnij przycisk regulacji tonu, aby przełączać między różnymi tonami dźwięku.
-

Instrukcje użytkowania

1. Po aktywacji urządzenie będzie emitować ćwierkające dźwięki w losowych odstępach czasu od **4 do 45 minut**.
 2. Przerwywany wzór dźwięku został zaprojektowany tak, aby imitować realistyczne dźwięki otoczenia.
 3. Urządzenie może działać przez około **2 lata**, w zależności od sposobu użytkowania i jakości baterii.
-

Dodatkowe informacje

- Upewnij się, że urządzenie jest dobrze przymocowane, aby nie spadło.
 - Aby uzyskać najlepszy efekt żartu, umieść urządzenie w ukrytym, ale akustycznie otwartym miejscu.
 - Wymień baterię, gdy dźwięk stanie się cichy lub całkowicie zaniknie.
-

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.