

EL: CRYSTCAM – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η CRYSTCAM είναι μια έξυπνη κάμερα με δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi, η οποία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε απομακρυσμένα τον περιβάλλοντα χώρο, να βλέπετε ζωντανό βίντεο, να πραγματοποιείτε εγγραφή βίντεο, να τραβάτε στιγμιότυπα οθόνης, να επικοινωνείτε μέσω της κάμερας και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις συναγερμού χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ToWell για κινητές συσκευές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: CRYSTCAM

Αριθμός μοντέλου: SXT001

Είσοδος: 5 V $\equiv$ 0,8 A (USB)

Wi-Fi:

- Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας: 2412–2484 MHz
- Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 17,5 dBm

Bluetooth Low Energy (BLE):

- Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας: 2402–2480 MHz
- Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 6 dBm

ΛΗΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Λήψη της εφαρμογής ToWell


Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή ToWell χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1: Σαρώστε τον κωδικό QR που παρέχεται με το προϊόν και κατεβάστε την εφαρμογή ToWell.

Μέθοδος 2: Αναζητήστε το ToWell στο κατάλληλο κατάστημα εφαρμογών:



1



2

- Android: Αναζητήστε το ToWell στο Google Play.
- iPhone: Αναζητήστε το ToWell στο App Store.

Η εφαρμογή υποστηρίζει εγγραφή και σύνδεση μέσω λογαριασμών τρίτων.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε την κάμερα και ανοίξτε την εφαρμογή ToWell

Συνδέστε την κάμερα στην παροχή ρεύματος και περιμένετε μέχρι να ακούσετε έναν ήχο «ding-dong» ή μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία. Συνδεθείτε στην εφαρμογή ToWell και ενεργοποιήστε το Bluetooth στο smartphone σας. Πατήστε το κουμπί "+" για να προσθέσετε μια συσκευή. Η εφαρμογή θα ανοίξει τη διεπαφή αυτόματης αναζήτησης συσκευών.

Βήμα 2: Επιλέξτε την κάμερα


Βρείτε την κάμερα που θέλετε να προσθέσετε στα αποτελέσματα αναζήτησης και πατήστε **Add** δίπλα στη συσκευή.

Βήμα 3: Συνδεθείτε στο Wi-Fi

Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδέσετε την κάμερα. Εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης Wi-Fi και πατήστε **Next** στο κάτω μέρος της οθόνης.

Βήμα 4: Ολοκληρώστε τη ρύθμιση

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση και να προσαρμόσετε το όνομα της κάμερας.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Λίστα συσκευών


Η λίστα συσκευών παρέχει πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες:

1. **Επιλογή και ρυθμίσεις σκηνής** – Επιλέξτε και διαμορφώστε σκηνές.
2. **Συναγερμός** – Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις συναγερμού της συσκευής.
3. **Κατάσταση συσκευής** – Ελέγξτε την τρέχουσα κατάσταση της κάμερας.
4. **Υπηρεσία Cloud** – Αποκτήστε πρόσβαση στην εγγραφή και αναπαραγωγή στο cloud.
5. **Κοινή χρήση** – Μοιραστείτε την κάμερα με μέλη της οικογένειας ή φίλους.
6. **Ρυθμίσεις συσκευής** – Αποκτήστε πρόσβαση και τροποποιήστε τις ρυθμίσεις της συσκευής.


2. Λειτουργίες ζωντανής προβολής

Η διεπαφή ζωντανής προβολής παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

1. **Ρυθμίσεις συσκευής** – Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της κάμερας.
2. **Ήχος συσκευής** – Ρυθμίστε ή ελέγξτε τον ήχο της κάμερας.
3. **Ανάλυση βίντεο** – Αλλάξτε την ανάλυση του βίντεο.
4. **Πλήρης οθόνη** – Προβάλετε το βίντεο σε λειτουργία πλήρους οθόνης.
5. **Εγγραφές κάρτας TF** – Προβάλετε τα βίντεο που έχουν εγγραφεί στην κάρτα TF.
6. **Στιγμιότυπο οθόνης** – Τραβήξτε στατικές εικόνες από το ζωντανό βίντεο.
7. **Έλεγχος Pan-Tilt** – Ρυθμίστε τη γωνία προβολής της κάμερας.
8. **Κλήση** – Ξεκινήστε μια κλήση μέσω της κάμερας.
9. **Εγγραφή βίντεο** – Εγγράψτε ζωντανό βίντεο.
10. **Λειτουργία φωτισμού** – Εναλλάξτε μεταξύ των διαθέσιμων λειτουργιών φωτισμού.
11. **Ενεργή ειδοποίηση** – Ενεργοποιήστε μια ειδοποίηση.
12. **Αναστροφή βίντεο** – Αναστρέψτε την προβολή του βίντεο.



1



2

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟ

Η κάμερα υποστηρίζει τις ακόλουθες μεθόδους αποθήκευσης βίντεο:

Αποθήκευση σε κάρτα TF

Η κάμερα υποστηρίζει κάρτες TF χωρητικότητας έως 128 GB. Όταν η κάρτα TF γεμίσει, η κάμερα αντικαθιστά αυτόματα τις παλαιότερες εγγραφές και συνεχίζει την εγγραφή σε βρόχο.

Αποθήκευση στο cloud

Οι εγγραφές βίντεο μπορούν επίσης να αποθηκευτούν χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η κάμερα δεν μπορεί να συνδεθεί ή αποσυνδέεται απροσδόκητα.

Εάν η κάμερα δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο ή αποσυνδέεται απροσδόκητα, δοκιμάστε τα εξής:

1. Ελέγξτε ότι η κάμερα τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι ο δρομολογητής και η σύνδεση δικτύου λειτουργούν κανονικά.
2. Αποσυνδέστε την κάμερα από την παροχή ρεύματος και επανεκκινήστε την.
3. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επαναφέρετε την κάμερα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Reset** για περίπου 5-10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε το μήνυμα «Restore to Factory» και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί.

Μετά την επαναφορά της κάμερας, προσθέστε την ξανά στην εφαρμογή ToWell σύμφωνα με τις οδηγίες ρύθμισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

- Αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ώστε να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 - Μην εγκαθιστάτε την κάμερα σε υγρό ή σκονισμένο περιβάλλον ή σε σημεία όπου μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση τα παιδιά.
 - Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε την κάμερα μόνο εντός των επιτρεπόμενων ορίων θερμοκρασίας και υγρασίας.
 - Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή.
-

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στη χώρα όπου χρησιμοποιείται το προϊόν.

Η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος απαγορεύεται αυστηρά. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν νομικές συνέπειες που προκύπτουν από την παράνομη χρήση αυτού του προϊόντος. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες συνέπειες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

- Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από τις εικόνες αυτού του εγχειριδίου. Υπερισχύει το πραγματικό φυσικό προϊόν.
 - Η εφαρμογή ToWell και το υλικολογισμικό της συσκευής ενδέχεται να ενημερώνονται περιοδικά. Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, ενημερώστε την εφαρμογή ή το υλικολογισμικό σύμφωνα με τις οδηγίες.
 - Ο κατασκευαστής ενδέχεται να μην παρέχει προηγούμενη ειδοποίηση για ενημερώσεις της εφαρμογής ή του υλικολογισμικού.
 - Το παρόν εγχειρίδιο παρέχεται μόνο για λόγους αναφοράς και μπορεί να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες, αποκλίσεις από τις πραγματικές λειτουργίες του προϊόντος ή τυπογραφικά λάθη. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν και στη διεπαφή της εφαρμογής.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.