DE: CUPPY – BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: CUPPY
Modellbeschreibung: XN-058-3 (Modell mit Heiz- und Ladefunktion)
Nennspannung: 5V DC
Nennleistung: 5W
Anwendbare Standards: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
USB-Stromanforderungen: 5V ⎓ 1,5A oder höher

GRUNDFUNKTIONEN DES PRODUKTS


Dieses Gerät bietet Hautkontakt-Saugen und Vibration zur allgemeinen Entspannung und zum Komfort.

Eigenschaften:

- Einstellbare Aufwärtssaugung zur Oberflächenstimulation der Haut
- Mehrfachrichtungs-Vibration für einen entspannenden Massageeffekt
- Heizfunktion für ein Wärmegefühl auf der Haut
- Dauerhaftes Erwärmen zur Linderung von Spannungen und Förderung des Komforts

Hinweis: Die voreingestellte Betriebszeit beträgt 30 Minuten. Das wiederaufladbare Modell hat eine Betriebszeit von 25 Minuten. Wenn das Gerät nach dem Stopp 20 Minuten inaktiv war, kann es erneut verwendet werden. Dies trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Produkts bei.

PRODUKTÜBERSICHT




1. **Haupteinheit (Aussehen kann leicht variieren)**
2. **USB-Stromkabel**
3. **Bedienfeld**
4. **Lade-/Stromanschluss**

PRODUKTEINRICHTUNG

Vor der Verwendung das Filtervlies in den Filterstecker einsetzen (siehe Abbildung 1).

Den Filterstecker in die Saugöffnung des Geräts einsetzen (siehe Abbildung 2).

Dies verhindert, dass Öle oder Lotionen in das Gerät gelangen, und hilft, die Lebensdauer zu erhalten.



1. Filterstecker
2. Filtervlies


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN BENUTZER

- Das Gerät nicht auf Bereichen mit Krampfadern verwenden.
- Nicht während der Schwangerschaft oder Menstruation verwenden.
- Verwendung unmittelbar nach dem Essen vermeiden.
- Nach der Verwendung die Haut auf normale Temperatur kommen lassen, bevor gebadet wird (ca. 30–45 Minuten).
- Bei der Bedienung das Gerät in eine gleichmäßige Richtung bewegen.
- Rötungen der Haut können durch das Saugen auftreten; lassen Sie die Haut mehrere Tage ruhen, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.
- Die Basis des Geräts wird während der Benutzung warm – vorsichtig verwenden, wenn Sie eine geringere Wärmesensibilität haben.
- Vor der Entsorgung des Geräts die interne Batterie entfernen.
- Das Gerät immer ausschalten, bevor die Batterie entfernt wird.

BEDIENUNGSSCHRITTE

Übersicht des Bedienfelds

1. Die Haut reinigen und eine kleine Menge Massageöl oder Lotion auftragen.
2. Den Netzschalter drücken. Eine rote Kontrollleuchte leuchtet auf. „Wärme“ und „Saugung“ nach Belieben einstellen.
3. Die **Wärmetaste** drücken, um zwischen 6 Temperaturstufen zu wählen. Höhere Stufen erzeugen stärkere Wärme.
4. Die **Saugtaste** drücken, um zwischen 6 Saugstufen zu wählen. Höhere Stufen erzeugen stärkere Aufwärtskraft.
5. Nach der Verwendung den Netzschalter drücken, um das Gerät auszuschalten. Oberfläche reinigen und an einem trockenen Ort aufbewahren.



MASSAGETECHNIKEN

- **Hals:** Von oben nach unten mit sanften Bewegungen massieren.
- **Rücken:** Abwärts entlang des Rückens gleiten.
- **Untere Gliedmaßen:** Abwärts entlang der Beine bewegen.
- **Fußsohlen:** Vom Absatz zu den Zehen gleiten.
- **Bauch:** Kreisende Bewegungen oder Abwärtsbewegungen verwenden.
- **Obere Gliedmaßen:** Von oben nach unten entlang der Arme bewegen.
- **Beine:** Aufwärts entlang der Waden für Formung und Entspannung gleiten.

LADENANLEITUNG

1. Eine USB-Stromquelle verwenden, z. B. USB-Anschluss eines Computers oder Ladegerät 5V ⎓ 1,5A (oder höher).
2. Das Gerät funktioniert während des Ladevorgangs nicht. Vor der Verwendung vom Strom trennen.
3. Während des Ladens blinkt die Kontrollleuchte; bei vollständiger Ladung leuchtet sie dauerhaft.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.

CE

Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.