DA: CUPPY – BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: CUPPY
Modelbeskrivelse: XN-058-3 (model med varme- og opladningsfunktion)
Nominel spænding: 5V DC
Nominel effekt: 5W
Gældende standarder: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
Krav til USB-strømforsyning: 5V ⎓ 1,5A eller mere

GRUNDLÆGGENDE PRODUKTEGENSKABER


Denne enhed giver sugning og vibration i kontakt med huden for generel afslapning og komfort.

Den har:

- Justerbar opadgående sugning til stimulering af hudoverfladen
- Vibration i flere retninger for en afslappende massageeffekt
- Varmefunktion, der giver en varmende fornemmelse på huden
- Vedvarende opvarmning, der letter spændinger og øger komforten

Bemærk: Standarddriftstiden er 30 minutter. Den genopladelige model har en driftstid på 25 minutter. Når enheden har været inaktiv i 20 minutter efter stop, kan den bruges igen. Dette er med til at forlænge produktets samlede levetid.

PRODUKTOVERSIGT




1. **Hovedenhed (udseendet kan variere en smule)**
2. **USB-strømkabel**
3. **Betjeningspanel**
4. **Opladnings-/strømindgang**

KLARGØRING AF PRODUKTET

Før enheden tages i brug, skal filtervatten sættes i filterproppen (se figur 1).

Sæt filterproppen i sugeåbningen på enheden (se figur 2).

Dette forhindrer, at olie eller lotion trænger ind i enheden, og er med til at forlænge produktets levetid.



1. Filterprop
2. Filtervat


VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR BRUGEREN

- Brug ikke enheden på områder med åreknuder.
- Må ikke bruges under graviditet eller menstruation.
- Undgå brug lige efter et måltid.
- Lad huden vende tilbage til normal temperatur efter brug, før du bader (ca. 30–45 minutter).
- Bevæg enheden i én ensartet retning under brug.
- Sugningen kan give rødme på huden; lad området hvile i flere dage, før enheden bruges igen.
- Enhedens bund bliver varm under brug – vær forsigtig, hvis du har nedsat varmefølsomhed.
- Før enheden bortskaffes, skal det indbyggede batteri fjernes.
- Sørg altid for, at enheden er slukket, før batteriet fjernes.

BETJENING TRIN FOR TRIN

Oversigt over betjeningspanelet

1. Rengør huden, og påfør en lille mængde massageolie eller lotion.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen. En rød indikatorlampe lyser. Indstil „Varme” og „Sugning” efter behov.
3. Tryk på knappen **Varme** for at vælge mellem 6 temperaturniveauer. Højere niveauer giver kraftigere opvarmning.
4. Tryk på knappen **Sugning** for at vælge mellem 6 sugeniveauer. Højere niveauer giver kraftigere opadgående træk.
5. Tryk på tænd/sluk-knappen efter brug for at slukke enheden. Rengør enhedens overflade, og opbevar den et tørt sted.



MASSAGETEKNIKKER

- **Nakke:** Bevæg enheden oppefra og ned med jævne strøg.
- **Ryg:** Glid nedad langs ryggen.
- **Underekstremiteter:** Bevæg enheden i nedadgående strøg langs benene.
- **Fodsåler:** Glid fra hælen mod tæerne.
- **Mave:** Brug cirkulære bevægelser eller bevægelser nedad og udad.
- **Overekstremiteter:** Bevæg enheden oppefra og ned langs armene.
- **Ben:** Glid opad langs læggene for en formende og afslappende effekt.

OPLADNINGSVEJLEDNING

1. Brug en USB-strømkilde, f.eks. en USB-port på en computer eller en oplader på 5V ⎓ 1,5A (eller mere).
2. Enheden fungerer ikke under opladning. Tag stikket ud før brug.
3. Under opladning blinker indikatorlampen. Når enheden er fuldt opladet, lyser lampen konstant.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.