ET: CUPPY – KASUTUSJUHEND

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote nimi: CUPPY
Mudel: XN-058-3 (küttes ja laadimisesüsteemiga mudel)
Nominaalpinge: 5V DC
Nominaalvõimsus: 5W
Rakendatavad standardid: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
USB-toite nõuded: 5V ⎓ 1,5A või rohkem

TOOTE PÕHIFUNKTSIOONID


Seade tagab naha kokkupuute vaakumi ja vibratsiooni abil üldise lõõgastuse ja mugavuse.

Omadused:

- Reguleeritav ülespoole suunatud vaakum naha pinnastimulatsiooniks
- Mitmesuunaline vibratsioon lõõgastava massaaži efekti saavutamiseks
- Küttesüsteem naha soojuse tajuks
- Pidev soojendamine pingete vähendamiseks ja mugavuse suurendamiseks

Märkus: Vaikimisi tööaeg on 30 minutit. Laetaval mudelil on tööaeg 25 minutit. Kui seade on 20 minutit pärast peatamist olnud inaktiivne, saab seda uuesti kasutada. See aitab pikendada toote üldist kasutusiga.

TOOTE ÜLEVAADE




1. **Peamine seade (väljanägemine võib veidi erineda)**
2. **USB-toitekaabel**
3. **Juhtpaneel**
4. **Laadimis-/toitepesa**

TOOTE PAIGALDAMINE

Enne seadme kasutamist sisestage filtrivatt filtriploki sisse (vt joonis 1).

Paigutage filtriplokk seadme imemisava sisse (vt joonis 2).

See takistab õlide või losjoonide sattumist seadmesse ja aitab tagada toote pikaealisuse.



1. Filtriplokk
2. Filtrivatt


TÄHTSAD KASUTAJA OHUTUSE MÄRKUSED

- Ärge kasutage seadet piirkondades, kus on veenilaiendid.
- Ärge kasutage raseduse või menstruatsiooni ajal.
- Vältige kasutamist kohe pärast sööki.
- Pärast kasutamist laske nahal enne duši võtmist taastuda normaalsele temperatuurile (umbes 30–45 minutit).
- Kasutamise ajal liigutage seadet ühes kindlas suunas.
- Imemisest võib tekkida naha punetus; laske piirkonnal mitu päeva puhata enne uuesti kasutamist.
- Seadme alus kuumeneb kasutamise ajal – olge ettevaatlik, kui teie soojustundlikkus on vähenenud.
- Enne seadme kõrvaldamist tuleb eemaldada sisemine aku.
- Veenduge alati, et seade on välja lülitatud, enne kui aku eemaldate.

KASUTAMISE SAMMUD

Juhtpaneeli ülevaade

1. Puhastage nahk ja kandke väike kogus massaažiõli või losjooni.
2. Vajutage toitenuppu. Süttib punane indikaator. Reguleerige „Küte“ ja „Imemine“ vastavalt eelistustele.
3. Vajutage **Küte-**nuppu, et valida 6 temperatuuri taseme vahel. Kõrgemad tasemed annavad tugevama soojuse.
4. Vajutage **Imemine-**nuppu, et valida 6 imemistaseme vahel. Kõrgemad tasemed annavad tugevama tõmbe ülespoole.
5. Pärast kasutamist vajutage toitenuppu seadme väljalülitamiseks. Puhastage seadme pind ja hoidke seda kuivas kohas.



MASSAAŽITEHNIKAD

- **Kael:** liigutage ülevalt alla sujuvate liigutustega.
- **Selg:** libistage allapoole üle selja.
- **Alajäsemed:** liigutage allapoole jalgade suunas.
- **Jalataldad:** libistage kandast varvaste suunas.
- **Kõht:** kasutage ringikujulisi või liigutusi ülevalt alla.
- **Ülajäsemed:** liigutage ülevalt alla mööda käsi.
- **Jalad:** libistage säärelihast ülespoole, et kujundada ja lõõgastada.

LAADIMISJUHISED

1. Kasutage USB-toiteallikat, näiteks arvuti USB-porti või 5V ⎓ 1,5A (või kõrgemat) laadijat.
2. Seade ei tööta laadimise ajal. Eemaldage see enne kasutamist.
3. Laadimise ajal vilgub indikaatori tuli; kui seade on täielikult laetud, jääb tuli põlema.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.

CE

Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.