ES: CUPPY – MANUAL DE USUARIO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto: CUPPY
Descripción del modelo: XN-058-3 (modelo con función de calentamiento y carga)
Voltaje nominal: 5V DC
Potencia nominal: 5W
Normas aplicables: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
Requisitos de alimentación USB: 5V ⎓ 1,5A o superior

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO


Este dispositivo proporciona succión y vibración en contacto con la piel para relajación y confort general.

Características:

- Succión ajustable hacia arriba para estimular la superficie de la piel
- Vibración multidireccional para un efecto de masaje relajante
- Función de calentamiento para proporcionar sensación de calor en la piel
- Calentamiento continuo para aliviar tensiones y mejorar el confort

Nota: El tiempo de funcionamiento predeterminado es de 30 minutos. El modelo recargable tiene un tiempo de funcionamiento de 25 minutos. Si el dispositivo ha estado inactivo durante 20 minutos después de detenerse, se puede volver a usar. Esto ayuda a prolongar la vida útil del producto.

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO




1. **Unidad principal (el aspecto puede variar ligeramente)**
2. **Cable de alimentación USB**
3. **Panel de control**
4. **Puerto de carga / entrada de energía**

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de usar el dispositivo, inserte el algodón del filtro en el tapón del filtro (ver Figura 1).

Coloque el tapón del filtro en la abertura de succión del dispositivo (ver Figura 2).

Esto evita que aceites o lociones entren en el dispositivo y ayuda a mantener su durabilidad.



1. Tapón del filtro
2. Algodón del filtro


NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

- No usar el dispositivo en áreas con venas varicosas.
- No usar durante el embarazo o la menstruación.
- Evitar el uso inmediatamente después de comer.
- Después de usarlo, permita que la piel vuelva a su temperatura normal antes de bañarse (aproximadamente 30–45 minutos).
- Cuando se opere, mueva el dispositivo en una dirección constante.
- Puede producirse enrojecimiento de la piel debido a la succión; deje que la zona descanse varios días antes de volver a usarlo.
- La base del dispositivo se calienta durante su uso; tenga precaución si tiene sensibilidad reducida al calor.
- Antes de desechar el dispositivo, retire la batería interna.
- Siempre asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de retirar la batería.

PASOS DE OPERACIÓN

Visión general del panel de control

1. Limpie la piel y aplique una pequeña cantidad de aceite de masaje o loción.
2. Presione el botón de encendido. Se encenderá una luz indicadora roja. Ajuste “Calor” y “Succión” según sus preferencias.
3. Presione el botón de **Calor** para seleccionar entre 6 niveles de temperatura. Los niveles más altos proporcionan mayor calor.
4. Presione el botón de **Succión** para elegir entre 6 niveles. Los niveles más altos proporcionan mayor succión hacia arriba.
5. Después de usarlo, presione el botón de encendido para apagar el dispositivo. Limpie la superficie del dispositivo y guárdelo en un lugar seco.



TÉCNICAS DE MASAJE

- **Cuello:** Mover de arriba hacia abajo con movimientos suaves.
- **Espalda:** Deslizar hacia abajo a lo largo de la espalda.
- **Extremidades inferiores:** Mover hacia abajo a lo largo de las piernas.
- **Plantas de los pies:** Deslizar desde el talón hacia los dedos.
- **Abdomen:** Usar movimientos circulares o de arriba hacia abajo.
- **Extremidades superiores:** Mover de arriba hacia abajo a lo largo de los brazos.
- **Piernas:** Deslizar hacia arriba a lo largo de las pantorrillas para moldear y relajar.

INSTRUCCIONES DE CARGA

1. Use una fuente de alimentación USB, como un puerto USB de computadora o un cargador 5V ⎓ 1,5A (o superior).
2. El dispositivo no funciona mientras se carga. Desconéctelo antes de usarlo.
3. Mientras se carga, la luz indicadora parpadea; cuando está completamente cargado, la luz permanece encendida.

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

CE

Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.