IT: CUPPY – MANUALE D’USO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: CUPPY
Descrizione del modello: XN-058-3 (modello con riscaldamento e ricarica)
Tensione nominale: 5V DC
Potenza nominale: 5W
Norme applicabili: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
Requisiti di alimentazione USB: 5V ⎓ 1.5A o superiore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO


Questo dispositivo offre aspirazione e vibrazione a contatto con la pelle per relax e comfort generali.

Caratteristiche:

- Aspirazione regolabile verso l’alto per stimolazione superficiale della pelle
- Vibrazione multidirezionale per un effetto massaggio rilassante
- Funzione riscaldamento per una sensazione di calore sulla pelle
- Riscaldamento continuo per alleviare la tensione e aumentare il comfort

Nota: Il tempo di funzionamento predefinito è di 30 minuti. Il modello ricaricabile ha un tempo di lavoro di 25 minuti. Se il dispositivo rimane inattivo per 20 minuti dopo l’arresto, può essere riutilizzato. Questo aiuta a prolungare la vita complessiva del prodotto.

PANORAMICA DEL PRODOTTO




1. **Unità principale (l’aspetto può variare leggermente)**
2. **Cavo di alimentazione USB**
3. **Pannello di controllo**
4. **Presa di ricarica / ingresso di alimentazione**

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

Prima dell'uso, inserire il cotone del filtro nel tappo del filtro (vedere Figura 1).

Inserire il tappo del filtro nell'apertura di aspirazione del dispositivo (vedere Figura 2).

Questo impedisce a oli o lozioni di entrare nel dispositivo e aiuta a mantenerne la durata.



1. Tappo del filtro
2. Cotone del filtro


NOTE IMPORTANTI DI SICUREZZA PER L'UTENTE

- Non utilizzare il dispositivo su aree con vene varicose.
- Non utilizzare durante gravidanza o mestruazioni.
- Evitare l'uso immediatamente dopo i pasti.
- Dopo l'uso, lasciare che la pelle torni a temperatura normale prima della doccia (circa 30–45 minuti).
- Durante l'uso, muovere il dispositivo in una direzione coerente.
- Arrossamento della pelle può verificarsi a causa dell'aspirazione; lasciare riposare l'area per alcuni giorni prima di riutilizzare.
- La base del dispositivo si riscalda durante l'uso — fare attenzione se si ha una sensibilità ridotta al calore.
- Prima di smaltire il dispositivo, rimuovere la batteria interna.
- Assicurarsi sempre che il dispositivo sia spento prima di rimuovere la batteria.

ISTRUZIONI PER L'USO

Panoramica del pannello di controllo

1. Pulire la pelle e applicare una piccola quantità di olio da massaggio o lozione.
2. Premere il pulsante di accensione. Si accenderà una spia rossa. Regolare "Calore" e "Aspirazione" secondo le preferenze.
3. Premere il pulsante **Calore** per selezionare tra 6 livelli di temperatura. I livelli più alti offrono un riscaldamento maggiore.
4. Premere il pulsante **Aspirazione** per scegliere tra 6 livelli di aspirazione. I livelli più alti offrono una trazione più forte verso l'alto.
5. Dopo l'uso, premere il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo. Pulire la superficie del dispositivo e conservarlo in un luogo asciutto.



TECNICHE DI MASSAGGIO

- **Collo:** muovere dall’alto verso il basso con movimenti delicati.
- **Schiena:** scorrere verso il basso lungo la schiena.
- **Arti inferiori:** muovere verso il basso lungo le gambe.
- **Piante dei piedi:** scorrere dal tallone verso le dita.
- **Addome:** usare movimenti circolari o dall’alto verso il basso.
- **Arti superiori:** muovere dall’alto verso il basso lungo le braccia.
- **Gambe:** scorrere verso l’alto lungo i polpacci per modellare e rilassare.

ISTRUZIONI DI RICARICA

1. Utilizzare una fonte di alimentazione USB, come la porta USB di un computer o un caricatore 5V ⎓ 1.5A (o superiore).
2. Il dispositivo non funziona durante la ricarica. Scollegarlo prima dell’uso.
3. Durante la ricarica, la spia lampeggia. Quando è completamente carico, la spia rimane accesa.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.

CE

Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.