NL: CUPPY – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: CUPPY
Modelbeschrijving: XN-058-3 (model met verwarmings- en oplaadfunctie)
Nominale spanning: 5V DC
Nominaal vermogen: 5W
Toepasselijke normen: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
USB-voedingsvereisten: 5V ⎓ 1,5A of hoger

BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN


Dit apparaat biedt huidcontactzuiging en vibratie voor algemene ontspanning en comfort.

Kenmerken:

- Instelbare opwaartse zuiging voor stimulatie van het huidoppervlak
- Multidirectionele vibratie voor een ontspannend massage-effect
- Verwarmingsfunctie voor een warm gevoel op de huid
- Continue verwarming om spanning te verlichten en comfort te bevorderen

Opmerking: De standaard gebruikstijd is 30 minuten. Het oplaadbare model heeft een gebruikstijd van 25 minuten. Als het apparaat 20 minuten inactief is geweest na het stoppen, kan het opnieuw worden gebruikt. Dit helpt de levensduur van het product te verlengen.

PRODUCTOVERZICHT




1. **Hoofdunit (het uiterlijk kan iets variëren)**
2. **USB-voedingskabel**
3. **Bedieningspaneel**
4. **Oplaad-/stroominvoerpoort**

PRODUCTINSTALLATIE

Voordat u het apparaat gebruikt, plaatst u het filterkatoen in de filterplug (zie Figuur 1).

Plaats de filterplug in de zuigopening van het apparaat (zie Figuur 2).

Dit voorkomt dat oliën of lotions het apparaat binnendringen en helpt de levensduur te behouden.



1. Filterplug
2. Filterkatoen


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER

- Gebruik het apparaat niet op gebieden met spataderen.
- Gebruik het apparaat niet tijdens zwangerschap of menstruatie.
- Vermijd gebruik direct na de maaltijd.
- Na gebruik de huid laten terugkeren naar normale temperatuur voordat u gaat douchen (ongeveer 30–45 minuten).
- Beweeg het apparaat tijdens gebruik in één consistente richting.
- Roodheid van de huid kan optreden door zuiging; laat het gebied enkele dagen rusten voordat u het opnieuw gebruikt.
- De basis van het apparaat wordt tijdens gebruik warm – wees voorzichtig als u minder gevoelig bent voor warmte.
- Verwijder de interne batterij voordat u het apparaat weggooit.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de batterij verwijdert.

BEDIENINGSSTAPPEN

Overzicht van het bedieningspaneel

1. Reinig de huid en breng een kleine hoeveelheid massageolie of lotion aan.
2. Druk op de aan/uit-knop. Een rood indicatielampje gaat branden. Stel “Warmte” en “Zuiging” naar wens in.
3. Druk op de **Warmte**-knop om te kiezen uit 6 temperatuurniveaus. Hogere niveaus zorgen voor sterkere verwarming.
4. Druk op de **Zuiging**-knop om te kiezen uit 6 zuigniveaus. Hogere niveaus zorgen voor sterkere opwaartse trek.
5. Na gebruik, druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. Reinig het oppervlak van het apparaat en bewaar het op een droge plaats.



MASSAGETECHNIEKEN

- **Neck (nek):** beweeg van boven naar beneden met vloeiende bewegingen.
- **Rug:** glijd naar beneden langs de rug.
- **Onderste ledematen:** beweeg naar beneden langs de benen.
- **Voetzolen:** glijd van de hiel naar de tenen.
- **Buik:** gebruik cirkelvormige of neerwaartse bewegingen.
- **Bovenste ledematen:** beweeg van boven naar beneden langs de armen.
- **Benen:** glijd omhoog langs de kuiten voor vorming en ontspanning.

OPLAADINSTRUCTIES

1. Gebruik een USB-voedingsbron, zoals een USB-poort van een computer of een 5V ⎓ 1,5A (of hoger) oplader.
2. Het apparaat werkt niet tijdens het opladen. Koppel los voordat u het gebruikt.
3. Tijdens het opladen knippert het indicatielampje; wanneer volledig opgeladen, blijft het lampje branden.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.

CE

Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.