RO: CUPPY – MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚII PRODUS

Nume produs: CUPPY
Descriere model: XN-058-3 (model cu funcție de încălzire și încărcare)
Tensiune nominală: 5V DC
Putere nominală: 5W
Standarde aplicabile: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
Cerinte de alimentare USB: 5V ⎓ 1,5A sau mai mult

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI


Acest dispozitiv oferă contact cu pielea prin aspirație și vibrații pentru relaxare și confort general.

Caracteristici:

- Aspirație reglabilă în sus pentru stimularea suprafeței pielii
- Vibrație multidirecțională pentru un efect relaxant de masaj
- Funcție de încălzire pentru senzația de căldură pe piele
- Încălzire continuă pentru a reduce tensiunea și a crește confortul

Notă: Timpul de funcționare implicit este de 30 de minute. Modelul reîncărcabil are un timp de funcționare de 25 de minute. Dacă dispozitivul a fost inactiv timp de 20 de minute după oprire, poate fi utilizat din nou. Acest lucru ajută la prelungirea duratei de viață a produsului.

PREZENTAREA PRODUSULUI




1. **Unitatea principală (aspectul poate varia ușor)**
2. **Cablu de alimentare USB**
3. **Panou de control**
4. **Port de încărcare / alimentare**

CONFIGURAREA PRODUSULUI

Înainte de utilizare, introduceți bumbacul filtrant în dopul filtrului (vezi Figura 1).

Plasați dopul filtrului în deschiderea de aspirație a dispozitivului (vezi Figura 2).

Acest lucru previne pătrunderea uleiurilor sau a loțiunilor în dispozitiv și ajută la menținerea durabilității produsului.



1. Dop filtrant
2. Bumbac filtrant


NOTE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZATOR

- Nu utilizați dispozitivul pe zone cu vene varicoase.
- Nu utilizați în timpul sarcinii sau menstruației.
- Evitați utilizarea imediat după masă.
- După utilizare, lăsați pielea să revină la temperatura normală înainte de a face baie (aproximativ 30–45 minute).
- În timpul utilizării, deplasați dispozitivul într-o singură direcție constantă.
- Roșeața pielii poate apărea din cauza aspirației; lăsați zona să se odihnească câteva zile înainte de următoarea utilizare.
- Baza dispozitivului se încălzește în timpul utilizării – folosiți cu prudență dacă aveți sensibilitate redusă la căldură.
- Înainte de eliminarea dispozitivului, trebuie îndepărtată bateria internă.
- Asigurați-vă întotdeauna că dispozitivul este oprit înainte de a scoate bateria.

PAȘI DE OPERARE

Prezentare generală a panoului de control

1. Curățați pielea și aplicați o cantitate mică de ulei sau loțiune pentru masaj.
2. Apăsați butonul de pornire. Se va aprinde lumina de indicare roșie. Ajustați „Căldura” și „Aspirația” după preferințe.
3. Apăsați butonul **Căldură** pentru a selecta între 6 niveluri de temperatură. Nivelurile mai ridicate oferă încălzire mai intensă.
4. Apăsați butonul **Aspirație** pentru a alege între 6 niveluri de aspirare. Nivelurile mai ridicate oferă o tracțiune mai puternică în sus.
5. După utilizare, apăsați butonul de pornire pentru a opri dispozitivul. Curățați suprafața dispozitivului și depozitați-l într-un loc uscat.



TEHNICI DE MASAJ

- **Gât:** mișcați de sus în jos cu mișcări line.
- **Spate:** alunecați în jos de-a lungul spatelui.
- **Membre inferioare:** mișcați în jos de-a lungul picioarelor.
- **Talpa picioarelor:** alunecați de la călcâi către degetele de la picioare.
- **Abdomen:** folosiți mișcări circulare sau de sus în jos.
- **Membre superioare:** mișcați de sus în jos de-a lungul brațelor.
- **Picioare:** alunecați în sus de-a lungul gambelor pentru efect de modelare și relaxare.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

1. Utilizați o sursă de alimentare USB, cum ar fi un port USB al computerului sau un încărcător 5V ⎓ 1,5A (sau mai mare).
2. Dispozitivul nu funcționează în timpul încărcării. Deconectați înainte de utilizare.
3. În timpul încărcării, lumina de indicare clipește; când este complet încărcat, lumina rămâne aprinsă.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:

Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.

CE

O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.