SR: CUPPY – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: CUPPY
Opis modela: XN-058-3 (model sa grejanjem i punjenjem)
Nazivni napon: 5V DC
Nazivna snaga: 5W
Primjenjivi standardi: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
USB zahtevi za napajanje: 5V ⎓ 1.5A ili više

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA


Ovaj uređaj obezbeđuje usisavanje i vibracije u kontaktu sa kožom za opštu relaksaciju i udobnost.

Sadrži:

- Prilagodljivo usisavanje nagore za stimulaciju površine kože
- Višesmerne vibracije za opuštajući masažni efekat
- Funkciju grejanja za osećaj topline na koži
- Kontinuirano grejanje za smanjenje napetosti i povećanje udobnosti

Napomena: Podrazumevano vreme rada je 30 minuta. Model sa punjivom baterijom ima vreme rada od 25 minuta. Ako uređaj ne radi 20 minuta nakon zaustavljanja, može se ponovo koristiti. Ovo pomaže u produžavanju ukupnog životnog veka proizvoda.

PREGLED PROIZVODA




1. **Glavna jedinica (izgled može blago da varira)**
2. **USB kabl za napajanje**
3. **Kontrolna tabla**
4. **Port za punjenje / ulaz napajanja**

POSTAVLJANJE PROIZVODA

Pre korišćenja uređaja, ubacite pamučni filter u filter čep (videti Sliku 1).

Postavite filter čep u otvor za usisavanje na uređaju (videti Sliku 2).

Ovo sprečava da ulja ili losioni uđu u uređaj i pomaže u očuvanju njegovog radnog veka.



1. Filter čep
2. Pamučni filter


VAŽNE BEZBEDNOSNE NAPOMENE ZA KORISNIKE

- Ne koristite uređaj na područjima sa proširenim venama.
- Ne koristiti tokom trudnoće ili menstruacije.
- Izbegavajte korišćenje odmah nakon obroka.
- Nakon upotrebe, sačekajte da se koža vrati na normalnu temperaturu pre kupanja (otprilike 30–45 minuta).
- Tokom rada pomerajte uređaj u jednom doslednom smeru.
- Crvenilo kože može se pojaviti zbog usisavanja; ostavite područje da se odmori nekoliko dana pre ponovne upotrebe.
- Osnova uređaja se zagreva tokom upotrebe—budite oprezni ako imate smanjenu osetljivost na toplotu.
- Pre odlaganja uređaja, potrebno je ukloniti internu bateriju.
- Uvek se uverite da je uređaj isključen pre uklanjanja baterije.

KORACI ZA UPOTREBU

Pregled kontrolne table

1. Očistite kožu i nanesite malu količinu masažnog ulja ili losiona.
2. Pritisnite dugme za uključivanje. Pojaviće se crvena indikatorska lampica. Podesite „Toplotu“ i „Usisavanje“ po želji.
3. Pritisnite dugme za **temperaturu** da izaberete između 6 nivoa temperature. Viši nivoi daju jači osećaj toplote.
4. Pritisnite dugme za **usisavanje** da izaberete između 6 nivoa usisavanja. Viši nivoi daju jače podizanje kože.
5. Nakon upotrebe, pritisnite dugme za uključivanje da isključite uređaj. Očistite površinu uređaja i odložite ga na suvo mesto.



TEHNIKE MASAŽE

- **Vrat:** Pomerajte od vrha ka dnu glatkim pokretima.
- **Leđa:** Klizite naniže duž leđa.
- **Donji ekstremiteti:** Pomerajte u smeru nadole duž nogu.
- **Tabani:** Klizite od pete ka prstima.
- **Stomak:** Koristite kružne ili spolja usmerene pokrete nadole.
- **Gornji ekstremiteti:** Pomerajte od vrha ka dnu duž ruku.
- **Noge:** Klizite nagore duž listova za efekat oblikovanja i relaksacije.

UPUTSTVO ZA PUNJENJE

1. Koristite USB izvor napajanja, kao što je USB port računara ili punjač od 5V ⎓ 1.5A (ili više).
2. Uređaj ne radi dok se puni. Isključite ga iz napajanja pre upotrebe.
3. Tokom punjenja, indikatorska lampica treperi. Kada je potpuno napunjen, lampica stalno svetli.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:

Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.

CE

Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: CUPPY – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив производа: CUPPY
Опис модела: XN-058-3 (модел са грејањем и пуњењем)
Називни напон: 5V DC
Називна снага: 5W
Применљиви стандарди: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
USB захтеви за напајање: 5V ⎓ 1.5A или више

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА


Овај уређај обезбеђује контактно усисавање и вибрације на кожи за опште опуштање и удобност.

Карактеристике:

- Подесиво усисавање нагоре за површинску стимулацију коже
- Вишесмерне вибрације за опуштајући масажни ефекат
- Функција загревања за осећај топлоте на кожи
- Континуирано загревање за ублажавање напетости и повећање удобности

Напомена: Подразумевано време рада је 30 минута. Пуњива верзија има време рада од 25 минута. Ако је уређај био у миру 20 минута након престанка рада, може се поново користити. Ово доприноси дужем веку трајања производа.

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА




1. **Главна јединица (изглед може благо да варира)**
2. **USB кабл за напајање**
3. **Контролна табла**
4. **Прикључак за пуњење / улаз за напајање**

ПОСТАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДА

Пре коришћења уређаја, убаците памук филтера у прикључак за филтер (видети Слику 1).

Поставите прикључак за филтер у усисни отвор на уређају (видети Слику 2).

Ово спречава да уље или лосиони уђу у уређај и помаже у очувању његовог трајања.



1. Прикључак за филтер
2. Памук за филтер

ВАЖНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ НАПОМЕНЕ ЗА КОРИСНИКЕ

- Немојте користити уређај на подручјима са проширеним венама.
- Не користити током трудноће или менструације.
- Избегавајте употребу непосредно после оброка.
- После примене, сачекајте да се кожа врати на нормалну температуру пре туширања (отприлике 30–45 минута).
- Током употребе, померајте уређај у једном, константном смеру.
- Црвенило коже може се јавити услед усисавања; дозволите кожи да се одмори неколико дана пре поновне употребе.
- Основа уређаја се загрева током употребе—будите опрезни ако имате смањен осећај топлоте.
- Пре одлагања уређаја, неопходно је уклонити интерну батерију.
- Увек искључите уређај пре уклањања батерије.

КОРАЦИ ЗА УПОТРЕБУ

Преглед контролне табле

1. Очистите кожу и нанесите малу количину масажног уља или лосиона.
2. Притисните дугме за напајање. Појавиће се црвено светло. Подесите „Топлоту“ и „Усисавање“ према својим жељама.
3. Притисните дугме за **температуру** да изаберете један од 6 нивоа загревања. Виши нивои обезбеђују јаче загревање.
4. Притисните дугме за **усисавање** да изаберете један од 6 нивоа. Виши нивои обезбеђују снажније подизање.
5. Након употребе, притисните дугме за напајање да бисте искључили уређај. Очистите површину уређаја и одложите га на суво место.



ТЕХНИКЕ МАСАЖЕ

- **Врат:** Покрећите уређај одозго надоле глатким потезима.
- **Леђа:** Клизајте уређај надоле дуж леђа.
- **Доњи екстремитети:** Померајте надоле дуж ногу.
- **Стопала:** Клизајте од пете ка прстима.
- **Стомак:** Користите кружне покрете или потезе надоле.
- **Горњи екстремитети:** Померајте одозго надоле дуж руку.
- **Ноге:** Клизајте нагоре дуж листова ради облика и опуштања.

УПУТСТВО ЗА ПУЊЕЊЕ

1. Користите USB извор напајања, као што је USB порт на рачунару или пуњач 5V ⎓ 1.5A (или јачи).
2. Уређај не ради док се пуни. Искључите га пре употребе.
3. Током пуњења, индикаторско светло трепће. Када је у потпуности напуњен, светло ће бити стално упаљено.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније