SK: CUPPY – NÁVOD NA POUŽITIE

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov produktu: CUPPY
Popis modelu: XN-058-3 (model s funkciou ohrevu a nabíjania)
Menovité napätie: 5V DC
Menovitý výkon: 5W
Platné normy: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
Požiadavky na USB napájanie: 5V ⎓ 1,5A alebo vyššie

HLAVNÉ FUNKCIE PRODUKTU


Toto zariadenie poskytuje kontakt s pokožkou pomocou sania a vibrácií pre všeobecnú relaxáciu a pohodlie.

Funkcie:

- Nastaviteľné sacie sily smerom nahor na stimuláciu povrchu pokožky
- Viacsmerná vibrácia pre relaxačný masážny efekt
- Funkcia ohrevu pre pocit tepla na pokožke
- Kontinuálny ohrev na uvoľnenie napätia a zvýšenie pohodlia

Poznámka: Predvolený čas prevádzky je 30 minút. Dobíjateľný model má prevádzkový čas 25 minút. Ak zariadenie zostane po zastavení neaktívne po dobu 20 minút, môže byť opäť použité. Pomáha to predĺžiť životnosť produktu.

PREHĽAD PRODUKTU




1. **Hlavná jednotka (vzhľad sa môže mierne líšiť)**
2. **USB napájací kábel**
3. **Ovládací panel**
4. **Port na nabíjanie / prívod energie**

NASTAVENIE PRODUKTU

Pred použitím vložte filtračnú vatu do filtračného zátky (pozri Obrázok 1).

Filtračnú zátku vložte do sacieho otvoru zariadenia (pozri Obrázok 2).

Tým sa zabráni vniknutiu olejov alebo krémov do zariadenia a pomôže to udržať jeho životnosť.



1. Filtračná zátka
2. Filtračná vata


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA

- Nepoužívajte zariadenie na oblastiach s kŕčovými žilami.
- Nepoužívajte počas tehotenstva alebo menštruácie.
- Vyhnite sa používaniu ihneď po jedle.
- Po použití nechajte pokožku vrátiť sa na normálnu teplotu pred kúpaním (približne 30–45 minút).
- Počas používania pohybujte zariadením v jednom konštantnom smere.
- V dôsledku sania môže dôjsť k začervenaniu pokožky; nechajte oblasť niekoľko dní odpočinúť pred ďalším použitím.
- Základňa zariadenia sa počas používania ohrieva – buďte opatrní, ak máte zníženú citlivosť na teplo.
- Pred likvidáciou zariadenia vyberte vnútornú batériu.
- Vždy sa uistite, že je zariadenie vypnuté, než vyberiete batériu.

KROKY OBSLUHY

Prehľad ovládacieho panela

1. Očistite pokožku a naneste malé množstvo masážneho oleja alebo krému.
2. Stlačte tlačidlo napájania. Rozsvieti sa červená kontrolka. Nastavte „Teplo“ a „Sanie“ podľa potreby.
3. Stlačte tlačidlo **Teplo** a vyberte z 6 úrovní teploty. Vyššie úrovne poskytujú silnejšie zahrievanie.
4. Stlačte tlačidlo **Sanie** a vyberte z 6 úrovní. Vyššie úrovne poskytujú silnejšie ťahanie nahor.
5. Po použití stlačte tlačidlo napájania pre vypnutie zariadenia. Vyčistite povrch zariadenia a uložte na suché miesto.



MASÁŽNE TECHNIKY

- **Krk:** pohybovať zhora nadol hladkými pohybmi.
- **Chrbát:** kĺzať smerom nadol po chrbte.
- **Dolné končatiny:** pohybovať nadol po nohách.
- **Chodidlá:** kĺzať od päty k prstom.
- **Brucho:** používať kruhové alebo pohyby zhora nadol.
- **Horné končatiny:** pohybovať zhora nadol po rukách.
- **Nohy:** kĺzať nahor po lýtkach pre tvarovanie a relaxáciu.

NÁVOD NA NABÍJANIE

1. Použite USB zdroj napájania, napr. USB port počítača alebo nabíjačku 5V ⎓ 1,5A (alebo vyššiu).
2. Zariadenie počas nabíjania nefunguje. Pred použitím odpojte.
3. Počas nabíjania kontrolka bliká; keď je plne nabité, kontrolka svieti stále.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.