

SK: CUTZA – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Dôležité:


Toto zariadenie je určené výlučne na použitie na určený účel. Nie je vhodné na komerčné alebo priemyselné použitie. Aj keď toto zariadenie môže vzbudiť zvedavosť detí, nie je to hračka. Z bezpečnostných dôvodov vždy uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Bezpečnostné pokyny“ v tejto príručke.
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Batéria: 4,2 V 2,0 Ah
- Rýchlosť: 240 ot./min
- Maximálna kapacita rezu: 6 mm
- Čas nabíjania: 3 – 5 hodín

POPIS ČASTÍ



1. Rezací kotúč
2. Upevňovacia skrutka
3. Kryt kotúča
4. Bezpečnostná poistka
5. Vypínač Zap./Vyp.
6. USB nabíjací kábel

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím rezačky úplne nabite batériu.

1. Zapojte dodaný USB kábel do zdroja napájania.
2. Pripojte nabíjací kábel do nabíjacej zásuvky na zariadení.

3. Úplné nabitie trvá 3 až 5 hodín.
4. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku.
5. Nenabíjajte zariadenie dlhšie ako 5 hodín naraz.

POUŽÍVANIE

UPOZORNENIE!

- Pred použitím zariadenia sa uistite, že upevňovacia skrutka je pevne dotiahnutá.

Montáž alebo výmena rezacieho kotúča

- Rezací kotúč sa počas používania môže veľmi zohriať. Pred výmenou ho nechajte vychladnúť.
- Vždy používajte ochranné rukavice, aby ste predišli zraneniu.
- Počas výmeny kotúča zariadenie nezapínajte!
- Odstráňte upevňovaciu skrutku a prítlačnú prírubu.
- Opatrne vyberte rezací kotúč.
- Na inštaláciu nového kotúča postupujte opačným spôsobom. Uistite sa, že označená strana kotúča smeruje von.

UPOZORNENIE – RIZIKO ZRANENIA:

- Rezací kotúč sa po vypnutí môže ešte krátko otáčať.

Zapnutie a vypnutie

- Na zapnutie najprv stlačte bezpečnostnú poistku a potom vypínač Zap./Vyp.
- Na vypnutie uvoľnite vypínač.

Manipulácia so zariadením

- Pohybujte zariadením pomaly a plynulo, bez zbytočného tlaku.
- Nepokračujte v reze, ak sa kotúč úplne zastaví v kontakte s materiálom.
- Pri rezaní držte pružné materiály, ako sú textílie, napnuté.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

UPOZORNENIE – RIZIKO ZRANENIA!

Toto zariadenie nevyžaduje údržbu.

- Zariadenie udržiavajte čisté, suché a bez oleja a mastnoty.
 - Nepovoľte vniknutie tekutín do zariadenia.
 - Pouzdro čistite suchou handričkou. Nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť plastové časti.
 - Okolie ochranného krytu čepele udržiavajte čisté. Prach a nečistoty odstraňujte stlačeným vzduchom alebo kefou.
 - Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste.
-

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Bezdrôtový mini rezač (ďalej len „zariadenie“) je určený na rezanie materiálov, ako sú textílie, PVC, koberce a podobné materiály.

Je určený na použitie dospelými osobami. Osoby mladšie ako 16 rokov by mali zariadenie používať len pod dohľadom dospeléj osoby.

Akékoľvek iné použitie alebo úpravy zariadenia sa považujú za nesprávne a môžu viesť k vážnemu zraneniu.

Nie je určené na komerčné použitie.

Upozornenie:

- Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny, inštrukcie, ilustrácie a špecifikácie.
 - Nedodržanie pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu.
 - Tieto pokyny si uschovajte na neskoršie použitie.
 - Pojem „elektrické náradie“ sa vzťahuje na nástroje napájané zo siete aj na akumulátorové náradie.
-

1. Bezpečnosť pracovného priestoru

- Pracovný priestor udržiavajte čistý a dobre osvetlený. Neporiadok a zlé osvetlenie zvyšujú riziko nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (napr. horľavé kvapaliny, plyny alebo prach).
- Počas používania zariadenia držte deti a okolie mimo pracovnej zóny.

2. Elektrická bezpečnosť

- Zástrčka nástroja musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nijako neupravujte. Nepoužívajte adaptéry so zemnacími nástrojmi.
- Vyhýbajte sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory alebo chladničky.
- Nevystavujte náradie dažďu ani vlhkosti.
- Nemodifikujte alebo neťahajte za napájací kábel.
- Pri práci v exteriéri používajte predlžovací kábel určený na vonkajšie použitie.
- Vlhké prostredie vyžaduje použitie prúdového chrániča (RCD).

3. Osobná bezpečnosť

- Zostaňte ostražití a používajte náradie s rozumom.
- Nepoužívajte náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
- Používajte vhodné ochranné pomôcky vrátane ochrany očí.
- Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Pred pripojením zdroja napájania alebo batérie skontrolujte, či je vypínač v polohe VYPNUTÉ.
- Pred zapnutím náradia odstráňte nastavovacie kľúče alebo skrutkovače.
- Zabezpečte si stabilnú polohu a rovnováhu.
- Nenoste voľný odev ani šperky. Vlasy, oblečenie a rukavice držte mimo pohyblivých častí.

- Ak je to možné, správne zapojte odsávací systém.
- Zachovajte pozornosť aj pri dlhodobom používaní.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ZARIADENIE

- Zariadenie nenamáhajte. Používajte ho iba na účely, na ktoré je určené.
- Nepoužívajte náradie, ak jeho vypínač nefunguje správne.
- Pred úpravami, výmenou príslušenstva alebo skladovaním odpojte zástrčku alebo vyberte batériu.
- Náradie mimo prevádzky udržiavajte mimo dosahu detí a nedovoľte jeho používanie nevyškoleným osobám.
- Náradie a príslušenstvo udržiavajte v dobrom stave. Skontrolujte, či nie je zdeformované, poškodené alebo inak znehodnotený.
- Čepele udržiavajte ostré a čisté – bezpečné nástroje sa ovládajú jednoduchšie.
- Náradie používajte podľa návodu, berúc do úvahy pracovné podmienky a konkrétnu úlohu.
- Rukoväte a úchopové plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja a mastnoty.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.