

EE: DATAFLEX – KASUTAJA JUHEND

iOS rakenduse seadistamine

Laadige rakendus alla App Store'ist, otsides „i-FlashDeviceHD“ või skannides antud QR-koodi.




1. Avage App Store oma iPhone'i või iPadi seadmes.
2. Otsige „i-FlashDeviceHD“ ja laadige rakendus alla.
3. Pärast allalaadimist sisestage DATAFLEX USB-seade. Seade on nüüd kasutamiseks valmis.
4. Avage rakendus, et pääseda juurde põhifunktsioonide liidesele.



Rakenduse liides



i-FlashDeviceHD kasutusjuhend




1. **iPhone'i salvestusruum:** Kuvab Apple seadme kogu salvestusruumi ja järelejäänud vaba ruumi. Puudutage ikooni, et vaadata kohalikke faile iPhone'is või iPadis.
2. **USB-seadme salvestusruum:** Kuvab USB-seadme kogu salvestusruumi ja järelejäänud vaba ruumi. Puudutage ikooni, et vaadata USB-seadmes olevaid faile.
3. **Album:** Puudutage ikooni, et pääseda Apple seadme fotoalbumitesse. Valige fotod või videod, mida soovite kopeerida, ja lõpule viige toiming „Kopeeri USB-seadmesse“, et varundada fotod ja videod.
4. **Varukoopiad:** Puudutage ikooni, et varundada või taastada telefoni kontaktid.
5. **Muusika:** Puudutage ikooni, et avada Apple seadme iPod-muusikapeier ja hallata muusikafaile.
6. **Salvesti:** Puudutage ikooni, et salvestada heli ja salvestused salvestada otse USB-seadmesse.
7. **Kaamera:** Puudutage ikooni, et teha fotosid ja salvestada need otse USB-seadmesse.
8. **Video:** Puudutage ikooni, et salvestada videoid ja salvestada need otse USB-seadmesse.
9. **Seaded:** Puudutage Seaded-ikooni, et vaadata rakenduse praegust versiooni ja hallata funktsioone, näiteks krüptimist, vormindamist, video resolutsiooni seadeid ja muid funktsioone.


Android-seadme kasutusjuhend

Vastutuse piiramine: Käesolevas juhendis kasutatud ekraanipildid on tehtud Huawei 8 Plus seadmes. Tegelikud ekraanid võivad sõltuda telefoni mudelist ja Androidi versioonist.


1. Sisestage USB-seade mobiiltelefonile. Telefon kuvab „USB Drive“. Puudutage seda, et otse vaadata ja avada seadet.
(Märkus: OPPO, Vivo, OnePlus ja mõnel muul seadmel tuleb OTG lubada telefoni seadetes enne kasutamist.)
2. Puudutage „USB Drive“, et vaadata ja hallata USB-seadmes olevaid faile.
3. Alternatiivselt puudutage „Manage Files“, et avada telefoni failihaldur.
4. Pikk vajutus failil selle valimiseks, seejärel valige toimingud nagu kopeeri, lõika, kustuta või jaga.
5. Fotode, videote või muude failide üleslaadimiseks telefonist USB-seadmesse valige fail failihalduris, hoidke seda all ja valige Kopeeri või Lõika, seejärel liigutage see USB-seadmesse.
6. Pärast USB-seadme kasutamist minge Seaded > USB Drive ja valige Ühenda lahti, et seade turvaliselt eemaldada.




1



2




3



4



5



6

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.