

LT: DATAFLEX – NAUDOJIMO VADOVAS

iOS programėlės nustatymas


Atsisiųskite programėlę iš App Store, ieškodami „i-FlashDeviceHD“ arba nuskenuodami pateiktą QR kodą.




1. Atidarykite App Store savo iPhone arba iPad.
2. Susiraskite „i-FlashDeviceHD“ ir atsisiųskite programėlę.
3. Po atsisiuntimo įdėkite DATAFLEX USB įrenginį. Įrenginys dabar paruoštas naudojimui.
4. Atidarykite programėlę, kad pasiektumėte pagrindinę funkcijų sąsają.



Programėlės sąsaja



i-FlashDeviceHD vartotojo vadovas




1. **iPhone atmintis:** Rodo bendrą Apple įrenginio atminties talpą ir likusią laisvą vietą. Palieskite piktogramą, kad peržiūrėtumėte vietinius failus iPhone arba iPad.
2. **USB įrenginio atmintis:** Rodo bendrą USB įrenginio talpą ir likusią laisvą vietą. Palieskite piktogramą, kad peržiūrėtumėte USB įrenginyje saugomus failus.
3. **Albumas:** Palieskite piktogramą, kad pasiektumėte Apple įrenginio nuotraukų albumus. Pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašus, kuriuos norite kopijuoti, ir užbaikite operaciją „Kopijuoti į USB įrenginį“, kad atsargines kopijas išsaugotumėte.
4. **Atsarginės kopijos:** Palieskite piktogramą, kad atsarginę kopiją sukurtumėte arba atstatytumėte telefono kontaktus.
5. **Muzika:** Palieskite piktogramą, kad atidarytumėte iPod muzikos grotuvą Apple įrenginyje ir valdytumėte muzikos failus.
6. **Įrašymo įrenginys:** Palieskite piktogramą, kad įrašytumėte garsą ir įrašus išsaugotumėte tiesiai į USB įrenginį.
7. **Kamera:** Palieskite piktogramą, kad fotografuotumėte ir nuotrauką išsaugotumėte tiesiai į USB įrenginį.
8. **Vaizdo įrašas:** Palieskite piktogramą, kad įrašytumėte vaizdo įrašus ir juos išsaugotumėte tiesiai į USB įrenginį.
9. **Nustatymai:** Palieskite Nustatymų piktogramą, kad peržiūrėtumėte dabartinę programėlės versiją ir valdytumėte funkcijas, tokias kaip šifravimas, formatavimas, vaizdo raiškos nustatymai ir kitos funkcijos.

Android įrenginio vartotojo vadovas

Atsakomybės atsisakymas: Šio vadovo ekrano nuotraukos darytos naudojant Huawei 8 Plus įrenginį. Tikrieji ekranai gali skirtis priklausomai nuo telefono modelio ir Android versijos.

1. Įdėkite USB įrenginį į mobilų telefoną. Telefonas rodys „USB Drive“. Palieskite jį, kad tiesiogiai peržiūrėtumėte ir atidarytumėte įrenginį.
(Pastaba: OPPO, Vivo, OnePlus ir kai kuriuose kituose įrenginiuose OTG turi būti įjungtas telefono nustatymuose prieš naudojimą.)
2. Palieskite „USB Drive“, kad peržiūrėtumėte ir valdytumėte USB įrenginyje saugomus failus.
3. Alternatyviai palieskite „Manage Files“, kad atidarytumėte telefono failų tvarkyklę.

- Ilgai paspauskite failą, kad jį pasirinktumėte, tada pasirinkite veiksmus, pvz., kopijuoti, iškirpti, ištrinti arba bendrinti.
- Kopijuoti nuotraukas, vaizdo įrašus ar kitus failus iš telefono į USB įrenginį, pasirinkite vietinį failą failų tvarkyklėje, ilgai paspauskite jį ir pasirinkite Kopijuoti arba Iškirpti, tada perkeltkite į USB įrenginį.
- Pabaigus naudoti USB įrenginį, eikite į Nustatymai > USB Drive ir pasirinkite Atjungti, kad saugiai pašalintumėte įrenginį.



INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.