

MD: DATAFLEX – MANUAL DE UTILIZARE

Configurarea aplicației iOS


Descărcați aplicația din App Store căutând „i-FlashDeviceHD” sau scanând codul QR furnizat.




1. Deschideți App Store pe iPhone sau iPad.
2. Căutați „i-FlashDeviceHD” și descărcați aplicația.
3. După finalizarea descărcării, introduceți unitatea USB DATAFLEX. Dispozitivul este acum gata de utilizare.
4. Deschideți aplicația pentru a accesa interfața principală a funcțiilor.



Interfața aplicației



Ghidul utilizatorului i-FlashDeviceHD




1. **Stocare iPhone:** Afișează capacitatea totală de stocare a dispozitivului Apple și spațiul disponibil rămas. Atingeți pictograma pentru a vizualiza fișierele locale de pe iPhone sau iPad.
2. **Stocare unitate USB:** Afișează capacitatea totală a unității USB și spațiul disponibil rămas. Atingeți pictograma pentru a vizualiza fișierele stocate pe unitatea USB.
3. **Album:** Atingeți pictograma pentru a accesa albumele foto de pe dispozitivul Apple. Selectați fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le copiați, apoi finalizați operațiunea „Copiere pe unitatea USB” pentru a face backup la fotografii și videoclipuri.
4. **Backup-uri:** Atingeți pictograma pentru a face backup sau a restaura contactele telefonului.
5. **Muzică:** Atingeți pictograma pentru a deschide playerul de muzică iPod de pe dispozitivul Apple și pentru a gestiona fișierele muzicale.
6. **Recorder:** Atingeți pictograma pentru a înregistra audio și a salva înregistrările direct pe unitatea USB.
7. **Camera foto:** Atingeți pictograma pentru a face fotografii și a le salva direct pe unitatea USB.
8. **Video:** Atingeți pictograma pentru a înregistra videoclipuri și a le salva direct pe unitatea USB.
9. **Setări:** Atingeți pictograma Setări pentru a vizualiza versiunea curentă a aplicației și a gestiona funcții precum criptare, formatare, setări rezoluție video și alte funcții.

Ghid utilizator pentru dispozitive Android

Declinare de responsabilitate: Capturile de ecran utilizate în acest ghid sunt realizate pe dispozitivul Huawei 8 Plus. Ecranele reale pot varia în funcție de modelul telefonului și versiunea Android.

1. Introduceți unitatea USB în telefonul mobil. Telefonul va afișa „USB Drive”. Atingeți pentru a vizualiza și deschide unitatea direct.
(Notă: Pentru dispozitivele OPPO, Vivo, OnePlus și altele, trebuie să activați OTG în setările telefonului înainte de utilizare.)
2. Atingeți „USB Drive” pentru a vizualiza și gestiona fișierele stocate pe unitatea USB.
3. Alternativ, atingeți „Manage Files” pentru a deschide managerul de fișiere al telefonului.
4. Apăsăți lung pe un fișier pentru a-l selecta, apoi alegeți acțiuni precum copiere, tăiere, ștergere sau partajare.
5. Pentru a încărca fotografii, videoclipuri sau alte fișiere de pe telefon pe unitatea USB, selectați un fișier local în managerul de fișiere, apăsăți lung și alegeți Copiere sau Tăiere, apoi mutați-l pe unitatea USB.

6. Când ați terminat de utilizat unitatea USB, accesați Setări > USB Drive și selectați Deconectare pentru a elimina dispozitivul în siguranță.



INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.