

МК: DATAFLEX – КОРИСНИЧКО УПАТСТВО

Поставување на iOS апликацијата

Преземете ја апликацијата од App Store со пребарување на „i-FlashDeviceHD“ или со скенирање на приложениот QR-код.




1. Отворете го App Store на вашиот iPhone или iPad.
2. Пребарајте „i-FlashDeviceHD“ и преземете ја апликацијата.
3. Откако ќе заврши преземањето, вметнете го DATAFLEX USB-уредот. Уредот сега е подготвен за употреба.
4. Отворете ја апликацијата за да пристапите до главниот функционален интерфејс.



Интерфејс на апликацијата



Корисничко упатство i-FlashDeviceHD




1. **iPhone меморија:** Го прикажува вкупниот капацитет на меморијата на Apple уредот и преостанатиот достапен простор. Допрете ја иконата за да ги видите локалните датотеки на iPhone или iPad.
2. **USB меморија:** Го прикажува вкупниот капацитет на USB-уредот и преостанатиот достапен простор. Допрете ја иконата за да ги видите датотеките зачувани на USB-уредот.
3. **Албум:** Допрете ја иконата за пристап до фотоалбумите на Apple уредот. Изберете фотографии или видеа што сакате да ги копирате, потоа завршете ја операцијата „Копирај на USB меморија“ за резервна копија на фотографии и видеа.
4. **Резервни копии:** Допрете ја иконата за правење резервна копија или враќање на телефонските контакти.
5. **Музика:** Допрете ја иконата за да го отворите iPod музичкиот плеер на Apple уредот и да управувате со музичките датотеки.
6. **Снимач:** Допрете ја иконата за снимање аудио и зачувување на снимките директно на USB меморијата.
7. **Камера:** Допрете ја иконата за фотографирање со камерата и зачувување на фотографиите директно на USB меморијата.
8. **Видео:** Допрете ја иконата за снимање видеа и зачувување директно на USB меморијата.
9. **Поставки:** Допрете ја иконата Поставки за да ја видите тековната верзија на апликацијата и да управувате со функции како што се шифрирање, форматирање, поставки за резолуција на видеото и други функции.

Корисничко упатство за Android уреди

Одрекување од одговорност: Сликите од екранот користени во ова упатство се базирани на уред Huawei 8 Plus. Реалните екрани може да се разликуваат во зависност од моделот на телефонот и верзијата на Android.

1. Вметнете го USB-уредот во мобилниот телефон. Телефонот ќе прикаже „USB Drive“. Допрете го за директно прегледување и отворање на уредот.
(Забелешка: За OPPO, Vivo, OnePlus и некои други уреди, потребно е да се овозможи OTG во поставките на телефонот пред употреба.)

2. Допрете „USB Drive“ за да ги прегледате и управувате датотеките зачувани на USB-уредот.
3. Алтернативно, допрете „Manage Files“ за да го отворите управувачот со датотеки на телефонот.
4. Притиснете и задржете датотека за да ја изберете, потоа изберете дејства како копирање, сечење, бришење или споделување.
5. За пренос на фотографии, видеа или други датотеки од телефонот на USB-уредот, изберете локална датотека во управувачот со датотеки, притиснете и задржете ја и изберете Копирај или Исечи, потоа преместете ја на USB-уредот.
6. Кога ќе завршите со користење на USB-уредот, одете во Поставки > USB Drive и изберете Исклучи за безбедно отстранување на уредот.



УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: DATAFLEX – MANUALI I PËRDORIMIT

Konfigurimi i aplikacionit iOS


Shkarkoni aplikacionin nga App Store duke kërkuar “i-FlashDeviceHD” ose duke skanuar kodin QR të dhënë.




1. Hapni App Store në iPhone ose iPad tuaj.
2. Kërkoni “i-FlashDeviceHD” dhe shkarkoni aplikacionin.
3. Pasi të përfundojë shkarkimi, futni pajisjen USB DATAFLEX. Pajisja tani është gati për përdorim.
4. Hapni aplikacionin për të hyrë në ndërfaqen kryesore të funksioneve.



Ndërfaqja e aplikacionit



Udhëzuesi i përdoruesit i-FlashDeviceHD




1. **Memoria e iPhone-it:** Shfaq kapacitetin total të ruajtjes së pajisjes Apple dhe hapësirën e mbetur të disponueshme. Prekni ikonën për të parë skedarët lokalë në iPhone ose iPad.
2. **Memoria e USB-së:** Shfaq kapacitetin total të pajisjes USB dhe hapësirën e mbetur të disponueshme. Prekni ikonën për të parë skedarët e ruajtur në pajisjen USB.
3. **Albumi:** Prekni ikonën për të hyrë në albumet e fotografive në pajisjen Apple. Zgjidhni fotografitë ose videot që dëshironi të kopjoni, më pas përfundoni operacionin “Kopjo në pajisjen USB” për të krijuar kopje rezervë të fotografive dhe videove.
4. **Kopje rezervë:** Prekni ikonën për të krijuar kopje rezervë ose për të rikthyer kontaktet e telefonit.
5. **Muzika:** Prekni ikonën për të hapur iPod Music Player në pajisjen Apple dhe për të menaxhuar skedarët muzikorë.
6. **Regjistruesi:** Prekni ikonën për të regjistruar audio dhe për të ruajtur regjistrimet drejtpërdrejt në pajisjen USB.
7. **Kamera:** Prekni ikonën për të bërë fotografi me kamerën dhe për t’i ruajtur ato drejtpërdrejt në pajisjen USB.
8. **Video:** Prekni ikonën për të regjistruar video dhe për t’i ruajtur ato drejtpërdrejt në pajisjen USB.
9. **Cilësimet:** Prekni ikonën Cilësimet për të parë versionin aktual të aplikacionit dhe për të menaxhuar funksione si enkriptimi, formatimi, cilësimet e rezolucionit të videos dhe funksione të tjera.

Udhëzues për përdoruesit e pajisjeve Android

Mohim përgjegjësie: Pamjet e ekranit të përdorura në këtë udhëzues bazohen në pajisjen Huawei 8 Plus. Ekranet aktuale mund të ndryshojnë në varësi të modelit të telefonit dhe versionit të Android-it.

1. Futni pajisjen USB në telefonin celular. Telefoni do të shfaqë “USB Drive”. Prekni atë për të parë dhe hapur pajisjen drejtpërdrejt.
(Shënim: Për pajisjet OPPO, Vivo, OnePlus dhe disa të tjera, OTG duhet të aktivizohet në cilësimet e telefonit përpara përdorimit.)
2. Prekni “USB Drive” për të parë dhe menaxhuar skedarët e ruajtur në pajisjen USB.
3. Si alternativë, prekni “Manage Files” për të hapur menaxherin e skedarëve të telefonit.

4. Mbani të shtypur një skedar për ta përzgjedhur, më pas zgjidhni veprime si kopjimi, prerja, fshirja ose ndarja.
5. Për të ngarkuar fotografi, video ose skedarë të tjerë nga telefoni në pajisjen USB, zgjidhni një skedar lokal në menaxherin e skedarëve, mbajeni të shtypur dhe zgjidhni Kopjo ose Prije, më pas zhvendoseni në pajisjen USB.
6. Kur të përfundoni përdorimin e pajisjes USB, shkoni te Cilësimet > USB Drive dhe zgjidhni Shkëput për të hequr pajisjen në mënyrë të sigurt.



UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.