


LV: DECOFRAME – LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

IEKĻAUTIE PIEDERUMI



1. Piezīmes neatstājamas līmlapas naglas
2. Līmeņrādis

*** Nepieciešamais instruments (nav iekļauts): mazs āmurs**

UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI



1



2



3



4

1. **Novietojiet rāmi.** Nosakiet dekoratīvā rāmja vēlamo atrašanās vietu. Izmantojiet līmeņrādi, lai to horizontāli izlīdzinātu. Pēc tam atzīmējiet īsas taisnas līnijas iekšējos augšējos kreisajā un labajā stūrī.
2. **Uzstādiet augšējās naglas.** Saskaņojiet līmlapas naglas ar izdarītajām atzīmēm un uzmanīgi piesitiet tās pie sienas. Pārliecinieties, ka tērauda tapas ir pilnībā iedzītas.
3. **Piekariet rāmi.** Pakariet rāmi (kas nosedz elektrības drošinātāju kārbu) uz divām augšējām līmlapas naglām.
4. **Nodrošiniet apakšdaļu.** Kad rāmis ir pareizi piekarināts un izlīdzināts, piesitiet atlikušo divu apakšējo naglu, lai droši piestiprinātu pie sienas.

Piezīme: Apakšējās naglas jāuzstāda tikai pēc tam, kad rāmis ir pareizi novietots un izlīdzināts.