

EE: DISPCAR – KASUTAJA JUHEND

Juhtmevaba laadimine HUD auto navigatsiooni tugiala

HUD NAVIGATSIOONI EKRAANI KOHTA

Täname, et ostsite meie toote.

DISPCAR HUD navigatsiooniekraan on innovatiivne seade, mis on loodud juhtimise turvalisuse ja mugavuse parandamiseks. See on spetsiaalselt välja töötatud kaasaegsete sõidukite navigatsioonisüsteemide toetamiseks. See toode ühendab mobiiltelefoni hoidja, auto navigatsiooniekraani ja juhtmevaba laadimise funktsiooni kompaktses seadmes.

Tänu kõrgele stabiilsusele, suurendatud turvalisusele ja kasutajasõbralikule kasutusele on see loodud pakkuma turvalisemat, lihtsamat ja nauditavamat sõidukogemust.

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

Toote nimi: DISPCAR

Sobivad sõidukid: Sobib kõigile neljarattalistele sõidukitele

Paigaldusmeetod: Alus 3M liimiga

Korpuse materjal: Kõrge temperatuuritaluvusega ABS koos PMMA vaakumkattega

Kesta materjal: ABS ja pleksiklaas

Ühilduvus: Toetab mobiilseadmeid ekraaniga kuni 6,5 tolli

HUD nurk: Reguleeritav kuni 180°

Aluse pööramine: 360°

Kaal: 200 ± 5 g

Toote mõõtmed: 160 × 97 × 105 mm

Pakendi mõõtmed: 176 × 98 × 36 mm

Sisend: 5V / 1.5–2A

Väljund: 5V / 1.0A

Juhtmevaba laadimise tuvastus kaugus: 4–6 mm

Sobivad mudelid: Ühilduv Qi juhtmevaba laadimise standardi seadmetega (Apple, Huawei, Samsung ja muud toetatud nutitelefonid)

Märkus: Ülaltoodud spetsifikatsioonid põhinevad tegelikel toote mõõtmistel. Väikesed erinevused võivad tekkida tootmistolerantside või muude tegurite tõttu.

OHUTUSNÕUDED


1. Ärge pigistage, ärge visake ega lööge toodet.
2. Ärge võtke toodet lahti ega tehke muudatusi.
3. Hoida toodet eemal tulest ja veest.
4. Ärge kasutage juhtmevaba laadijat väga kõrgetes temperatuurides, niiskes või korrosioonikeskkonnas, kuna see võib kahjustada sisemisi voluluringe või põhjustada lühise.
5. Hoida toodet eemal magnetkaartidest, millel on magnetriba või kiip (nt isikutunnistus või pangakaart), et vältida andmete kadu või magnetriba kahjustamist.

6. Ärge asetage metallist esemeid ega metallkorpusega telefone juhtmevaba laadimise alale.
7. Eemaldage toide enne seadme puhastamist.
8. See toode ei ole mänguasi. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
9. Töötemperatuuri vahemik: 0–45°C.

TÄHTSAD MÄRKUSED

1. Enne esimest kasutamist laadige alla ja installige oma valitud navigatsioonirakenduse uusim versioon.
2. Veenduge, et telefoni aku oleks navigatsiooni ajal piisavalt täis. Kui aku tase on madal, laadige telefon õigeaegselt.
3. Ärge jätke toodet kõrge temperatuuri ega tule kätte. Ära viska ega löö seadet.
4. Hoidke ekraan puhtana ja vältige HUD reflektori pinna kriimustamist.
5. Juhul kui seade ei tööta korralikult, pöörduge klienditoe poole. Ärge proovige seadet ise lahti võtta. Vajadusel saatke see tootjale parandamiseks.

TOOTE ÜLEVAADE




TOOTE FUNKTSIOONID

- **Navigatsiooni projitseerimine:** Navigatsiooni liides teie nutitefonist projitseeritakse läbi navigatsioonirakenduse läbipaistvale HUD-ekraanile.
 - **Telefoni hoidja:** Toimib stabiilse mobiiltelefoni hoidjana, asendades traditsioonilised iminapaga kinnitused.
 - **Reguleeritav vaatenurk:** Ekraani saab pöörata kuni 180° optimaalseks vaateks.
 - **Pööratav alus:** Varustatud 360° pöörleva alusega suurema paindlikkuse ja stabiilsuse saavutamiseks.
 - **Läbipaistev ekraan:** Kõrge eraldusvõimega orgaaniline klaas koos kattekihiga tagab selge projitseerimise, takistamata tee nähtavust.
 - **Lihtne paigaldus:** Alus kasutab tugevat 3M liimi, muutes selle kohandatavaks erinevatele sõidukimudelitele ja paigaldatavaks erinevatesse kohtadesse.
 - **Libisemis- ja löögikaitse:** Varustatud kolmekihilise kummipadjaga, et vältida telefoni libisemist või kukkumist sõidu ajal.
-

PAIGALDAMISE JA KASUTAMISE JUHEND


1. Eemaldage 3M liimi kaitsekile ja kinnitage hoidik kindlalt sobivasse vaateasendisse lähedal esiklaasile (vt joonis 1).
2. Avage telefoni navigatsioonirakendus, seadistage marsruut, valige HUD-režiim ja asetage telefon libisemiskindlale alusele (vt joonis 2).
3. Reguleerige hoidiku nurka, et projitseerimine oleks optimaalne. Navigatsioon algab, kui seade on õigesti paigutatud (vt joonis 3).



JUHTMEVABA LAADIMISE JUHEND

1. Pärast toite ühendamist süttib punane indikaator, mis näitab ooterežiimi.
2. Asetage Qi-ühilduv nutitelefon või Qi juhtmevaba laadimise vastuvõtja laadimisalale. Süttib sinine indikaator, mis näitab, et laadimine on alanud.
3. Kui telefon või vastuvõtja eemaldatakse, süttib uuesti punane indikaator, mis näitab tagasitulekut ooterežiimi.

Märkus: Seadmed peavad vastama Qi juhtmevaba laadimise standardile.




Indikaatorid:

- A. Laadimise indikaator (sinine)
- B. Ooterežiimi indikaator (punane)

RAKENDUSE KASUTAJALIIDES


Baidu navigatsiooni režiim

1. Laadige oma nutitelefonis alla ja installige Baidu Maps.
2. Seadistage sihtkoht enne navigatsiooni alustamist.
3. Puutuge punase ringi ikoonile paremas alanurgas, et avada seaded.
4. Pöörake telefoni ekraani ja valige projitseerimisrežiim, et aktiveerida HUD navigatsioon.



Autonavi navigatsiooni režiim

1. Avage Autonavi Navigation rakendus oma nutitelefonis.
2. Sisestage sihtkoht.
3. Puutuge paremas alanurgas seadete ikoonile.
4. Valige HUD-režiim.



Märkus: Baidu, Tencent, Autonavi ja muud suuremad navigatsioonirakendused toetavad HUD projitseerimisrežiimi. Täiendavat tarkvara installida ei ole vaja.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.