

SI: DISPCAR – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Brezžični polnilnik in podpora za HUD navigacijo v avtomobilu

O HUD NAVIGACIJSKEM ZASLONU

Hvala, ker ste kupili naš izdelek.

DISPCAR HUD Navigacijski zaslon je inovativna naprava, zasnovana za izboljšanje varnosti in udobja pri vožnji. Posebej je razvita za podporo sodobnim navigacijskim sistemom v vozilih.

Ta izdelek združuje nosilec za mobilni telefon, navigacijski zaslon in funkcijo brezžičnega polnjenja v eno kompaktno enoto.

Z visoko stabilnostjo, izboljšano varnostjo in uporabniku prijaznim delovanjem je zasnovan tako, da omogoča varnejšo, enostavnejšo in prijetnejšo vožnjo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ime izdelka: DISPCAR

Uporabna vozila: Primerno za vsa štirikolesna vozila

Način namestitve: Osnova z 3M lepilom

Material ohišja: ABS odporen na visoke temperature s PMMA vakuumsko prevleko

Material lupine: ABS in pleksi steklo

Združljivost: Podpira mobilne naprave z zasloni do 6,5 palca

Kot HUD: Nastavljiv do 180°

Rotacija osnove: 360°

Teža: 200 ± 5 g

Dimenzije izdelka: 160 × 97 × 105 mm

Dimenzije paketa: 176 × 98 × 36 mm

Vhod: 5V / 1,5–2A

Izhod: 5V / 1,0A

Razdalja zaznavanja brezžičnega polnjenja: 4–6 mm

Združljivi modeli: Združljivo z napravami, ki podpirajo standard Qi brezžičnega polnjenja (Apple, Huawei, Samsung in druge podprte pametne telefone)

Opomba: Zgornje specifikacije temeljijo na dejanskih meritvah izdelka. Lahke odstopanja so možna zaradi proizvodnih toleranc ali drugih dejavnikov.

VARNOSTNA NAVODILA


1. Ne stiskajte, ne spuščajte in ne izpostavljajte izdelka udarcem.
2. Naprave ne razstavljajte in je ne spreminjajte.
3. Naprave ne postavljajte blizu ognja ali vode.
4. Ne uporabljajte brezžičnega polnilnika v zelo visokih temperaturah, vlažnem ali korozivnem okolju, saj lahko pride do poškodbe notranjih vezij ali kratkega stika.
5. Napravo držite stran od magnetnih kartic s črtno kodo ali čipi (ID kartice, bančne kartice), da preprečite izgubo podatkov ali poškodbo magnetnega traku.

6. Na območje za brezžično polnjenje ne postavljajte kovinskih predmetov ali telefonov s kovinskim ohišjem.
7. Pred čiščenjem naprave izklopite napajanje.
8. Ta izdelek ni igrača. Hranite izven dosega otrok.
9. Temperaturno območje delovanja: 0–45°C.

POMEMBNA OBVESTILA

1. Pred prvo uporabo prenesite in namestite najnovejšo različico vaše izbrane navigacijske aplikacije.
2. Zagotovite, da ima telefon dovolj baterije med navigacijo. Če je baterija nizka, ga pravočasno napolnite.
3. Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam ali ognju. Ne spuščajte ali udarjajte izdelka.
4. Zaslona ohranjajte čist in se izogibajte praskanju HUD reflektorja.
5. Če izdelek ne deluje pravilno, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom. Naprave ne poskušajte razstavljati. Po potrebi jo vrnite proizvajalcu na popravilo.

PREGLED IZDELKA




FUNKCIJE IZDELKA

- **Projekcija navigacije:** Navigacijski vmesnik vašega pametnega telefona se projicira na transparentni HUD zaslon preko navigacijske aplikacije.
 - **Nosilec za telefon:** Deluje kot stabilen nosilec za telefon in nadomesti tradicionalne sesalne nosilce.
 - **Nastavljiv kot gledanja:** Zaslon se lahko zavrti do 180° za optimalen pogled.
 - **Rotirajoča osnova:** Omogoča 360° rotacijo za večjo fleksibilnost pri postavitvi in stabilnost.
 - **Transparenten zaslon:** Visokoločljivo organsko steklo s prevlečno folijo zagotavlja jasno projekcijo brez oviranja pogleda na cesto.
 - **Enostavna namestitvev:** Osnova uporablja močno 3M lepilo, kar omogoča prilagoditev različnim vozilom in montažo na različnih mestih.
 - **Protizdrsna in zaščita pred udarci:** Opremljena s trojno gumijasto podlogo, ki preprečuje drsenje ali padanje telefona med vožnjo.
-

NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABO


1. Odstranite zaščitno folijo z 3M lepilne osnove in trdno pritrdite nosilec na primerno mesto blizu vetrobranskega stekla (glej Slika 1).
2. Odprite navigacijsko aplikacijo na telefonu, nastavite pot, izberite HUD način in položite telefon na protizdrsno podlogo (glej Slika 2).
3. Prilagodite kot nosilca, da bo projekcija optimalno vidna. Navigacija se bo začela, ko bo naprava pravilno postavljena (glej Slika 3).



NAVODILA ZA BREŽŽIČNO POLNJENJE

1. Po priključitvi napajanja se bo vklopila rdeča kontrolna lučka, ki označuje stanje pripravljenosti.
2. Postavite pametni telefon, združljiv s standardom Qi, ali Qi brezžični polnilni sprejemnik na polnilno območje. Modra kontrolna lučka se bo vklopila in polnjenje se bo začelo.
3. Ko odstranite telefon ali sprejemnik, se bo rdeča kontrolna lučka ponovno vklopila in prikazala stanje pripravljenosti.

Opomba: Naprave morajo biti združljive s standardom Qi brezžičnega polnjenja.




Kontrolne lučke:

- A. Indikator polnjenja (modra)
- B. Indikator pripravljenosti (rdeča)

UPORABA APLIKACIJE


Način Baidu Navigacije

1. Prenesite in namestite Baidu Maps na vaš pametni telefon.
2. Nastavite cilj pred začetkom navigacije.
3. Tapnite ikono rdečega kroga v spodnjem desnem kotu za dostop do nastavitvev.
4. Zavrtite zaslon telefona in izberite način projekcije za aktivacijo HUD navigacije.



Način Autonavi Navigacije

1. Odprite aplikacijo Autonavi Navigation na pametnem telefonu.
2. Vnesite cilj.
3. Tapnite ikono nastavitvev v spodnjem desnem kotu.
4. Izberite HUD način.



Opomba: Aplikacije Baidu, Tencent, Autonavi in druge glavne navigacijske aplikacije podpirajo način HUD projekcije. Namestitev dodatne programske opreme ni potrebna.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.