

DE: DRAWCAR – BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: DRAWCAR

Produktmodell: 777-006

Batterien: 4 × LR44 1,5-V-Knopfzellen

Altersbeschränkung: 3+

Packungsinhalt:

- 1 × linienfolgendes Spielzeugauto
 - 1 × schwarzer Marker
 - 4 × Knopfzellen (je nach Modell vorinstalliert oder enthalten)
 - 1 × Bedienungsanleitung
-

PRODUKTBESCHREIBUNG

DRAWCAR ist mit einem optischen Sensor ausgestattet, der schwarze Linien auf einer weißen Oberfläche erkennt und ihnen folgt. Zeichnen Sie mit dem mitgelieferten Marker einfach eine geeignete Strecke, stellen Sie das Fahrzeug auf die Linie und es folgt automatisch dem gezeichneten Weg.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

1. Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingesetzt sind.
2. Zeichnen Sie mit dem mitgelieferten schwarzen Marker oder einem anderen dunklen Marker eine Strecke auf ein sauberes weißes Blatt Papier.
3. Schalten Sie das Fahrzeug mit dem Ein-/Ausschalter an der Unterseite des Autos ein.
4. Platzieren Sie den vorderen Sensor direkt auf der schwarzen Linie.

Das Fahrzeug erkennt den gezeichneten Weg automatisch und folgt ihm.

ZEICHNEN DER STRECKE

Beachten Sie beim Erstellen der Strecke die folgenden Hinweise, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.


Empfohlene Strecke

- Zeichnen Sie die Linie auf einfaches weißes Papier.
- Verwenden Sie einen schwarzen oder sehr dunklen Marker.
- Die Linie sollte mindestens 6 mm (¼ Zoll) dick sein.
- Achten Sie darauf, dass die Linie durchgehend, vollständig ausgefüllt und frei von Lücken ist.

Vermeiden Sie

- Linien, die dünner als 4 mm sind.

- Scharfe Kurven oder spitze Winkel.
- Plötzliche Unterbrechungen oder Lücken in der Linie.
- Kreuzungen oder überlappende Linien.
- Ungleichmäßige oder verblasste Markierungen.



Eine dickere und dunklere Linie sorgt für die beste Spurverfolgung.

BEDIENUNG DES FAHRZEUGS


1. Zeichnen Sie die gewünschte Strecke.
2. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf ON.
3. Platzieren Sie den vorderen Sensor direkt über dem Startpunkt der Linie.
4. Das Fahrzeug beginnt automatisch, der Strecke zu folgen.

Wenn die Linie endet, fährt das Fahrzeug in derselben Richtung weiter, bis es eine andere Linie erkennt oder ausgeschaltet wird.

Wenn das Fahrzeug die Strecke verlässt, zeichnen Sie die Linie mit einem dickeren oder dunkleren Marker erneut.

AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN

Wenn die Batterien leer sind, funktioniert das Fahrzeug nicht mehr. So tauschen Sie die Batterien aus:



1. Schalten Sie das Fahrzeug aus. Entfernen Sie mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher die Abdeckung des Batteriefachs.
2. Entfernen Sie die alten Knopfzellen.
3. Setzen Sie 4 neue Knopfzellen ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
4. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an und ziehen Sie die Schraube sicher fest.

Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG!

- Aufgrund verschluckbarer Kleinteile nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr.
- Empfohlen für Kinder ab 5 Jahren.
- Während der Verwendung wird die Aufsicht durch einen Erwachsenen empfohlen.
- Verwenden Sie das Fahrzeug nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen.
- Verwenden Sie das Fahrzeug nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, unter starken Tageslichtlampen oder auf glänzendem beziehungsweise reflektierendem Papier, da intensives Licht den optischen Sensor beeinträchtigen kann.
- Das Produkt darf nicht zerlegt oder verändert werden.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

PFLEGE UND WARTUNG

- Halten Sie den Sensor sauber, um eine optimale Spurverfolgung zu gewährleisten.
- Wischen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
- Bewahren Sie das Fahrzeug an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.