

CS: DRAWCAR – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Název výrobku: DRAWCAR

Model výrobku: 777-006

Baterie: 4 × knoflíkové baterie LR44 1,5 V

Věkové omezení: 3+

Obsah balení:

- 1 × autíčko sledující čaru
 - 1 × černý fix
 - 4 × knoflíkové baterie (předinstalované nebo přiložené podle modelu)
 - 1 × uživatelská příručka
-

POPIS VÝROBKU

DRAWCAR je vybaven optickým senzorem, který rozpoznává a sleduje černé čáry nakreslené na bílém povrchu. Jednoduše nakreslete vhodnou dráhu pomocí přiloženého fixu, umístěte vozidlo na čaru a ono bude automaticky sledovat nakreslenou trasu.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy.
2. Nakreslete dráhu na čistý bílý list papíru pomocí přiloženého černého fixu nebo jiného tmavého fixu.
3. Zapněte vozidlo pomocí vypínače umístěného na spodní straně autíčka.
4. Umístěte přední senzor přímo na černou čaru.

Vozidlo automaticky rozpozná a bude sledovat nakreslenou trasu.

KRESLENÍ DRÁHY

Pro spolehlivý provoz dodržujte při vytváření dráhy následující pokyny.


Doporučená dráha

- Nakreslete čaru na obyčejný bílý papír.
- Použijte černý nebo velmi tmavý fix.
- Čára musí být široká alespoň 6 mm (¼ palce).
- Čára musí být souvislá, zcela vyplněná a bez mezer.

Vyhněte se

- Čárám tenčím než 4 mm.
- Ostrým zatáčkám nebo ostrým úhlům.
- Náhlým přerušením nebo mezerám v čáře.
- Křížení nebo překrývání čar.

- Nerovnoměrným nebo vybledlým značkám.



Silnější a tmavší čára zajišťuje nejlepší sledování.

POUŽITÍ VOZIDLA

1. Nakreslete požadovanou dráhu.
2. Přepněte vypínač do polohy ON.
3. Umístěte přední senzor přímo nad začátek čáry.
4. Vozidlo začne automaticky sledovat dráhu.


Pokud čára skončí, vozidlo bude pokračovat stejným směrem, dokud nerozpozná jinou čáru nebo nebude vypnuto.

Pokud vozidlo opustí dráhu, nakreslete čáru znovu silnějším nebo tmavším fixem.

VÝMĚNA BATERIÍ

Když se baterie vybijí, vozidlo přestane fungovat.

Postup výměny baterií:



1. Vypněte vozidlo. Pomocí malého křížového šroubováku odstraňte kryt prostoru pro baterie.
2. Vyjměte staré knoflíkové baterie.

3. Vložte 4 nové knoflíkové baterie a dbejte na správnou polaritu (+/-).
4. Nasaďte zpět kryt prostoru pro baterie a pevně utáhněte šroubek.

Vždy měňte všechny baterie současně.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ!

- Není vhodné pro děti mladší 3 let kvůli malým částem. Nebezpečí udušení.
- Doporučeno pro děti od 5 let.
- Doporučuje se dohled dospělé osoby.
- Nepoužívejte vozidlo venku ani na mokrému povrchu.
- Nepoužívejte vozidlo na přímém slunci, pod silnými světly ani na lesklém nebo reflexním papíru, protože intenzivní světlo může narušit funkci optického senzoru.
- Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Udržujte senzor čistý pro optimální sledování.
- Otřete vozidlo měkkým suchým hadříkem.
- Neponořujte výrobek do vody.
- Uchovávejte vozidlo na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.