

FR: DRAWCAR – MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du produit : DRAWCAR

Modèle du produit : 777-006

Piles : 4 × piles bouton LR44 de 1,5 V

Restriction d'âge : 3+

Contenu de l'emballage :

- 1 × voiture-jouet suiveuse de ligne
 - 1 × marqueur noir
 - 4 × piles bouton (préinstallées ou incluses, selon le modèle)
 - 1 × manuel d'utilisation
-

DESCRIPTION DU PRODUIT

DRAWCAR est équipée d'un capteur optique qui détecte et suit les lignes noires dessinées sur une surface blanche. Il suffit de dessiner un circuit adapté avec le marqueur fourni, de placer le véhicule sur la ligne, et celui-ci suivra automatiquement le trajet dessiné.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Assurez-vous que les piles sont correctement installées.
2. Dessinez un circuit sur une feuille de papier blanche et propre à l'aide du marqueur noir fourni ou d'un autre marqueur de couleur foncée.
3. Allumez le véhicule à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé sous la voiture.
4. Placez le capteur avant directement sur la ligne noire.

Le véhicule détectera et suivra automatiquement le trajet dessiné.

DESSIN DU CIRCUIT

Pour un fonctionnement fiable, respectez les consignes suivantes lors de la création du circuit.


Circuit recommandé

- Dessinez la ligne sur du papier blanc ordinaire.
- Utilisez un marqueur noir ou très foncé.
- La ligne doit avoir une épaisseur minimale de 6 mm (¼ de pouce).
- Assurez-vous que la ligne est continue, entièrement remplie et sans interruption.

À éviter

- Les lignes de moins de 4 mm d'épaisseur.
- Les virages serrés ou les angles aigus.
- Les interruptions soudaines ou les espaces dans la ligne.

- Les croisements ou les lignes qui se chevauchent.
- Les marquages irréguliers ou décolorés.



Une ligne plus épaisse et plus foncée garantit un meilleur suivi du circuit.

UTILISATION DU VÉHICULE

1. Dessinez le circuit souhaité.
2. Placez l'interrupteur d'alimentation sur ON.
3. Positionnez le capteur avant directement au-dessus du point de départ de la ligne.
4. Le véhicule commencera automatiquement à suivre le circuit.


Si la ligne se termine, le véhicule continuera à avancer dans la même direction jusqu'à ce qu'il détecte une autre ligne ou qu'il soit éteint.

Si le véhicule quitte le circuit, redessinez la ligne à l'aide d'un marqueur plus épais ou plus foncé.

REEMPLACEMENT DES PILES

Lorsque les piles sont épuisées, le véhicule cesse de fonctionner.

Pour remplacer les piles :



1. Éteignez le véhicule. À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, retirez le couvercle du compartiment à piles.
2. Retirez les anciennes piles bouton.
3. Insérez 4 nouvelles piles bouton en respectant la polarité correcte (+/-).
4. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et serrez fermement la vis.

Remplacez toujours toutes les piles en même temps.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT !

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de la présence de petites pièces. Risque d'étouffement.
- Recommandé pour les enfants âgés de 5 ans et plus.
- La surveillance d'un adulte est recommandée pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas le véhicule à l'extérieur ni sur des surfaces mouillées.
- N'utilisez pas le véhicule en plein soleil, sous des lampes très puissantes ou sur du papier brillant ou réfléchissant, car une lumière intense peut perturber le capteur optique.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit.
- Retirez les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Maintenez le capteur propre afin de garantir des performances de suivi optimales.
- Essuyez le véhicule avec un chiffon doux et sec.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.
- Rangez le véhicule dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.