

HR: DRAWCAR – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: DRAWCAR

Model proizvoda: 777-006

Baterije: 4 × LR44 1,5 V gumbasta baterija

Dobno ograničenje: 3+

Sadržaj pakiranja:

- 1 × igračka automobil koji prati liniju
 - 1 × crni marker
 - 4 × gumbaste baterije (unaprijed ugrađene ili priložene, ovisno o modelu)
 - 1 × korisnički priručnik
-

OPIS PROIZVODA

DRAWCAR je opremljen optičkim senzorom koji prepoznaje i prati crne linije nacrtane na bijeloj površini. Jednostavno nacrtajte odgovarajuću stazu pomoću priloženog markera, postavite vozilo na liniju i ono će automatski pratiti nacrtanu putanju.

PRIJE PRVE UPORABE

1. Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute.
2. Na čistom bijelom listu papira nacrtajte stazu pomoću priloženog crnog markera ili drugog markera tamne boje.
3. Uključite vozilo pomoću prekidača za uključivanje koji se nalazi na donjoj strani automobila.
4. Postavite prednji senzor izravno na crnu liniju.

Vozilo će automatski prepoznati nacrtanu putanju i pratiti je.

CRTANJE STAZE


Za pouzdano djelovanje pridržavajte se sljedećih smjernica prilikom izrade staze.

Preporučena staza

- Nacrtajte liniju na običnom bijelom papiru.
- Upotrijebite crni ili vrlo tamni marker.
- Linija treba biti debela najmanje 6 mm (¼ inča).
- Linija mora biti puna, neprekinuta i potpuno ispunjena bez praznina.

Izbjegavajte

- Linije tanje od 4 mm.
- Oštre zavoje ili šiljaste kutove.
- Iznenadne prekide ili praznine u liniji.
- Križanja ili preklapanja linija.
- Neravne ili izbljedjele oznake.



Deblja i tamnija linija omogućuje najbolje praćenje staze.


UPRAVLJANJE VOZILOM

1. Nacrtajte željenu stazu.
2. Postavite prekidač za uključivanje u položaj ON.
3. Postavite prednji senzor izravno iznad početne točke linije.
4. Vozilo će automatski početi pratiti stazu.

Ako linija završi, vozilo će se nastaviti kretati u istom smjeru dok ne prepozna drugu liniju ili dok se ne isključi. Ako vozilo napusti stazu, ponovno nacrtajte liniju debljim ili tamnijim markerom.

ZAMJENA BATERIJA

Kada se baterije isprazne, vozilo će prestati raditi. Za zamjenu baterija:



1. Isključite vozilo. Pomoću malog križnog odvijača uklonite poklopac pretinca za baterije.
2. Izvadite stare gumbaste baterije.
3. Umetnite 4 nove gumbaste baterije, pazeći na pravilan polaritet (+/-).
4. Ponovno postavite poklopac pretinca za baterije i čvrsto zategnite vijak.

Uvijek zamijenite sve baterije istodobno.

SIGURNOSNE MJERE

UPOZORENJE!

- Proizvod nije prikladan za djecu mlađu od 3 godine zbog sitnih dijelova. Opasnost od gušenja.
- Preporučuje se za djecu od 5 godina i stariju.
- Tijekom uporabe preporučuje se nadzor odrasle osobe.
- Ne upotrebljavajte vozilo na otvorenom ili na mokrim površinama.
- Ne upotrebljavajte vozilo na izravnoj sunčevoj svjetlosti, pod jakim svjetiljkama ili na sjajnom odnosno reflektirajućem papiru jer jako svjetlo može ometati optički senzor.
- Nemojte rastavljati niti mijenjati proizvod.
- Izvadite baterije ako se proizvod neće upotrebljavati dulje vrijeme.

NJEGA I ODRŽAVANJE

- Održavajte senzor čistim radi optimalnog praćenja staze.
- Obrišite vozilo mekom, suhom krpom.
- Ne uranjajte proizvod u vodu.
- Čuvajte vozilo na hladnom i suhom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.