

RO: DRAWCAR – MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea produsului și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Denumirea produsului: DRAWCAR

Modelul produsului: 777-006

Baterii: 4 × baterii tip pastilă LR44 de 1,5 V

Restricție de vârstă: 3+

Conținutul pachetului:

- 1 × mașinuță de jucărie care urmărește linia
 - 1 × marker negru
 - 4 × baterii tip pastilă (preinstalate sau incluse, în funcție de model)
 - 1 × manual de utilizare
-

DESCRIEREA PRODUSULUI

DRAWCAR este echipat cu un senzor optic care detectează și urmărește liniile negre desenate pe o suprafață albă. Desenați pur și simplu un traseu potrivit folosind markerul inclus, așezați vehiculul pe linie, iar acesta va urma automat traseul desenat.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect.
2. Desenați un traseu pe o coală albă și curată folosind markerul negru inclus sau un alt marker de culoare închisă.
3. Porniți vehiculul folosind comutatorul de alimentare aflat pe partea inferioară a mașinuței.
4. Așezați senzorul frontal direct pe linia neagră.

Vehiculul va detecta și va urmări automat traseul desenat.

DESENAREA TRASEULUI

Pentru o funcționare fiabilă, urmați aceste instrucțiuni atunci când creați traseul.


Traseu recomandat

- Desenați linia pe hârtie albă simplă.
- Folosiți un marker negru sau foarte închis la culoare.
- Linia trebuie să aibă o grosime de cel puțin 6 mm (¼ inch).
- Asigurați-vă că linia este continuă, complet umplută și fără întreruperi.

Evitați

- Liniile mai subțiri de 4 mm.
- Curbele strânse sau unghiurile ascuțite.
- Întreruperile bruște sau spațiile din linie.

- Intersecțiile sau liniile suprapuse.
- Marcajele neuniforme sau decolorate.



O linie mai groasă și mai închisă asigură cea mai bună performanță de urmărire.

UTILIZAREA VEHICULULUI

1. Desenați traseul dorit.
2. Puneți comutatorul de alimentare în poziția ON.
3. Așezați senzorul frontal direct deasupra punctului de început al liniei.
4. Vehiculul va începe automat să urmărească traseul.


Dacă linia se termină, vehiculul va continua să se deplaseze în aceeași direcție până când detectează o altă linie sau este oprit.

Dacă vehiculul părăsește traseul, redesați linia folosind un marker mai gros sau mai închis la culoare.

ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Atunci când bateriile se descarcă, vehiculul se va opri din funcționare.

Pentru înlocuirea bateriilor:



1. Opriți vehiculul. Folosind o șurubelniță Phillips mică, îndepărtați capacul compartimentului pentru baterii.
2. Scoateți bateriile tip pastilă vechi.
3. Introduceți 4 baterii tip pastilă noi, respectând polaritatea corectă (+/-).
4. Montați la loc capacul compartimentului pentru baterii și strângeți bine șurubul.

Înlocuiți întotdeauna toate bateriile în același timp.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT!

- Produsul nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani din cauza pieselor mici. Pericol de sufocare.
- Recomandat copiilor cu vârsta de 5 ani și peste.
- Se recomandă supravegherea de către un adult în timpul utilizării.
- Nu utilizați vehiculul în aer liber sau pe suprafețe umede.
- Nu utilizați vehiculul în lumina directă a soarelui, sub lămpi puternice sau pe hârtie lucioasă ori reflectorizantă, deoarece lumina intensă poate afecta senzorul optic.
- Nu dezamblați și nu modificați produsul.
- Scoateți bateriile dacă produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Mențineți senzorul curat pentru o performanță optimă de urmărire.
- Ștergeți vehiculul cu o lavetă moale și uscată.
- Nu scufundați produsul în apă.
- Păstrați vehiculul într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.