

SR: DRAWCAR – KORISNIČKO UPUTSTVO

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe proizvoda i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: DRAWCAR

Model proizvoda: 777-006

Baterije: 4 × LR44 1,5 V dugmasta baterija

Starosno ograničenje: 3+

Sadržaj pakovanja:

- 1 × igračka automobil koji prati liniju
 - 1 × crni marker
 - 4 × dugmaste baterije (unapred postavljene ili priložene, u zavisnosti od modela)
 - 1 × korisničko uputstvo
-

OPIS PROIZVODA

DRAWCAR je opremljen optičkim senzorom koji prepoznaje i prati crne linije nacrtane na beloj površini. Jednostavno nacrtajte odgovarajuću stazu pomoću priloženog markera, postavite vozilo na liniju i ono će automatski pratiti nacrtanu putanju.

PRE PRVE UPOTREBE

1. Proverite da li su baterije pravilno postavljene.
2. Nacrtajte stazu na čistom belom listu papira pomoću priloženog crnog markera ili drugog markera tamne boje.
3. Uključite vozilo pomoću prekidača za napajanje koji se nalazi na donjoj strani automobila.
4. Postavite prednji senzor direktno na crnu liniju.

Vozilo će automatski prepoznati i pratiti nacrtanu putanju.

CRTANJE STAZE


Za pouzdan rad pratite sledeće smernice prilikom pravljenja staze.

Preporučena staza

- Nacrtajte liniju na običnom belom papiru.
- Koristite crni ili veoma tamni marker.
- Linija treba da bude debela najmanje 6 mm (¼ inča).
- Linija mora biti puna, neprekidna i potpuno popunjena bez praznina.

Izbegavajte

- Linije tanje od 4 mm.
- Oštre krivine ili šiljate uglove.
- Iznenadne prekide ili praznine u liniji.
- Ukrštanja ili preklapanja linija.
- Neravne ili izbledele oznake.



Deblja i tamnija linija omogućava najbolje praćenje staze.

UPRAVLJANJE VOZILOM


1. Nacrtajte željenu stazu.
2. Postavite prekidač za napajanje u položaj ON.
3. Postavite prednji senzor direktno iznad početne tačke linije.
4. Vozilo će automatski početi da prati stazu.

Ako se linija završi, vozilo će nastaviti da se kreće u istom smeru dok ne prepozna drugu liniju ili dok se ne isključi. Ako vozilo napusti stazu, ponovo nacrtajte liniju debljim ili tamnijim markerom.

ZAMENA BATERIJA

Kada se baterije isprazne, vozilo će prestati da radi.

Za zamenu baterija:



1. Isključite vozilo. Pomoću malog krstastog odvijača uklonite poklopac odeljka za baterije.
2. Izvadite stare dugmaste baterije.
3. Umetnite 4 nove dugmaste baterije, vodeći računa o pravilnom polaritetu (+/-).
4. Ponovo postavite poklopac odeljka za baterije i dobro zategnite zavrtnanj.

Uvek zamenite sve baterije istovremeno.

BEZBEDNOSNE MERE

UPOZORENJE!

- Proizvod nije pogodan za decu mlađu od 3 godine zbog sitnih delova. Opasnost od gušenja.
- Preporučuje se za decu uzrasta od 5 godina i stariju.
- Tokom upotrebe preporučuje se nadzor odrasle osobe.
- Ne koristite vozilo na otvorenom prostoru ili na mokrim površinama.
- Ne koristite vozilo na direktnoj sunčevoj svetlosti, pod jakim dnevnim lampama ili na sjajnom odnosno reflektujućem papiru, jer jaka svetlost može ometati rad optičkog senzora.
- Nemojte rastavljati niti menjati proizvod.
- Izvadite baterije ako se proizvod neće koristiti duže vreme.

NEGA I ODRŽAVANJE

- Održavajte senzor čistim radi optimalnog praćenja staze.
- Obrišite vozilo mekom, suvom krpom.
- Ne potapajte proizvod u vodu.
- Čuvajte vozilo na hladnom i suvom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: DRAWCAR – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Пажљиво прочитајте ово упутство пре употребе производа и сачувајте га за будућу употребу.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив производа: DRAWCAR

Модел производа: 777-006

Батерије: 4 × LR44 1,5 V дугмаста батерија

Старосно ограничење: 3+

Садржај паковања:

- 1 × играчка аутомобил који прати линију
 - 1 × црни маркер
 - 4 × дугмасте батерије (унапред постављене или приложене, у зависности од модела)
 - 1 × корисничко упутство
-

ОПИС ПРОИЗВОДА

DRAWCAR је опремљен оптичким сензором који препознаје и прати црне линије нацртане на белој површини. Једноставно нацртајте одговарајућу стазу помоћу приложеног маркера, поставите возило на линију и оно ће аутоматски пратити нацртану путању.

ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

1. Проверите да ли су батерије правилно постављене.
2. Нацртајте стазу на чистом белом листу папира помоћу приложеног црног маркера или другог маркера тамне боје.
3. Укључите возило помоћу прекидача за напајање који се налази на доњој страни аутомобила.
4. Поставите предњи сензор директно на црну линију.

Возило ће аутоматски препознати и пратити нацртану путању.

ЦРТАЊЕ СТАЗЕ

За поуздан рад пратите следеће смернице приликом прављења стазе.


Препоручена стаза

- Нацртајте линију на обичном белом папиру.
- Користите црни или веома тамни маркер.
- Линија треба да буде дебела најмање 6 mm (¼ инча).
- Линија мора бити пуна, непрекидна и потпуно попуњена без празнина.

Избегавајте

- Линије тање од 4 mm.
- Оштре кривине или шиљате углове.
- Изненадне прекиде или празнине у линији.
- Укрштања или преклапања линија.

- Неравне или избледеле ознаке.



Дебља и тамнија линија омогућава најбоље праћење стазе.

УПРАВЉАЊЕ ВОЗИЛОМ

1. Нацртајте жељену стазу.
2. Поставите прекидач за напајање у положај ON.
3. Поставите предњи сензор директно изнад почетне тачке линије.
4. Возило ће аутоматски почети да прати стазу.


Ако се линија заврши, возило ће наставити да се креће у истом смеру док не препозна другу линију или док се не искључи.

Ако возило напусти стазу, поново нацртајте линију дебљим или тамнијим маркером.

ЗАМЕНА БАТЕРИЈА

Када се батерије испразне, возило ће престати да ради.

За замену батерија:



1. Искључите возило. Помоћу малог крстастог одвијача уклоните поклопац одељка за батерије.

2. Извадите старе дугмасте батерије.
3. Уметните 4 нове дугмасте батерије, водећи рачуна о правилном поларитету (+/-).
4. Поново поставите поклопац одељка за батерије и добро затегните завртањ.

Увек замените све батерије истовремено.

БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

- Производ није погодан за децу млађу од 3 године због ситних делова. Опасност од гушења.
- Препоручује се за децу узраста од 5 година и старију.
- Током употребе препоручује се надзор одрасле особе.
- Не користите возило на отвореном простору или на мокрим површинама.
- Не користите возило на директној сунчевој светлости, под јаким дневним лампама или на сјајном односно рефлектујућем папиру, јер јака светлост може ометати рад оптичког сензора.
- Немојте растављати нити мењати производ.
- Извадите батерије ако се производ неће користити дуже време.

НЕГА И ОДРЖАВАЊЕ

- Одржавајте сензор чистим ради оптималног праћења стазе.
- Обришите возило меком, сувом крпом.
- Не потапајте производ у воду.
- Чувајте возило на хладном и сувом месту, даље од директне сунчеве светлости.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније