

SL: DRAWCAR – NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

TEHNIČNI PODATKI IZDELKA

Ime izdelka: DRAWCAR

Model izdelka: 777-006

Baterije: 4 × gumbna baterija LR44 1,5 V

Starostna omejitev: 3+

Vsebina paketa:

- 1 × igrača avtomobilček za sledenje črti
 - 1 × črni marker
 - 4 × gumbne baterije (predhodno nameščene ali priložene, odvisno od modela)
 - 1 × navodila za uporabo
-

OPIS IZDELKA

DRAWCAR je opremljen z optičnim senzorjem, ki zazna črne črte, narisane na beli površini, in jim sledi. S priloženim markerjem preprosto narišite ustrezno progo, postavite vozilo na črto in samodejno bo sledilo narisani poti.

PRED PRVO UPORABO

1. Prepričajte se, da so baterije pravilno nameščene.
2. S priloženim črnim markerjem ali drugim temnim markerjem narišite progo na čist bel list papirja.
3. Vozilo vklopite s stikalom za vklop/izklop, ki je na spodnji strani avtomobilčka.
4. Sprednji senzor postavite neposredno na črno črto.

Vozilo bo samodejno zaznalo narisano pot in ji sledilo.

RISANJE PROGE


Za zanesljivo delovanje pri ustvarjanju proge upoštevajte naslednja navodila.

Priporočena proga

- Črto narišite na navaden bel papir.
- Uporabite črn ali zelo temen marker.
- Črta naj bo debela najmanj 6 mm (¼ palca).
- Črta mora biti neprekinjena, popolnoma zapolnjena in brez presledkov.

Izogibajte se

- Črtam, tanjšim od 4 mm.
- Ostrim zavojem ali ostrim kotom.
- Nenadnim prekinitvam ali presledkom v črti.
- Križanjem ali prekrivajočim se črtam.
- Neenakomernim ali zbledelim oznakam.



Debelejša in temnejša črta omogoča najboljše sledenje progi.


UPRAVLJANJE VOZILA

1. Narišite želeno progo.
2. Stikalo za vklop nastavite v položaj ON.
3. Sprednji senzor postavite neposredno nad začetno točko črte.
4. Vozilo bo samodejno začelo slediti progi.

Ko se črta konča, bo vozilo nadaljevalo vožnjo v isti smeri, dokler ne zazna druge črte ali dokler ga ne izklopite. Če vozilo zapusti progo, ponovno narišite črto z debelejšim ali temnejšim markerjem.

ZAMENJAVA BATERIJ

Ko se baterije izprazniijo, bo vozilo prenehalo delovati. Za zamenjavo baterij:



1. Vozilo izklopite. Z majhnim križnim izvijačem odstranite pokrov prostora za baterije.
2. Odstranite stare gumbne baterije.
3. Vstavite 4 nove gumbne baterije in pazite na pravilno polarnost (+/-).
4. Ponovno namestite pokrov prostora za baterije in varno privijte vijak.

Vedno zamenjajte vse baterije hkrati.

VARNOSTNI UKREPI

⚠ OPOZORILO!

- Zaradi majhnih delov izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 3 let. Nevarnost zadušitve.
 - Priporočeno za otroke, stare 5 let ali več.
 - Med uporabo je priporočljiv nadzor odrasle osebe.
 - Vozila ne uporabljajte na prostem ali na mokrih površinah.
 - Vozila ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi, pod močnimi dnevnimi svetilkami ali na sijajnem oziroma odsevnem papirju, saj lahko močna svetloba moti delovanje optičnega senzorja.
 - Izdelka ne razstavljajte in ga ne spreminjajte.
 - Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
-

NEGA IN VZDRŽEVANJE

- Za optimalno sledenje naj bo senzor vedno čist.
 - Vozilo obrišite z mehko, suho krpo.
 - Izdelka ne potaplajte v vodo.
 - Vozilo shranjujte na hladnem in suhem mestu, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.