

SK: DRAWCAR – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho na budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov produktu: DRAWCAR

Model produktu: 777-006

Batérie: 4 × gombíkové batérie LR44 1,5 V

Vekové obmedzenie: 3+

Obsah balenia:

- 1 × autíčko sledujúce čiaru
- 1 × čierny fix
- 4 × gombíkové batérie (predinštalované alebo pribalené podľa modelu)
- 1 × používateľská príručka

POPIS PRODUKTU

DRAWCAR je vybavený optickým senzorom, ktorý rozpoznáva a sleduje čierne čiary nakreslené na bielom povrchu. Jednoducho nakreslite vhodnú dráhu pomocou priloženého fixu, položte vozidlo na čiaru a ono bude automaticky sledovať nakreslenú trasu.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Uistite sa, že batérie sú správne vložené.
2. Nakreslite dráhu na čistý biely papier pomocou priloženého čierneho fixu alebo iného tmavého fixu.
3. Zapnite vozidlo pomocou vypínača na spodnej strane autíčka.
4. Umiestnite predný senzor priamo na čiernu čiaru.

Vozidlo automaticky rozpozná a bude sledovať nakreslenú trasu.

KRESLENIE DRÁHY

Pri vytváraní dráhy dodržujte tieto odporúčania.


Odporúčaná dráha

- Nakreslite čiaru na obyčajný biely papier.
- Použite čierny alebo veľmi tmavý fix.
- Čiara musí mať hrúbku najmenej 6 mm (¼ palca).
- Čiara musí byť súvislá, úplne vyplnená a bez medzier.

Vyhňte sa

- Čiaram tenším ako 4 mm.
- Ostrým zákrutám alebo ostrým uhlom.
- Náhlým prerušeniam alebo medzerám v čiare.
- Kríženiam alebo prekryvaniu čiar.

- Nerovnomerným alebo vyblednutým značkám.



Hrubšia a tmavšia čiara zabezpečuje najlepšie sledovanie.

POUŽÍVANIE VOZIDLA

1. Nakreslite požadovanú dráhu.
2. Nastavte vypínač do polohy ON.
3. Umiestnite predný senzor priamo nad začiatok čiary.
4. Vozidlo začne automaticky sledovať dráhu.


Ak sa čiara skončí, vozidlo bude pokračovať rovnakým smerom, kým nerozpozna ďalšiu čiaru alebo nebude vypnuté.

Ak vozidlo opustí dráhu, nakreslite čiaru znova hrubším alebo tmavším fixom.

VÝMENA BATÉRIÍ

Keď sa batérie vybijú, vozidlo prestane fungovať.

Postup výmeny batérií:



1. Vypnite vozidlo. Pomocou malého krížového skrutkovača odstráňte kryt priestoru na batérie.
2. Vyberte staré gombíkové batérie.

3. Vložte 4 nové gombíkové batérie a dbajte na správnu polaritu (+/-).
4. Znovu nasadíte kryt priestoru na batérie a pevne utiahnite skrutku.

Vždy vymeňte všetky batérie naraz.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

⚠ UPOZORNENIE!

- Nevhodné pre deti do 3 rokov kvôli malým častiam. Nebezpečenstvo udusenía.
- Odporúča sa pre deti od 5 rokov.
- Počas používania sa odporúča dohľad dospeléj osoby.
- Nepoužívajte vozidlo vonku ani na mokrých povrchoch.
- Nepoužívajte vozidlo na priamom slnku, pod silnými lampami ani na lesklom alebo reflexnom papieri, pretože silné svetlo môže narušiť optický senzor.
- Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Udržiavajte senzor čistý pre optimálne sledovanie.
- Vozidlo utierajte mäkkou suchou handričkou.
- Výrobok neponárajte do vody.
- Vozidlo skladujte na chladnom a suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.