

LV: DRYVATUS – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA IEPAZĪŠANĀS


Šim elektriskajam ierīcei nav nepieciešama zemējuma pieslēgšana.

Laipni lūdzam un paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu! **DRYVATUS elektriskā apavu žāvētāja** palīdz noņemt mitrumu un nepatīkamu smaku, uzturot kājas sausas un ērtas visu gadu. Aprīkota ar ultravioletajiem (UV) stariem sterilizācijai un dezodorēšanai, tā uzlabo jūsu apavu un citu priekšmetu higiēnu un komfortu.

Ar elegantu un praktisku dizainu šis produkts nodrošina efektīvu darbību un uzticamu kvalitāti, kas atbilst jūsu vajadzībām. Tas ir piemērots visiem apavu veidiem — tostarp sporta apaviem, ādas apaviem un kokvilnas oderētiem apaviem.

Papildus ikdienas apavu žāvēšanai ierīce var palīdzēt mazināt sportista pēdas simptomus. Ziemā tā nodrošina pastāvīgu siltumu un sausumu apaviem un zābakiem. DRYVATUS apavu žāvētājs ir uzticams mājsaimniecības ierīce, ko izmanto tūkstošiem ģimeņu — patiesi *saules stars jūsu apavos!*

Produkta sastāvdaļas:



1. Silta gaisa izvads
2. Turētājs
3. Galvenais korpuss
4. Taimeris
5. Gaisa ieplūde
6. Josta

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. **Novietošana:** Pirms lietošanas novietojiet žāvētāju uz sausas, līdzenas un stabilas virsmas.
2. **Turētāju regulēšana:** Nospiediet bloķēšanas pogu, pagrieziet abus turētājus uz āru, pēc tam atlaidiet pogu, lai tos fiksētu vietā. Novietojiet apavus uz turētājiem.
3. **Strāvas pieslēgšana:** Ievietojiet barošanas kabeli 220V–50Hz AC kontaktligzdā.
4. **Žāvēšanas laika iestatīšana:** Pielāgojiet žāvēšanas ilgumu atbilstoši apavu tipam un mitruma līmenim (skat. sadaļu *Žāvēšanas laiks*). Pagrieziet taimeri pulksteņrādītāja virzienā uz vēlamo laiku. Žāvētājs sāks darboties uzreiz. Pēc izvēlēta laika taimeris automātiski atgriezīsies "OFF" pozīcijā, un ierīce apstāsies.

5. **Pēc lietošanas:** Atvienojiet barošanas kabeli, nospiediet bloķēšanas pogu un uzmanīgi salieciet turētājus atpakaļ uzglabāšanai.


Piezīmes:

- Dažas ierīces daļas pēc lietošanas īslaicīgi var būt karstas. Rīkojieties uzmanīgi.
- Lai pārtrauktu žāvēšanu cikla vidū, pagrieziet taimerī pretēji pulksteņrādītāja virzienam uz "OFF".
- Ja rodas nenormālas darbības apstākļi (piemēram, neparasts troksnis, smaka, pārkaršana vai dūmi), nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas.
- Strāvas zuduma gadījumā lietošanas laikā atvienojiet ierīci drošības nolūkos.

PAMATA DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1. Pārbaudiet spraudni un kabeli pirms katras lietošanas, lai novērstu elektriskos triecienus, ugunsgrēku vai bojājumus.
2. Lietojiet tikai ar pareizi novērtētu 220V–50Hz AC barošanas avotu.
3. Vienmēr iestatiet taimerī "OFF" pozīcijā un atvienojiet ierīci, kad to nelieto, lai novērstu ugunsbīstamību.
4. Turiet ierīci prom no tiešiem saules stariem un siltuma avotiem, lai izvairītos no plastmasas detaļu deformācijas vai krāsas izmaiņām.
5. Nelietojiet ierīci vannas istabās vai mitrās vietās.
6. Izvairieties no žāvētāja novietošanas uz vinila, auduma vai mīkstām virsmām, kas var bloķēt ventilāciju vai radīt uguns risku.
7. Neuzmazgājiet un neiegrimstiet ierīci ūdenī, lai izvairītos no elektriskā trieciena.
8. Izvairieties no spēcīgiem triecieniem un vibrācijām.
9. Nelietojiet ierīci otrādi.
10. Lietojiet tikai apavu žāvēšanai — nelietojiet citām vajadzībām.
11. Saglabājiet gaisa ieplūdes un izvades kanālus brīvus.
12. Darbības laikā turiet ierīci prom no uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, papīra vai auduma.
13. Nelietojiet ierīci blakus uzliesmojošiem šķidrumiem vai gāzēm.
14. Turiet bērniem nepieejamā vietā un neļaujiet viņiem spēlēties ar ierīci.
15. Gaisa kanālus vienmēr lietojiet vertikālā stāvoklī.
16. Ierīces bojājuma gadījumā sazinieties ar ražotāja autorizēto servisa centru. Nemēģiniet remontēt pašrocīgi.
17. Ja barošanas kabelis ir bojāts, to jāaizstāj ražotājam, servisa aģentam vai kvalificētam tehniķim, lai izvairītos no briesmām.

DARBA PRINCIPS – VIZUĀLĀ ATSAUKSME



ŽĀVĒŠANAS LAIKS

Izvēlieties piemērotu žāvēšanas laiku atbilstoši apkārtējās vides temperatūrai (aptuveni 20 °C) un apavu materiālam. Ziemā vai ļoti mitriem apaviem pagariniet žāvēšanas laiku pēc nepieciešamības. Ja apavi nav pilnībā sausi pēc pirmā cikla, atkārtojiet īsāku laiku — izvairieties no pārmērīgas darbības.

Ieteicamais žāvēšanas laiks:

Sporta apavi, zābaki, ādas apavi — aptuveni 1 stunda.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.