

LT: DRYVATUS – NAUDOTOJO VADOVAS

PRODUKTO PRISTATYMAS


Šiam elektriniam prietaisui žemės jungtis nėra reikalinga.

Sveiki atvykę ir dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą! **DRYVATUS elektrinis batų džiovintuvas** padeda pašalinti drėgmę ir nemalonų kvapą, išlaikydamas jūsų kojas sausas ir patogias ištisus metus. Įrengtas ultravioletiniais (UV) spinduliais sterilizacijai ir dezodoravimui, jis pagerina jūsų avalynės ir kitų daiktų higieną bei komfortą.

Elegantiško ir praktiško dizaino dėka šis produktas užtikrina efektyvų veikimą ir patikimą kokybę, atitinkančią jūsų poreikius. Tinka visų tipų avalynei — įskaitant sportinius batus, odinius batus ir batus su medvilniniu pamušalu.

Be kasdienio batų džiovinimo, šis prietaisas gali padėti sumažinti sportininko pėdų simptomus. Žiemą užtikrina pastovią šilumą ir sausumą batams bei aulams. DRYVATUS batų džiovintuvas yra patikimas buities prietaisas, naudojamas tūkstančių šeimų — tikras *saulės spindulys jūsų batuose!*

Produkto komponentai:



1. Šilto oro išleidimo angos
2. Laikiklis
3. Pagrindinis korpusas
4. Laiko reguliatoriaus mygtukas
5. Oro įleidimo angos
6. Dirželis

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. **Vieta:** Prieš naudojimą pastatykite džiovintuvą ant sauso, lygaus ir stabilaus paviršiaus.
2. **Laikiklių reguliavimas:** Paspauskite užrakinimo mygtuką, pasukite abu laikiklius į išorę, tada atleiskite mygtuką, kad juos užfiksuotumėte. Įdėkite batus ant laikiklių.
3. **Prijungimas prie elektros tinklo:** Įkiškite maitinimo laidą į 220V–50Hz AC lizdą.
4. **Džiovinimo laiko nustatymas:** Nustatykite džiovinimo trukmę pagal batų tipą ir drėgmės lygį (žr. skyrių *Džiovinimo laikas*). Pasukite laikmatį pagal laikrodžio rodyklę į norimą laiką. Džiovintuvas pradės veikti iš karto. Pasibaigus pasirinktam laikui, laikmatis automatiškai grįš į "OFF" padėtį, o įrenginys sustos.

5. **Po naudojimo:** Atsijunkite maitinimo laidą, paspauskite užrakinimo mygtuką ir atsargiai sulankstykite laikiklius saugojimui.


Pastaba:

- Kai kurios prietaiso dalys gali trumpam išlikti karštos po naudojimo. Elkitės atsargiai.
- Norėdami sustabdyti džiovinimą ciklo metu, pasukite laikmatį prieš laikrodžio rodyklę į "OFF" padėtį.
- Jei pasireiškia nenormalios sąlygos (pvz., keistas triukšmas, kvapas, perkaitimas ar dūmai), nedelsdami atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
- Elektros tiekimo nutraukimo metu, naudojant įrenginį, atjunkite jį saugiai.

PAGRINDINĖS SAUGOS NUOSTATOS

1. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite kištuką ir laidą, kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro ar gedimo.
2. Naudokite tik su tinkamai įvertinta 220V–50Hz AC maitinimo šaltiniu.
3. Visada nustatykite laikmatį į "OFF" padėtį ir atjunkite įrenginį, kai jis nenaudojamas, kad išvengtumėte gaisro.
4. Laikykite prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių, kad išvengtumėte plastiko dalių deformacijos ar spalvos pasikeitimo.
5. Nenaudokite prietaiso vonios kambariuose ar drėgnose patalpose.
6. Venkite džiovintuvo pastatymo ant vinilo, audinių ar minkštų paviršių, kurie gali blokuoti ventiliaciją ar kelti gaisro pavojų.
7. Nėra plaukite ir nekeldinkite prietaiso į vandenį, kad išvengtumėte elektros smūgio.
8. Venkite stiprių smūgių ir vibracijų.
9. Nenaudokite prietaiso aukštyn kojomis.
10. Naudokite tik batų džiovinimui — nenaudokite kitoms paskirtims.
11. Laikykite oro įleidimo ir išleidimo angas laisvas.
12. Džiovinimo metu laikykite prietaisą toliau nuo degių medžiagų, pvz., popieriaus ar audinio.
13. Nenaudokite šalia degių skysčių ar dujų.
14. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jiems žaisti su prietaisu.
15. Oro kanalus visuomet naudokite vertikalioje padėtyje.
16. Jei įrenginys sugenda, kreipkitės į gamintojo autorizotą serviso centrą. Nesiimkite remonto patys.
17. Jei maitinimo kabelis pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, serviso agentas ar kvalifikuotas technikas, kad būtų išvengta pavojų.

VEIKIMO PRINCIPAS – VAIZDINĖ NUORODA



DŽIOVINIMO LAIKAS

Pasirinkite tinkamą džiovinimo laiką pagal aplinkos temperatūrą (apie 20 °C) ir batų medžiagą. Žiemą ar labai drėgniems batams prireikus pratęskite džiovinimo laiką. Jei batai nėra visiškai sausi po pirmojo ciklo, pakartokite trumpesniam laikui — venkite per ilgos veikimo trukmės.

Rekomenduojamas džiovinimo laikas:

Sportiniai batai, batai, odiniai batai — apie 1 valandą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.