





FR: PLUMEAU ÉLECTRIQUE - MANUEL D'UTILISATION

INSTALLATION DES PILES



1. Tournez le couvercle du compartiment à piles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour accéder au compartiment à piles. (Figure A)
2. Retirez le support des piles de la poignée de l'appareil. (Figure B)



1. Insérez 4 piles AA en respectant les indications figurant sur le support des piles. (Figure C)
2. Alignez la flèche bleue sur la poignée de l'appareil avec la flèche bleue sur le support des piles. (Figure D)





1. Une fois les flèches bleues alignées, insérez le support des piles dans la poignée de l'appareil. (Figure E)
2. Tournez le couvercle du compartiment à piles dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le compartiment à piles. (Figure F)




MODE D'EMPLOI

1. Fixez la tête du plumeau sur la partie supérieure de la poignée de l'appareil. (Figure G)
2. Appuyez une fois sur le bouton bleu pour mettre le plumeau en marche. Déplacez délicatement le plumeau sur et entre les surfaces à nettoyer, en laissant les fibres rotatives ramasser la poussière. (Figure H)
3. Appuyez de nouveau sur le bouton bleu pour éteindre le plumeau.



UTILISATION DU BRAS D'EXTENSION



- A. Connecteur de la tête du plumeau
- B. Connecteur long
- C. Connecteur court


1. Avant de raccorder les tiges, placez-les comme indiqué sur la Figure I-1.
2. Une fois les deux tiges correctement positionnées, emboîtez les deux moitiés ensemble. (Figure I-2)

Remarque : Une fois le bras d'extension assemblé, il ne peut plus être démonté. N'essayez pas de le démonter de force, car le bras pourrait se casser.

1. Insérez le bras d'extension assemblé dans la poignée de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. (Figure J)
2. Fixez une tête de dépoussiérage sur le bras d'extension. (Figure K)

NETTOYAGE

1. La tête du plumeau peut être retirée délicatement (Figure L) et secouée au-dessus d'une poubelle ou à l'extérieur pour enlever la poussière.
2. Vous pouvez également rincer uniquement la tête du plumeau. (Figure M) Laissez la tête du plumeau sécher complètement à l'air libre avant la prochaine utilisation ou avant de la ranger.
3. N'exposez jamais la poignée de l'appareil à l'eau. Nettoyez-la avec un chiffon humide. (Figure N)



AVERTISSEMENTS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : Lisez et suivez tous les avertissements et toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures. Conservez ces instructions.

- Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
- La surveillance d'un adulte est requise lorsque l'appareil est utilisé par des enfants de moins de 16 ans.
- **NE PAS** utiliser près de l'eau ni lorsque la tête du plumeau est mouillée après lavage.
- **NE PAS** plier la tête du plumeau ni exercer une force excessive pendant le dépoussiérage. Si la tête du plumeau semble pliée, **NE PAS L'UTILISER**. Une tête de plumeau pliée peut endommager la poignée de l'appareil.
- Remplacez les piles lorsque le plumeau ralentit ou s'arrête pendant l'utilisation.
- Tenez le plumeau éloigné des surfaces chaudes.
- Ne passe pas au lave-vaisselle.
- Ne forcez pas la tête du plumeau dans des espaces extrêmement étroits.
- **NOCIF EN CAS D'INGESTION. TENIR LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.