

BG: EDCLITE – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мини фенерче K2

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: EDCLITE

Номер на модела: K2

Цвят: Черен / Сребрист

Материал: Алуминий

Максимална яркост: 500 lm (бяла светлина)

Работна температура: -20 °C до +50 °C

Температура на съхранение: -20 °C до +50 °C

Вход за зареждане: USB Type-C, 5V=1A (приблизително 1 час зареждане)


Капацитет на батерията: 300 mAh (3,7 V литиево-полимерна батерия)

Живот на батерията: До 10 часа в режим на пестене на енергия

Приложения: Обща употреба на открито; преносим дизайн с клипс и магнитно закрепване за удобно носене

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА


Съдържание на опаковката



A. Основно устройство

B. Type-C кабел за зареждане

Преглед на основното устройство



1. Врџ за чупене на стџкло
 2. Клипс за използване без ръце
 3. Гумен капак на порта за зареждане
 4. Халка за ключодържател
 5. Магнитна основа
 6. Запалителна глава (не е включена в стандартната версия)
 7. Бутон 1
 8. Бутон 2
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА


Бутон 1

- Натиснете кратко, за да превключвате между режимите на страничната светлина: Бяла светлина → Червена светлина → UV светлина → Изключено.
- Натиснете два пъти, за да активирате червените и сините мигащи предупредителни светлини.
- Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да активирате запалителя. Запалителят се изключва автоматично след 7 секунди.

Бутон 2

- Натиснете кратко, за да превключвате между режимите на предната светлина: Нисък → Среден → Висок → Изключено.
 - Натиснете и задръжте, за да активирате ултраярката предна светлина. Освободете бутона, за да я изключите.
 - Натиснете два пъти, за да активирате стробоскопичния режим на предната светлина.
-

ИНДИКАТОРНИ СВЕТЛИНИ



1. Предна светлина
2. Червена светлина
3. Бяла светлина
4. UV светлина
5. Синя светлина / индикатор за зареждане

Предупреждение за ниско ниво на батерията: Синята индикаторна светлина мига по време на работа, когато нивото на батерията е ниско. Заредете устройството възможно най-скоро.

Състояние на зареждане: Синята индикаторна светлина мига по време на зареждане. Когато батерията е напълно заредена, синята светлина остава постоянно включена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не използвайте този продукт в близост до открит пламък.
 - Не нагрявайте, не изгаряйте и не изхвърляйте продукта в огън.
 - Не смачквайте, не пробивайте и не изпускайте продукта от голяма височина.
 - Светлинният поток е изключително силен. Не насочвайте светлината директно към очите на хора или животни.
 - Не се опитвайте сами да разглобявате, модифицирате или ремонтирате продукта.
-

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.