

DA: EDCLITE – BRUGERVEJLEDNING

Mini lommelygte K2

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: EDCLITE

Modelnummer: K2

Farve: Sort / Sølv

Materiale: Aluminium

Maksimal lysstyrke: 500 lm (hvidt lys)

Driftstemperatur: -20 °C til +50 °C

Opbevaringstemperatur: -20 °C til +50 °C

Opladningsindgang: USB Type-C, 5V=1A (ca. 1 times opladningstid)


Batterikapacitet: 300 mAh (3,7 V lithium-polymerbatteri)

Batterilevetid: Op til 10 timer i energibesparende tilstand

Anvendelse: Generel udendørs brug; bærbart design med clips og magnetisk fastgørelse for nem transport

PRODUKTOVERSIGT


Pakkens indhold



A. Hovedenhed

B. Type-C-opladningskabel

Oversigt over hovedenheden



1. Spids til at knuse glas
 2. Clips til håndfri brug
 3. Gummidæksel til opladningsport
 4. Løkke til nøglering
 5. Magnetisk base
 6. Tændingshoved (ikke inkluderet i standardversionen)
 7. Knap 1
 8. Knap 2
-

BETJENINGSVEJLEDNING


Knap 1

- Tryk kort for at skifte mellem sidelysets tilstande: Hvidt lys → Rødt lys → UV-lys → Slukket.
- Tryk to gange for at aktivere de røde og blå blinkende advarselslys.
- Tryk og hold nede i 2 sekunder for at aktivere tænderen. Tænderen slukker automatisk efter 7 sekunder.

Knap 2

- Tryk kort for at skifte mellem frontlysets tilstande: Lav → Medium → Høj → Slukket.
 - Tryk og hold nede for at aktivere det ultrakraftige frontlys. Slip knappen for at slukke det.
 - Tryk to gange for at aktivere frontlysets stroboskoptilstand.
-

INDIKATORLYS



1. Frontlys
2. Rødt lys
3. Hvidt lys
4. UV-lys
5. Blåt lys / opladningsindikator

Advarsel om lavt batteriniveau: Det blå indikatorlys blinker under brug, når batteriniveauet er lavt. Oplad enheden hurtigst muligt.

Opladningsstatus: Det blå indikatorlys blinker under opladning. Når batteriet er fuldt opladet, lyser det blå lys konstant.

SIKKERHEDSADVARSLER

- Brug ikke dette produkt i nærheden af åben ild.
 - Opvarm, brænd eller bortskaf ikke produktet i ild.
 - Knus, punkter eller tab ikke produktet fra stor højde.
 - Lysudbyttet er ekstremt kraftigt. Ret ikke lyset direkte mod øjnene på mennesker eller dyr.
 - Forsøg ikke selv at adskille, ændre eller reparere produktet.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.